

**Bauart 3730**

**Elektropneumatischer Stellungsregler  
Typ 3730-3**

mit HART®-Kommunikation

**SAMSON**



**HART**   
COMMUNICATION PROTOCOL

**Einbau- und  
Bedienungsanleitung**

**EB 8384-3 (1300-1603)**

Firmwareversion 1.56

Ausgabe Februar 2015

**CE** Ex  
certified

 EB + CD

## Hinweise und ihre Bedeutung



### **GEFAHR!**

*Gefährliche Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen*



### **ACHTUNG!**

*Sachschäden und Fehlfunktionen*



### **WARNUNG!**

*Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können*



### **Hinweis:**

*Informative Erläuterungen*



### **Tipp:**

*Praktische Empfehlungen*

<b>1</b>	<b>Wichtige Sicherheitshinweise .....</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Artikelcode .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Aufbau und Wirkungsweise.....</b>	<b>10</b>
3.1	Zusatzausstattung .....	11
3.2	Kommunikation.....	12
3.2.1	Konfiguration mit TROVIS-VIEW.....	13
3.3	Technische Daten .....	14
<b>4</b>	<b>Anbau am Stellventil – Anbauteile und Zubehör .....</b>	<b>20</b>
4.1	Direktanbau .....	22
4.1.1	Antrieb Typ 3277-5 .....	22
4.1.2	Antrieb Typ 3277.....	24
4.2	Anbau nach IEC 60534-6 .....	26
4.3	Anbau nach VDI/VDE 3847.....	28
4.4	Anbau an Mikroventil Typ 3510.....	34
4.5	Anbau an Schwenkantriebe.....	34
4.5.1	Schwere Ausführung .....	36
4.6	Umkehrverstärker bei doppeltwirkenden Antrieben.....	40
4.6.1	Umkehrverstärker 1079-1118 oder 1079-1119.....	40
4.7	Anbau externer Positionssensor.....	42
4.7.1	Montage bei Direktanbau .....	43
4.7.2	Montage bei Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR) .....	45
4.7.3	Montage an Mikroventil Typ 3510.....	46
4.7.4	Montage an Schwenkantriebe.....	47
4.8	Anbau des Leckagesensors .....	48
4.9	Anbau von Stellungsreglern mit Edelstahl-Gehäuse.....	49
4.10	Federraumbelüftung bei einfachwirkenden Antrieben .....	49
4.11	Erforderliche Anbauteile und Zubehör .....	50
<b>5</b>	<b>Anschlüsse .....</b>	<b>55</b>
5.1	Pneumatische Anschlüsse.....	55
5.1.1	Stelldruckanzeige.....	55
5.1.2	Zuluftdruck .....	55
5.1.3	Stelldruck (Output) .....	56
5.2	Elektrische Anschlüsse .....	56

5.2.1	Schaltverstärker .....	59
5.2.1	Verbindungsaufbau für die Kommunikation .....	59
<b>6</b>	<b>Bedienelemente und Anzeigen .....</b>	<b>61</b>
6.1	Serial Interface .....	63
6.2	HART®-Kommunikation.....	63
6.2.1	Dynamische HART®-Variablen.....	64
<b>7</b>	<b>Inbetriebnahme – Einstellung .....</b>	<b>66</b>
7.1	Schließstellung festlegen .....	66
7.2	Volumendrossel Q einstellen.....	67
7.3	Anzeige anpassen .....	67
7.4	Stelldruck begrenzen .....	68
7.5	Arbeitsbereich des Stellungsreglers überprüfen.....	68
7.6	Initialisierung.....	69
7.6.1	MAX – Initialisierung auf Maximalbereich.....	71
7.6.2	NOM – Initialisierung auf Nennbereich .....	72
7.6.3	MAN – Initialisierung auf manuell gewählten Bereich .....	73
7.6.4	SUB – Ersatzabgleich .....	74
7.7	Nullpunkt abgleichen .....	77
7.8	Reset – Rückstellung auf Standardwerte .....	78
<b>8</b>	<b>Bedienung .....</b>	<b>79</b>
8.1	Freigabe und Auswahl der Parameter .....	79
8.2	Betriebsarten .....	80
8.2.1	Automatik- und Handbetrieb.....	80
8.2.2	Sicherheitsstellung (SAFE) .....	80
8.3	Störung/Ausfall .....	81
8.3.1	Fehlermeldung quittieren .....	82
<b>9</b>	<b>Einstellung Grenzkontakt .....</b>	<b>83</b>
9.1	Nachrüsten eines induktiven Grenzkontaktes .....	84
<b>10</b>	<b>Wartung .....</b>	<b>86</b>
<b>11</b>	<b>Instandsetzung Ex-Geräte .....</b>	<b>86</b>
<b>12</b>	<b>Update der Firmware (Serial Interface) .....</b>	<b>86</b>
<b>13</b>	<b>Hinweise zu Wartung, Kalibrierung und Arbeiten am Betriebsmittel .....</b>	<b>87</b>

14	Codeliste.....	88
15	Maße in mm .....	104
15.1	Befestigungsebenen nach VDI/VDE 3845 (September 2010).....	107
16	Kennlinienauswahl .....	108

**Hinweis:**

Die Funktion der Ventildiagnose **EXPERTplus** wird in der Bedienungsanleitung

► **EB 8389** beschrieben. Die EB 8389 liegt auf der beiliegenden CD-ROM und im Internet unter [www.samson.de](http://www.samson.de) ab.

---

Änderungen der Stellungsregler-Firmware gegenüber Vorgängerversion	
alt	neu
1.01	<p><b>1.10</b></p> <p>Als Standardeinstellung wird das HART®-Protokoll gemäß HART®-Spezifikation Revision 5 unterstützt.</p> <p>Über TROVIS-VIEW kann auf HART®-Revision 6 umgestellt werden, HART®-Tools wie AMS oder Hand Held Terminal werden von Revision 6 zurzeit nicht unterstützt.</p> <p>Zusätzliche Statusmeldungen wurden implementiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code 76 – Keine Notlaufeigenschaft</li> <li>• Code 77 – Programmladefehler</li> </ul> <p>Anzeige der Anzahl von Nullpunktabgleichen seit der letzten Initialisierung.</p> <p>Bei einer Initialisierung mit Antrieb „AIR TO CLOSE“ wird die Bewegungsrichtung (Code 7) automatisch auf steigend/fallend eingestellt.</p> <p>Code 3, die Zeitdauer für das Rücksetzen der Konfigurationsfreigabe wurde auf 120 s verlängert.</p>
1.10	<p><b>1.20</b></p> <p>Geänderte Elektronik, keine neuen Funktionen</p>
1.20	<p><b>1.30</b></p> <p>Neue EXPERT-Diagnose-Funktionen (Code 48 hinzugekommen) Geräte in Ausführung EXPERTplus mit erweiterten Diagnosemöglichkeiten.</p> <p>Eine laufende Initialisierung lässt sich durch Drücken des Dreh-/Druckknopfs abbrechen.</p> <p>Die Optionen <b>Stellungsmelder</b> (Code 37) und <b>Magnetventil</b> (Code 45) werden automatisch erkannt.</p>
1.30	<p><b>1.40</b></p> <p>Ab dieser Firmware können alle EXPERTplus-Funktionen über die HART®-Kommunikation genutzt werden.</p> <p>Der Störmeldekontakt wird über den Sammelstatus des Geräts ausgelöst. Er wird immer aktiv bei Sammelstatus = Ausfall.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Code 32 = YES: auch aktiv bei Sammelstatus = Funktionskontrolle</li> <li>• Wenn Code 33 = YES: auch aktiv bei Sammelstatus = Wartungsbedarf und Wartungsanforderung</li> </ul> <p>Der Sammelstatus <b>Funktionskontrolle</b> wird zusätzlich auch bei Test A1, A2, Störmelderausgang und Stellungsmelder gesetzt.</p> <p>Die Min/Max-Werte der Temperaturüberwachung können zurückgesetzt werden.</p>
1.40	<p><b>1.41</b></p> <p>Interne Änderungen</p>

Änderungen der Stellungsregler-Firmware gegenüber Vorgängerversion	
alt	neu
1.41	1.42
	Interne Änderungen
1.42	1.51
	Alle Diagnosefunktionen EXPERTplus stehen ohne Freischaltung am Stellungsregler zur Verfügung (vgl. ► EB 8389 „Ventildiagnose EXPERTplus“).
	Option Binäreingang mit folgenden Aktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaltzustand übertragen</li> <li>• Vor-Ort-Schreibschutz setzen</li> <li>• Wechsel zwischen Automatik- und Handbetrieb</li> <li>• Diverse Diagnosefunktionen, vgl. ► EB 8389 „Ventildiagnose EXPERTplus“</li> </ul>
	Bei der Initialisierung wird die Druckgrenze (Code 16) nicht mehr automatisch gesetzt.
1.51	1.54
	Interne Änderungen
1.54	1.55
	Option <b>Analogeingang x</b> für den Anschluss handelsüblicher externer Positionssensoren mit 4 bis 20 mA
	Code 4: Die Stiftposition wurde um die Einstellung <b>300 mm</b> erweitert.
1.55	1.56
	Interne Änderungen


# 1 Wichtige Sicherheitshinweise

Zu Ihrer Sicherheit die folgenden Hinweise zur Montage, Inbetriebnahme und zum Betrieb des Geräts beachten:

- Das Gerät darf nur von Fachpersonal, das mit der Montage, der Inbetriebnahme und dem Betrieb dieses Produkts vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen werden. Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienanweisung sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis der einschlägigen Normen, die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.
- Bei Geräten in explosionsgeschützter Ausführung müssen die Personen eine Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.
- Gefährdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium, dem Stelldruck und von beweglichen Teilen ausgehen können, sind durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
- Falls sich durch die Höhe des Zuluftdrucks im pneumatischen Antrieb unzulässige Bewegungen oder Kräfte ergeben, muss der Zuluftdruck durch eine geeignete Reduzierstation begrenzt werden.

Zur Vermeidung von Sachschäden gilt außerdem:

- Das Gerät darf nicht mit Rückseite/Abluftöffnung nach oben betrieben werden. Die Abluftöffnung darf bauseits nicht verschlossen werden.



- Sachgemäßer Transport und fachgerechte Lagerung des Geräts werden vorausgesetzt.
- Elektrische Schweißgeräte nicht in der Nähe des Stellungsreglers erden.



**Hinweis:** Das mit dem CE-Zeichen gekennzeichnete Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG und der Richtlinie 2004/108/EG.

Die Konformitätserklärung liegt auf der beiliegenden CD-ROM ab.





## 3 Aufbau und Wirkungsweise


Der elektropneumatische Stellungsregler wird an pneumatische Stellventile angebaut und dient der Zuordnung von Ventilstellung (Regelgröße  $x$ ) und Stellsignal (Sollwert  $w$ ). Dabei wird das von einer Regel- oder Steuereinrichtung kommende elektrische Stellsignal mit dem Hub/Drehwinkel des Stellventils verglichen und ein Stelldruck (Ausgangsgröße  $y$ ) angesteuert.

Der Stellungsregler besteht im Wesentlichen aus einem widerstandsproportionalen Wegaufnehmersystem (2), einem analog arbeitenden

den i/p-Wandler mit nachgeschaltetem Luftleistungsverstärker (7) und der Elektronik mit Mikrocontroller (5).

Der Stellungsregler ist serienmäßig mit drei Binärkontakten ausgerüstet: Ein Störmeldeausgang signalisiert eine Störung zur Leitwarte und zwei konfigurierbare Software-Grenzkontakte dienen zur Meldung der Endlagen.

Die Ventilstellung wird als Hub oder Drehwinkel auf den Abtasthebel sowie auf den Wegaufnehmer (2) übertragen und einem analogen PD-Regler zugeführt. Gleichzeitig wird die Stellung über einen AD-Wandler (4) dem Mikrocontroller (5) mitgeteilt. Der PD-Regler



vergleicht diesen Istwert mit dem von der Regeleinrichtung kommenden Gleichstromstellsignal von 4 bis 20 mA, nachdem dieses vom AD-Wandler (4) umgeformt wurde. Bei einer Regeldifferenz wird die Ansteuerung des i/p-Wandlers (6) so verändert, dass der Antrieb (1) über den nachgeschalteten Luftleistungsverstärker (7) entsprechend be- oder entlüftet wird. Dies bewirkt, dass der Drosselkörper (z. B. der Kegel) des Stellventils eine dem Sollwert entsprechende Stellung einnimmt.

Die Zuluft versorgt den pneumatischen Leistungsverstärker (7) und den Druckregler (8). Ein zwischengeschalteter fest eingestellter Durchflussregler (9) dient zur Spülung des Stellungsreglers und sorgt gleichzeitig für problemlosen Betrieb des pneumatischen Verstärkers. Der vom Verstärker angesteuerte Stelldruck kann per Software begrenzt werden.

Die zuschaltbare Volumendrossel Q (10) dient der Optimierung des Stellungsreglers.

Die erweiterte Ventildiagnose EXPERTplus ist in den Stellungsregler integriert. Sie bietet Informationen über den Stellungsregler und generiert Diagnose- und Statusmeldungen, die im Fehlerfall eine schnelle Fehlerortung ermöglichen.

Der Stellungsregler ist mit dem entsprechenden Zubehör für die folgenden Anbauvarianten geeignet:

- Direktanbau an die SAMSON-Antriebe Typ 3277
- Anbau an Antriebe nach IEC 60534-6 (NAMUR-Anbau)
- Anbau nach VDI/VDE 3847

- Anbau an Mikroventil Typ 3510
- Anbau an Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845

## 3.1 Zusatzausstattung

### Magnetventil

Bei Ausfall der Betriebsspannung für das Magnetventil (12), wird der Stelldruck für den Verstärker gegen Atmosphäre entlüftet. Als Folge entlüftet der Antrieb und das Ventil fährt in die Sicherheitsstellung.



#### **ACHTUNG!**

*Selbsttätiges Rücksetzen des Hand-Sollwerts auf 0 % nach Auslösen des Magnetventils!*

*Abweichenden Hand-Sollwert unter Code 1 einstellen!*

### Stellungsmelder

Der Stellungsmelder (13) arbeitet als Zweileiter-Messumformer und gibt das über den Mikrocontroller aufbereitete Wegaufnehmersignal als 4-bis-20-mA-Signal aus.

Da diese Meldung unabhängig vom Eingangssignal (Mindeststrom 3,8 mA) des Stellungsreglers erfolgt, liegt hiermit eine echte Kontrollmöglichkeit des augenblicklichen Hubs/Drehwinkels vor. Ferner bietet der Stellungsmelder die Möglichkeit, eine Stellungsreglerstörung über einen Meldestrom von <2,4 mA oder >21,6 mA zu signalisieren.

### Induktiver Grenzkontakt

Bei dieser Ausführung trägt die Drehachse des Stellungsreglers eine einstellbare Steuer-

fahne zur Betätigung des eingebauten Schlitzinitiators. Der optionale Induktivkontakt (11) führt auf A1, der in Funktion bleibende Softwaregrenzkontakt auf A2.

### Externer Positionssensor

Bei dieser Ausführung ist nur der Sensor am Ventil montiert. Der Stellungsregler wird ventilunabhängig platziert. Die Verbindung von x- und y-Signal zum Ventil wird durch Kabel und Luftleitung vorgenommen (nur ohne induktiven Grenzkontakt).

### Analogeingang x

Mit der Option **Analogeingang x** können handelsübliche externe Linear- oder Winkel-Positionssensoren mit 4 bis 20 mA an den Stellungsregler angeschlossen werden. Der Analogeingang x ist verpolungssicher und bis 24 V AC/DC überlastsicher. Sobald das Eingangssignal unter 2,5 mA sinkt, wechselt der Stellungsregler in den gesteuerten Betrieb (kein Regelbetrieb).

### Leckagesensor

Durch die Erweiterung des Stellungsreglers um einen Leckagesensor ist es möglich, eine innere Leckage zwischen Sitz und Kegel in der Schließstellung festzustellen.

### Binäreingang



Der Stellungsregler besitzt einen optionalen Binäreingang. Über die Flankensteuerung kann eine der nachfolgenden Aktionen ausgelöst werden:

- **Übertragung Schaltzustand** [Standard]  
Der Schaltzustand des Binäreingangs wird protokolliert.

- **Setze Vor-Ort-Schreibschutz**

Solange der Binäreingang aktiv ist, können am Stellungsregler keine Einstellungen geändert werden. Die Konfigurationsfreigabe über Code 3 ist nicht aktiv.

- **Wechsel zwischen AUTO/HAND**

Der Stellungsregler wechselt vom  Automatikbetrieb (AUTO) in den  Handbetrieb (MAN) bzw. umgekehrt.

Befindet sich der Stellungsregler in der Betriebsart Sicherheitsstellung (SAFE) erfolgt keine Aktion.

- Diverse Diagnosefunktionen, vgl.

► EB 8389 „Ventildiagnose EXPERTplus“



#### **Hinweise:**

– Der optionale Binäreingang lässt sich nur über die Bediensoftware TROVIS-VIEW und über die Parameter der DD konfigurieren (vgl.

► EB 8389 „Ventildiagnose EXPERTplus“).

– Standardmäßig wird der Schaltzustand bei geöffnetem Schalter übertragen.

## 3.2 Kommunikation

Für die Kommunikation ist der Stellungsregler mit einer Schnittstelle für das HART®-Protokoll (Highway Addressable Remote Transducer) versehen. Die Datenübertragung erfolgt in Form einer überlagerten Frequenz (FSK = Frequency Shift Keying) auf den vorhandenen Signalleitungen für den Sollwert 4 bis 20 mA.

Kommunikation und Bedienung des Stellungsreglers können entweder über ein HART®-konformes Handterminal oder über einen PC mit FSK-Modem erfolgen.



#### **Hinweis:**

Die HART® Device Revision sowie die vom Stellungsregler Typ 3730-3 unterstützten Anzeige und Bedienkomponenten finden Sie im Internet unter ► [www.samson.de](http://www.samson.de) > Produkt-Dokumentation > Stellungsregler > Geräteversionen > V 8384-3.

### 3.2.1 Konfiguration mit TROVIS-VIEW

Die Konfiguration des Stellungsreglers kann mittels SAMSON-Konfigurations- und Bedienoberfläche TROVIS-VIEW erfolgen.

Der Stellungsregler wird hierfür mit seiner digitalen Schnittstelle **SERIAL INTERFACE** über ein Adapterkabel mit der RS-232- oder der USB-Schnittstelle des PCs verbunden.

TROVIS-VIEW erlaubt eine einfache Parametrierung des Stellungsreglers und die Visualisierung der Prozessparameter im Online-Betrieb.




#### **Hinweis:**

TROVIS-VIEW ist eine einheitliche Bediensoftware für verschiedene SAMSON-Geräte, die mit diesem Programm und einem gerätespezifischen Modul konfiguriert und parametrierung werden können. Das Geräte-Modul 3730-3 kann kostenlos im Internet unter ► [www.samson.de](http://www.samson.de) > Service > Software > TROVIS-VIEW heruntergeladen werden. Weitere Informationen zu TROVIS-VIEW (z. B. Systemvoraussetzungen) sind auf dieser Internetseite und im Typenblatt ► T 6661 aufgeführt.

### 3.3 Technische Daten

Stellungsregler Typ 3730-3		Bei explosionsgeschützten Geräten können die aufgeführten technischen Daten durch die Grenzen der Prüfbescheinigung eingeschränkt werden!
Ventilhub	einstellbar	Direktanbau an Antrieb Typ 3277 3,6 bis 30 mm Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR) 3,6 bis 300 mm Anbau nach VDI/VDE 3847 3,6 bis 300 mm Anbau an Schwenkantriebe (VDI/VDE 3845) 24 bis 100° Drehwinkel
	Hubbereich	innerhalb des initialisierten Ventilhubs/Drehwinkels · Einschränkung auf maximal 1/5 möglich.
	Sollwert w	Signalbereich 4 bis 20 mA · Zweileitergerät, verpolsicher · minimale Spanne 4 mA
	Zerstörgrenze	100 mA
Mindeststrom		3,6 mA für Anzeige · 3,8 mA für Betrieb
Bürdenspannung		≤8,2 V (entspricht 410 Ω bei 20 mA)
Zuluft		1,4 bis 7 bar (20 bis 105 psi)
Hilfsenergie	Luftqualität ISO 8573-1	max. Teilchengröße und -Dichte Klasse 4 Ölgehalt: Klasse 3 Drucktaupunkt: Klasse 3 oder mindestens 10 K unter der niedrigsten zu erwartenden Umgebungstemperatur
	Stelldruck (Ausgang)	0 bar bis Zuluftdruck · per Software begrenzbare auf 1,4 bar/2,4 bar/3,7 bar ±0,2 bar
Kennlinie	einstellbar	linear/gleichprozentig/invers gleichprozentig benutzerdefiniert (über Bediensoftware und Kommunikation) Stellklappe, Drehkegelventil und Kugelsegmentventil: linear/gleichprozentig
	Abweichung	≤1 %
Hysterese		≤0,3 %
Ansprechempfindlichkeit		≤0,1 %
Laufzeit		Belüften und Entlüften getrennt bis 240 s über Software einstellbar.
Bewegungsrichtung		umkehrbar
Luftverbrauch, stationär		zuluftunabhängig ca. 110 l <sub>n</sub> /h
Luftlieferung	Antrieb belüften	bei Δp = 6 bar: 8,5 m <sub>n</sub> <sup>3</sup> /h · bei Δp = 1,4 bar: 3,0 m <sub>n</sub> <sup>3</sup> /h · K <sub>vmax</sub> (20 °C) = 0,09
	Antrieb entlüften	bei Δp = 6 bar: 14,0 m <sub>n</sub> <sup>3</sup> /h · bei Δp = 1,4 bar: 4,5 m <sub>n</sub> <sup>3</sup> /h · K <sub>vmax</sub> (20 °C) = 0,15
Zulässige Umgebungstemperatur		-20 bis +80 °C alle Ausführungen
		-45 bis +80 °C mit Kabelverschraubung Metall
		-25 bis +80 °C mit induktivem Grenzkontakt Typ SJ2-S1N und Kabelverschraubung Metall
Bei explosionsgeschützten Geräten können die Temperaturgrenzen durch die Grenzen der Prüfbescheinigung eingeschränkt werden!		

Stellungsregler Typ 3730-3		Bei explosionsgeschützten Geräten können die aufgeführten technischen Daten durch die Grenzen der Prüfbescheinigung eingeschränkt werden!	
Einflüsse	Temperatur	≤0,15 %/10 K	
	Hilfsenergie	keiner	
	Rütleinfluss	≤0,25 % bis 2000 Hz und 4 g nach IEC 770	
Elektromagnetische Verträglichkeit		Anforderungen nach EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 und NE 21 werden erfüllt.	
Elektrische Anschlüsse		1 Kabelverschraubung M20 x 1,5 für Klemmbereich 6 bis 12 mm Zweite Gewindebohrung M20 x 1,5 zusätzlich vorhanden Schraubklemmen für Drahtquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm²	
Schutzart		IP 66/NEMA 4X	
Verwendung in sicherheitsgerichteten Systemen (SIL)		Unter Beachtung der IEC 61508 ist eine systematische Eignung des Steuerventils zum sicheren Entlüften als Komponente in sicherheitsgerichteten Kreisen gegeben.	
Sicheres Entlüften bei Sollwert 0 mA und unter Verwendung des optionalen Magnetventils		Unter Beachtung der IEC 61511 und der erforderlichen Hardware-Fehlertoleranz in sicherheitsgerichteten Anwendungen bis SIL 2 (einzelnes Gerät/HFT = 0) und SIL 3 (redundante Verschaltung/HFT = 1) einsetzbar.	
Explosionsschutz		vgl. Tabelle „Zusammenstellung der erteilten Ex-Zulassungen für Stellungsregler Typ 3730-3“	
Kommunikation (lokal)		SAMSON-SSP-Schnittstelle und Serial Interface Adapter	
Softwarevoraussetzung (SSP)		TROVIS-VIEW mit Datenbankmodul 3730-3	
Kommunikation (HART®)		HART®-Feld Kommunikationsprotokoll Impedanz im HART®-Frequenzbereich: Empfangen 350 bis 450 Ω · Senden ca. 115 Ω	
Softwarevoraussetzung	für Handterminal	Device Description für Typ 3730-3	
	für PC	DTM-Datei nach Spezifikation 1.2, geeignet zur Integration des Geräts in Rahmenapplikationen, die das FDT/DTM-Konzept unterstützen (z. B. PACTware); weitere Integrationen (z. B. AMS, PDM) liegen vor	
Binärkontakte			
Zum Anschluss an		Binäreingang einer SPS nach EN 61131-2, P <sub>max</sub> = 400 mW oder zum Anschluss an NAMUR-Schaltverstärker nach EN 60947-5-6	NAMUR-Schaltverstärker nach EN 60947-5-6
2 Softwaregrenzkontakte verpolsicher, potentialfrei, Schaltverhalten konfigurierbar, Werkseinstellung gemäß Tabelle			
Signalzustand	Ausführung	nicht Ex	Ex
	nicht angesprochen	gesperrt	≤1,0 mA
	angesprochen	leitend (R = 348 Ω)	≥2,2 mA
1 Störmeldekontakt, potentialfrei			
Signalzustand	Ausführung	nicht Ex	Ex
	keine Störungsm.	leitend (R = 348 Ω)	≥2,2 mA
	Störungsmeldung	gesperrt	≤1,0 mA







Stellungsregler Typ 3730-3		Bei explosionsgeschützten Geräten können die aufgeführten technischen Daten durch die Grenzen der Prüfbescheinigung eingeschränkt werden!
Werkstoffe		
Gehäuse	Aluminium-Druckguss EN AC-ALSi12(Fe) (EN AC-44300) nach DIN EN 1706 · chromatiert und pulverlackbeschichtet · Sonderausführung Edelstahl 1.4581	
Außenliegende Teile	korrosionsfester Stahl 1.4571 und 1.4301	
Kabelverschraubung	Polyamid, schwarz, M20 x 1,5	
Gewicht	ca. 1,0 kg	
Konformität		




Optionen für Stellungsregler Typ 3730-3	
Magnetventil · Zulassung nach IEC 61508/SIL	
Eingang	24 V DC · verpolsicher · Zerstörgrenze 40 V $\text{Stromaufnahme } I = \frac{U - 5,7 \text{ V}}{3840 \Omega} \text{ (entspricht 4,8 mA bei 24 V/114 mW)}$
Signal „0“ kein Anzug	<12 V (sicherheitsgerichtetes Abschalten bei 0 V)
Signal „1“ sicherer Anzug	>19 V
Lebensdauer	>5 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
K <sub>V</sub> -Wert	0,15
<b>Analoger Stellungsmelder</b>	Zweileiter-Messumformer
Hilfsenergie	12 bis 30 V DC · verpolsicher · Zerstörgrenze 40 V
Ausgangssignal	4 bis 20 mA
Wirkrichtung	umkehrbar
Arbeitsbereich	-10 bis +114 %
Kennlinie	linear
Hysteresese	wie Stellungsregler
HF-Einfluss	wie Stellungsregler
Weitere Einflussgrößen	wie Stellungsregler
Störmeldung	wahlweise mit Meldestrom 2,4 ±0,1 mA oder 21,6 ±0,1 mA ausgebbar
<b>Induktiver Grenzkontakt</b>	
Zum Anschluss an Schaltverstärker nach EN 60947-5-6. In Kombination mit einem Softwaregrenzkontakt nutzbar.	
Schlitzinitiator Typ SJ2-SN	NAMUR-Öffner
Schlitzinitiator Typ SJ2-S1N	NAMUR-Schließer



Optionen für Stellungenregler Typ 3730-3		
Externer Positionssensor		
Ventilhub	wie Stellungenregler	
Kabel	10 m · dauerflexibel · mit Stecker M12 x 1 · flammwidrig nach VDE 0472 beständig gegen Öle, Schmier- und Kühlmittel sowie andere aggressive Medien	
zulässige Umgebungstemperatur	-60 bis +105 °C · Bei Ex-Geräten gelten zusätzlich die Grenzen der Prüfbescheinigung.	
Rüttelfestigkeit	bis 10 g im Bereich von 10 bis 2000 Hz	
Schutzart	IP 67	
Leckagesensor · geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich		
Temperaturbereich	-40 bis +130 °C	
Anzugsmoment	20 ±5 Nm	
Binäreingang · galvanisch getrennt · Schaltverhalten über Software (z. B. TROVIS-VIEW, DTM) konfigurierbar		
Schaltverhalten „aktiv“ (Voreinstellung)		
Anschluss	für externen Schalter (potentialfreier Kontakt) oder Relaiskontakte	
Elektrische Daten	Leerlaufspannung bei geöffnetem Kontakt max. 10 V gepulster Gleichstrom mit Spitzenwert 100 mA und Effektivwert 0,01 mA bei geschlossenem Kontakt	
Kontakt	geschlossen, R < 20 Ω	Schaltzustand „Ein“ (Voreinstellung)
	geöffnet, R > 400 Ω	Schaltzustand „Aus“ (Voreinstellung)
Schaltverhalten „passiv“		
Anschluss	für extern angelegte Gleichspannung, verpolungssicher	
Elektrische Daten	3 bis 30 V Zerstörgrenze 40 V Stromaufnahme 3,7 mA bei 24 V	
Spannung	>6 V	Schaltzustand „Ein“ (Voreinstellung)
	<1 V	Schaltzustand „Aus“ (Voreinstellung)
Analogeingang x · galvanisch getrennt · Eingang für extern gemessene Ventilstellung		
Eingangssignal	4 bis 20 mA · verpolungssicher · minimale Spanne 6,4 mA	
Elektrische Daten	Bürdenspannung bei 20 mA: 6,0 V Impedanz bei 20 mA: 300 Ω Überlastbarkeit 24 V AC/DC	

## Zusammenstellung der erteilten Ex-Zulassungen für Stellsregler Typ 3730-3

Typ	Zulassung		Zündschutzart/Bemerkungen
3730 -31	INMETRO	Nummer IEx 13.0161 Datum 28.08.2013 gültig bis 27.08.2016	Ex ia IIC T Gb
		STCC Nummer 972 gültig bis 01.10.2017	0Ex ia IIC T6X; 2Ex s II T6X
		CCoE Nummer A/P/HQ/MH/104/1105 Datum 27.01.2011 gültig bis 26.01.2016	Ex ia IIC T6
	 EG-Bau-musterprüfbescheinigung	Nummer PTB 02 ATEX 2174 Datum 14.10.2014	II 2G Ex ia IIC T6 Gb; II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66
		Nummer RU C-DE08.B.00113 Datum 15.11.2013 gültig bis 14.11.2018	1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X; Ex tb IIIC T80°C Db X
		Nummer IECEx PTB 05.0008 Datum 21.02.2005	Ex ia IIC T6/T5/T4
	KCS	Nummer 11-KB4BO-0224 Datum 10.11.2011 gültig bis 10.11.2015	Ex ia IIC T6/T5/T4
		Nummer GYJ12.1486X Datum 08.10.2012 gültig bis 07.10.2017	Ex ia IIC T4~T6 Ga
		Nummer 1330129 Datum 19.02.2009	Ex ia IIC T6; Class I, Zone 0; Class I, Groups A, B, C, D; Class II, Groups E, F, G; Class I, Zone 2; Class I, Div.2, Groups A, B, C, D; Class II, Div.2, Groups E, F, G
		 FM APPROVED	Class I, Zone 0 AEx ia IIC; Class I, II, III, Div.1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class I, Div.2, Groups A, B, C, D; Class II, Div.2, Groups F, G

Typ	Zulassung	Zündschutzart/Bemerkungen
3730 -38	 Konformitätsaussage Nummer PTB 03 ATEX 2180 X Datum 30.07.2013	II 3G Ex nA II T6; II 3G Ex ic IIC T6; II 3D Ex tc IIIC T80°C IP66
	 Nummer RU C-DE08.B.00113 Datum 15.11.2013 gültig bis 14.11.2018	2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc X; 2Ex ic IIC T6/T5/T4 Gc X; Ex tc IIIC T80°C Dc X
	 Nummer GYJ12.1487X Datum 08.10.2012 gültig bis 07.10.2017	Ex nL IIC T4~T6 Gc; Ex nA IIC T4~T6 Gc

## 4 Anbau am Stellventil – Anbauteile und Zubehör



### **ACHTUNG!**

*Fehlfunktion durch falsche Reihenfolge bei Anbau, Installation und Inbetriebnahme!*

*Folgende Reihenfolge beachten!*

1. Schutzfolie von den pneumatischen Anschlüssen entfernen.
2. Stellungsregler am Stellventil anbauen.
3. Pneumatische Hilfsenergie anschließen.
4. Elektrische Hilfsenergie anschließen.
5. Inbetriebnahme-Einstellungen vornehmen.

Der Stellungsregler ist für die folgenden Anbauvarianten geeignet:

- Direktanbau an SAMSON-Antriebe Typ 3277
- Anbau an Antriebe nach IEC 60534-6 (NAMUR-Anbau)
- Anbau nach VDI/VDE 3847
- Anbau an Mikroventil Typ 3510
- Anbau an Schwenkantriebe



### **ACHTUNG!**

*Fehlfunktion durch falsche Anbauteile/falsches Zubehör oder fehlerhafte Zuordnung von Hebel und Stiftposition!*

*Zum Anbau des Stellungsreglers nur die Anbauteile/das Zubehör aus Tabelle 1 bis Tabelle 6 verwenden! Anbauvariante beachten!*


*Zuordnung von Hebel und Stiftposition beachten (vgl. Hubtabellen, Seite 21!*

### **Hebel und Stiftposition**

Über den Hebel an der Stellungsregler-Rückseite und den am Hebel angebrachten Stift wird der Stellungsregler an den verwendeten Antrieb und an den Nennhub angepasst.

Die Hubtabellen auf Seite 21 zeigen den maximalen Einstellbereich am Stellungsregler. Der realisierbare Hub am Ventil wird zusätzlich durch die gewählte Sicherheitsstellung und die benötigte Federvorspannung im Antrieb begrenzt.

Standardmäßig ist der Stellungsregler mit dem Hebel M (Stiftposition 35) ausgerüstet.



**Bild 2:** Hebel M mit Stiftposition 35



### **ACHTUNG!**

*Fehlfunktion durch fehlende Anpassung eines neu montierten Hebels an den inneren Messhebel!*

*Neu montierten Hebel (1) einmal von Anschlag zu Anschlag bewegen!*

## Hubtabellen



### Hinweis:

Der Hebel **M** ist im Lieferumfang enthalten.

Hebel **S, L, XL** zum Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR) sind als Zubehör erhältlich (vgl. Tabelle 3).

### Direktanbau an Antriebe Typ 3277-5 und Typ 3277

Antriebsgröße [cm <sup>2</sup> ]	Nennhub [mm]	Einstellbereich Stellsregler <sup>1)</sup> Hub [mm]	Erforderlicher Hebel	Zugeordnete Stiftposition
120	7,5	5,0 bis 25,0	M	25
120/175/240/350	15	7,0 bis 35,0	M	35
355/700/750	30	10,0 bis 50,0	M	50

### Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR-Anbau)

SAMSON-Stellventile mit Antrieb Typ 3271		Einstellbereich Stellsregler <sup>1)</sup> andere Stellventile		Erforderlicher Hebel	Zugeordnete Stiftposition
Antriebsgröße [cm <sup>2</sup> ]	Nennhub [mm]	min. Hub [mm]	max. Hub [mm]		
60 und 120 mit Ventil Typ 3510	7,5	3,6	18,0	S	17
120	7,5	5,0	25,0	M	25
120/175/240/350	15	7,0	35,0	M	35
700/750	7,5				
355/700/750	15 und 30	10,0	50,0	M	50
1000/1400/2800	30	14,0	70,0	L	70
	60	20,0	100,0	L	100
1400/2800	120	40,0	200,0	XL	200

Schwenkantriebe Drehwinkel			erforderlicher Hebel	Zugeordnete Stiftposition
24	bis	100°	M	90°

<sup>1)</sup> Der Einstellbereich min./max. bezieht sich auf den Initialisierungsmodus **Nennbereich NOM**.

## 4.1 Direktanbau

### 4.1.1 Antrieb Typ 3277-5

- *Erforderliche Anbauteile und Zubehör:*  
*Tabelle 1, Seite 50*
- *Hubtabelle Seite 21 beachten!*

#### **Antrieb mit 120 cm<sup>2</sup>** (vgl. Bild 3)

Der Stelldruck wird je nach Anbau des Stellungsreglers links oder rechts am Joch über eine entsprechende Bohrung auf die Antriebsmembran geführt. Je nach Sicherheitsstellung des Antriebs „Antriebsstange ausfahrend“ oder „Antriebsstange einfahrend“ (Ventil bei Luftausfall schließend oder öffnend) muss zunächst die Umschaltplatte (9) am Antriebsjoch montiert werden. Dabei ist sie mit dem entsprechenden Symbol für den Anbau auf der linken oder rechten Seite nach Markierung auszurichten (Blickrichtung auf die Umschaltplatte).

1. Anschlussplatte (6) oder Manometerhalter (7) mit Manometern am Stellungsregler montieren, auf richtigen Sitz der beiden Dichtringe (6.1) achten.
2. Verschlusschraube (4) auf der Stellungsregler-Rückseite entfernen und den Stelldruckausgang „Output 38“ an der Anschlussplatte (6) oder am Manometerhalter (7) mit dem Stopfen (5) aus dem Zubehör verschließen.
3. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange setzen, ausrichten und so festschrauben, dass die Befestigungsschraube in der Nut der Antriebsstange sitzt.
4. Abdeckplatte (10) mit schmaler Seite des Ausbruchs (Bild 3 links) in Richtung zum

Stelldruckanschluss befestigen, die aufgeklebte Flachdichtung (14) muss zum Antriebsjoch zeigen.

5. **Hub 15 mm:** Am Hebel **M** (1) auf der Stellungsregler-Rückseite verbleibt der Abtaststift (2) auf Stiftposition **35** (Lieferzustand).

**Hub 7,5 mm:** Abtaststift (2) aus Stiftposition **35** lösen und in die Bohrung für Stiftposition **25** umsetzen und verschrauben.


6. Formdichtung (15) in die Nut des Stellungsreglergehäuses und Dichtring (10.1) auf der Gehäuserückseite einlegen.
7. Stellungsregler an der Abdeckplatte (10) so aufsetzen, dass der Abtaststift (2) auf der Oberseite des Mitnehmers (3) zu liegen kommt. Hebel (1) entsprechend verstellen und Stellungsreglerwelle bei geöffnetem Deckel am Dreh-/Druckknopf bzw. an der Kappe festhalten. Der Hebel (1) muss mit Federkraft auf dem Mitnehmer aufliegen. Den Stellungsregler mit seinen beiden Befestigungsschrauben an der Abdeckplatte (10) festschrauben.



#### **Hinweis für alle Anbauarten außer Direktanbau an Typ 3277-5:**

*Der rückseitige Stelldruckausgang muss mit der Verschlusschraube (4, Bestell-Nr. 0180-1254) und dem zugehörigen Runddichtring (Bestell-Nr. 0520-0412) verschlossen sein.*

8. Deckel (11) auf der Gegenseite montieren. Dabei unbedingt darauf achten, dass im eingebauten Zustand des Stell-



**Bild 3:** Direktanbau – Stelldruckanschluss für Antrieb Typ 3277-5 mit 120 cm<sup>2</sup>

ventils der Entlüftungstopfen nach unten zeigt, damit evtl. angesammeltes Kondenswasser abfließen kann.

## 4.1.2 Antrieb Typ 3277

- *Erforderliche Anbauteile und Zubehör: Tabelle 2, Seite 51*
- *Hubtabelle auf Seite 21 beachten!*

### Antriebe mit 175 bis 750 cm<sup>2</sup> (vgl. Bild 4)

Den Stellsregler am Joch montieren. Der Stelldruck wird über den Verbindungsblock (12) auf den Antrieb geführt, bei Sicherheitsstellung „Antriebsstange ausfahrend“ intern über eine Bohrung im Ventiljoch und bei „Antriebsstange einfahrend“ durch eine externe Rohrverbindung.

1. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange setzen, ausrichten und so festschrauben, dass die Befestigungsschraube in der Nut der Antriebsstange sitzt.
2. Abdeckplatte (10) mit schmaler Seite des Ausbruchs (Bild 4 links) in Richtung zum Stelldruckanschluss befestigen, die aufgeklebte Flachdichtung (14) muss zum Antriebsjoch zeigen.
3. Bei Antrieben mit 355/700/750 cm<sup>2</sup> am Hebel **M** (1) auf der Stellsregler-Rückseite den Abtaststift (2) aus Stiftposition **35** lösen und in die Bohrung für Stiftposition **50** umsetzen und verschrauben. Bei den Antrieben 175, 240 und 350 cm<sup>2</sup> mit 15 mm Hub verbleibt der Abtaststift (2) auf Stiftposition **35**.
4. Formdichtung (15) in die Nut des Stellsreglergehäuses einlegen.

5. Stellsregler an der Abdeckplatte so aufsetzen, dass der Abtaststift (2) auf der Oberseite des Mitnehmers (3) zu liegen kommt. Hebel (1) entsprechend verstellen und Stellsreglerwelle bei geöffnetem Deckel am Dreh-/Druckknopf bzw. an der Kappe festhalten. Der Hebel (1) muss mit Federkraft auf dem Mitnehmer aufliegen.


Den Stellsregler mit seinen beiden Befestigungsschrauben an der Abdeckplatte (10) festschrauben.


6. Kontrollieren, ob die Zunge der Dichtung (16) seitlich am Verbindungsblock so ausgerichtet ist, dass das Antriebsymbol für „Antriebsstange ausfahrend“ bzw. „Antriebsstange einfahrend“ mit der Ausführung des Antriebs übereinstimmt. Andernfalls müssen die drei Befestigungsschrauben entfernt, die Deckplatte abgehoben und die Dichtung (16) um 180° gedreht wieder eingelegt werden.

Beim alten Verbindungsblock (Bild 4 unten) muss die Schaltplatte (13) so gedreht werden, dass das entsprechende Antriebsymbol zur Pfeilmarkierung ausgerichtet ist.

7. Verbindungsblock (12) mit seinen Dichtungen an Stellsregler und Antriebsjoch ansetzen und mit Befestigungsschraube (12.1) festziehen. Bei Antrieb „Antriebsstange einfahrend“ zusätzlich den Stopfen (12.2) entfernen und die externe Stelldruckleitung montieren.
8. Deckel (11) auf der Gegenseite montieren. Dabei unbedingt darauf achten,



- |      |                   |      |  |
|------|-------------------|------|--|
| 1    | Hebel             | 12   | Verbindungsblock                                     |
| 1.1  | Mutter            | 12.1 | Schraube   |
| 1.2  | Tellerfeder       | 12.2 | Stopfen bzw. Anschluss für<br>externe Rohrverbindung |
| 2    | Abtaststift       | 13   | Schaltplatte   |
| 3    | Mitnehmer         | 14   | Flachdichtung  |
| 10   | Abdeckplatte      | 15   | Formdichtung   |
| 11   | Deckel            | 16   | Dichtung   |
| 11.1 | Entlüftungstopfen |      |  |
- 



**Bild 4:** Direktanbau – Stelldruckanschluss für Antrieb Typ 3277 mit 175 bis 750 cm<sup>2</sup>

dass im eingebauten Zustand des Stellventils der Entlüftungsstopfen nach unten zeigt, damit evtl. angesammeltes Kondenswasser abfließen kann.

### 4.2 Anbau nach IEC 60534-6

- *Erforderliche Anbauteile und Zubehör: Tabelle 3, Seite 52*
- *Hubtabelle auf Seite 21 beachten!*

#### Bild 5

Der Stellsregler wird über einen NAMUR-Winkel (10) am Stellventil angebaut.

1. Die beiden Bolzen (14) am Winkel (9.1) der Kupplung (9) festschrauben, die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und mit den Schrauben (14.1) festziehen.

#### Antriebsgröße 2800 cm<sup>2</sup> und 1400 cm<sup>2</sup> mit 120 mm Hub:


- Bei Hüben bis 60 mm muss die längere Mitnehmerplatte (3.1) direkt an der Kupplung (9) verschraubt werden.
  - Bei Hüben über 60 mm ist zunächst der Winkel (16) und daran dann die Mitnehmerplatte (3) zusammen mit den Bolzen (14) und Schrauben (14.1) zu befestigen.
2. NAMUR-Winkel (10) am Stellventil montieren:
    - Bei **Anbau an die NAMUR-Rippe** mit einer Schraube M8 (11) und Zahnscheibe direkt in der vorhandenen Jochbohrung.
    - Bei **Stangenventilen** mit zwei Bügeln (15), die um die Stange gelegt werden. Den NAMUR-Winkel (10)

nach der aufgeprägten Skala so ausrichten, dass die Mitnehmerplatte (3) gegenüber dem NAMUR-Winkel um den halben Winkelbereich verschoben ist (bei halbem Ventilhub muss der Schlitz der Mitnehmerplatte mittig zum NAMUR-Winkel stehen).

3. Anschlussplatte (6) oder Manometerhalter (7) mit Manometern (8) am Stellsregler montieren, auf richtigen Sitz der beiden Dichtringe (6.1) achten.
4. Erforderlichen Hebel (1) **M**, **L** oder **XL** sowie Stiftposition nach Antriebsgröße und Ventilhub in Hubtabelle Seite 21 auswählen.

Wird statt des standardmäßig angebauten Hebels **M** mit Abtaststift auf Position **35** eine andere Stiftposition oder der Hebel **L** oder **XL** benötigt, ist wie folgt vorzugehen:

5. Den Abtaststift (2) in der Hebelbohrung (Stiftposition gemäß Hubtabelle) verschrauben. Dabei nur den längeren Abtaststift (2) aus dem Anbausatz verwenden.
6. Hebel (1) auf die Welle des Stellsreglers stecken und mit Tellerfeder (1.2) und Mutter (1.1) festschrauben. Hebel einmal von Anschlag zu Anschlag bewegen.
7. Stellsregler an den NAMUR-Winkel so ansetzen, dass der Abtaststift (2) in den Schlitz der Mitnehmerplatte (3, 3.1) zu liegen kommt. Hebel (1) entsprechend verstellen.



**Bild 5:** Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)

Den Stellungsregler mit seinen beiden Befestigungsschrauben am NAMUR-Winkel festschrauben.

### 4.3 Anbau nach VDI/VDE 3847

Der Anbau nach VDI/VDE 3847 mit Federraumbelüftung durch den Stellungsregler ist möglich bei Stellungsreglern vom Typ 3730-3xxx0xxx0x0060xx und Typ 3730-3xxx0xxx0x0070xx.

Der Anbau nach VDI/VDE 3847 ohne Federraumbelüftung durch den Stellungsregler ist möglich bei Stellungsreglern vom Typ 3730-3xxx0xxx0x0000xx.

Diese Anbauart ermöglicht einen schnellen Stellungsreglerwechsel im laufenden Betrieb durch pneumatische Blockierung des Antriebs.

Durch Lösen der roten Sicherungsschraube (20) und anschließendem Drehen des Hahns (19) an der Unterseite des Adapterblocks kann der Stelldruck im Antrieb eingesperrt werden.


#### Anbau an Antrieb Typ 3277 (vgl. Bild 6)

- Erforderliche Anbauteile und Zubehör: vgl. Tabelle 4, Seite 52

Der Stellungsregler wird wie in Bild 6 dargestellt am Joch montiert. Der Stelldruck wird über die Anschlussplatte (12) auf den Antrieb geführt, bei Sicherheitsstellung „Antriebsstange ausfahrend“ intern über eine Bohrung im Ventiljoch und bei „Antriebsstange einfahrend“ durch eine externe Rohrverbindung.

Für den Anbau des Stellungsreglers wird nur der Anschluss Y1 benötigt. Der Anschluss Y2 kann für die Federraumbelüftung genutzt werden.

1. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange setzen, ausrichten und so festschrauben, dass die Befestigungsschraube in der Nut der Antriebsstange sitzt.
2. Adapterwinkel (6) auf den Stellungsregler setzen und mit den Schrauben (6.1) montieren, auf richtigen Sitz der Dichtungen achten. Bei Stellungsreglern, die **mit Federraumbelüftung** betrieben werden ist vor dem Anbau der Stopfen (5) zu entfernen. Bei Stellungsreglern, die **ohne Federraumbelüftung** betrieben werden, Verschlussstopfen (4) gegen einen Entlüftungsstopfen austauschen.
3. Bei Antrieben mit 355/700/750 cm<sup>2</sup> am Hebel M (1) auf der Stellungsregler-Rückseite den Abtaststift (2) aus Stiftposition 35 lösen und in die Bohrung für Stiftposition 50 umsetzen und verschrauben.  
Bei den Antrieben 175, 240 und 350 cm<sup>2</sup> mit 15 mm Hub verbleibt der Abtaststift (2) auf Stiftposition 35.
4. Formdichtung (6.2) in die Nut des Adapterwinkels (6) einlegen.
5. Formdichtung (17.1) in Wendepatte (17) einlegen und Wendepatte mit Schrauben (17.2) am Adapterblock (13) montieren.
6. Blindplatte (18) mit Schrauben (18.1) auf Wendepatte (17) montieren, auf richtigen Sitz der Dichtungen achten.




**Bild 6:** Anbau nach VDI/VDE 3847 an Antrieb Typ 3277



## Hinweis:

Anstelle der Blindplatte (18) kann auch ein Magnetventil montiert werden, die Anbaulage des Magnetventils wird durch die Ausrichtung der Wendeplatte (17) bestimmt. Alternativ kann auch eine Drosselplatte angebaut werden, vgl. ► AB 11.

7. Schrauben (13.1) durch die mittigen Bohrlöcher des Adapterblocks (13) führen.
8. Anschlussplatte (12) zusammen mit Dichtung (12.1) entsprechend der Sicherheitsstellung „Antriebsstange ausfahrend“ oder „Antriebsstange einfahrend“ auf die Schrauben (13.1) stecken. Es ist die Sicherheitsstellung aktiv, bei der die Nut von Adapterblock (13) mit der der Anschlussplatte (12) übereinstimmt (Bild 7).



9. Adapterblock (13) mit Anschlussplatte (12) mit Schrauben (13.1) am Antrieb montieren.
10. Entlüftungstopfen (11.1) am Anschluss **Exh.** anbringen.
11. Bei Sicherheitsstellung „Antriebsstange ausfahrend“ Anschluss Y1 mit Blindstopfen verschließen.

Bei Sicherheitsstellung „Antriebsstange einfahrend“ Anschluss Y1 mit dem Stelldruckanschluss des Antriebs verbinden.

Stellungsregler am Adapterblock (13) so aufsetzen, dass der Abtaststift (2) auf der Oberseite des Mitnehmers (3) zu liegen kommt. Hebel (1) entsprechend verstellen und Stellungsreglerwelle bei geöffnetem Deckel am Dreh-/Druckknopf bzw. an der Kappe festhalten.

Der Hebel (1) muss mit Federkraft auf dem Mitnehmer aufliegen.

Den Stellungsregler mit den beiden Befestigungsschrauben (6.3) am Adapterblock (13) festschrauben, auf richtigen Sitz der Formdichtung (6.2) achten.

12. Deckel (11) auf der Gegenseite am Joch montieren. Dabei unbedingt darauf achten, dass im eingebauten Zustand des Stellventils der Entlüftungstopfen nach unten zeigt, damit evtl. angesammeltes Kondenswasser abfließen kann.

### Anbau an NAMUR-Rippe (vgl. Bild 8)

- Erforderliche Anbauteile und Zubehör: vgl. Tabelle 4, Seite 52
- Hubtabelle Seite 21 beachten!

1. **Ventil Bauart 240, Antriebsgröße bis 1400-60 cm<sup>2</sup>:** Die beiden Bolzen (14) je nach Ausführung am Winkel der Kupplung oder direkt an der Kupplung festschrauben, die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und mit den Schrauben (14.1) festziehen.

**Ventil Typ 3251, Antriebsgröße 350 cm<sup>2</sup> bis 2800 cm<sup>2</sup>:** Die längere Mitnehmerplatte (3.1) je nach Ausführung am Winkel der Kupplung oder direkt an der Kupplung des Antriebs verschrauben.

**Ventil Typ 3254, Antriebsgröße 1400-120 cm<sup>2</sup> bis 2800 cm<sup>2</sup>:** Die beiden Bolzen (14) am Winkel (16) festschrauben. Winkel (16) an der Kupplung festschrauben, die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und mit den Schrauben (14.1) festziehen.

Der Stellungsregler wird wie in Bild 8 dargestellt an der NAMUR-Rippe montiert.

2. Bei **Anbau an NAMUR-Rippe** den NAMUR-Verbindungsblock (10) mit Schraube und Zahnscheibe (11) direkt in der vorhandenen Jochbohrung befestigen. Die Markierung am NAMUR-Verbindungsblock auf der mit 1 gekennzeichneten Seite auf 50 % Hub ausrichten.

Bei **Stangenventilen** mit der Winkelplatte (15), die um die Stange gelegt wird: Die vier Stiftschrauben in den NAMUR-Ver-

bindungsblock (10) einschrauben. Den NAMUR-Verbindungsblock an die Stange ansetzen und von der Gegenseite die Winkelplatte (15) aufsetzen. Die Winkelplatte mit den Muttern und Zahnscheiben an den Stiftschrauben befestigen. Die Markierung am NAMUR-Verbindungsblock auf der mit 1 gekennzeichneten Seite auf 50% Hub ausrichten.

3. Adapterwinkel (6) auf den Stellungsregler setzen und mit den Schrauben (6.1) montieren, auf richtigen Sitz der Dichtringe achten. Bei Stellungsreglern, die **mit Federraumbelüftung** betrieben werden, ist vor dem Anbau der Stopfen (5) zu entfernen. Bei Stellungsreglern, die **ohne Federraumbelüftung** betrieben werden, Verschlussstopfen (4) gegen einen Entlüftungsstopfen austauschen.
4. Erforderlichen Hebel (1) M, L oder XL sowie Stiftposition nach Antriebsgröße und Ventilhub in Hubtabelle Seite 21 auswählen.

Wird statt des standardmäßig angebauten Hebels M mit Abtaststift auf Position 35 eine andere Stiftposition oder der Hebel L oder XL benötigt, ist wie folgt vorzugehen:

- Den Abtaststift (2) in der Hebelbohrung (Stiftposition gemäß Hubtabelle) verschrauben. Dabei nur den längeren Abtaststift (2) aus dem Anbausatz verwenden.
- Hebel (1) auf die Welle des Stellungsreglers stecken und mit Tellerfeder (1.2) und Mutter (1.1) festschrauben.

- Hebel einmal von Anschlag zu Anschlag bewegen.
- 5. Formdichtung (6.2) in die Nut des Adapterwinkels einlegen.
- 6. Formdichtung (17.1) in Wendeplatte (17) einlegen und Wendeplatte mit Schrauben (17.2) am Adapterblock (13) montieren.
- 7. Blindplatte (18) mit Schrauben (18.1) auf Wendeplatte montieren, auf richtigen Sitz der Dichtungen achten.

**Hinweis:**

Anstelle der Blindplatte (18) kann auch ein Magnetventil montiert werden, die Anbaulage des Magnetventils wird durch die Ausrichtung der Wendeplatte (17) bestimmt. Alternativ kann auch eine Drosselplatte angebaut werden, vgl. ► AB 11.

- 11. Bei einfachwirkenden Antrieben ohne Federraumbelüftung** Anschluss Y1 des Adapterblocks mit dem Stelldruckanschluss des Antriebs verbinden. Anschluss Y2 mit einem Blindstopfen versehen.


**Bei doppeltwirkenden Antrieben und bei Antrieben mit Federraumbelüftung**

Anschluss Y2 des Adapterblocks mit dem Stelldruckanschluss der zweiten Antriebskammer bzw. der Federkammer am Antrieb verbinden.

- 8. Adapterblock (13) mit Schrauben (13.1) am NAMUR-Verbindungsblock befestigen.
- 9. Entlüftungsstopfen am Anschluss Exh. anbringen.
- 10. Stellungsregler am Adapterblock (13) so aufsetzen, dass der Abtaststift (2) in den Schlitz der Mitnehmerplatte (3, 3.1) zu liegen kommt. Hebel (1) entsprechend verstellen.

Den Stellungsregler mit den beiden Befestigungsschrauben (6.3) am Adapterblock (13) festschrauben, auf richtigen Sitz der Formdichtung (6.2) achten.





**Bild 8:** Anbau nach VDI/VDE 3847 an NAMUR-Rippe

## 4.4 Anbau an Mikroventil Typ 3510

### Bild 9

- *Erforderliche Anbauteile und Zubehör:*  
*Tabelle 3, Seite 52*
- *Hubtabelle auf Seite 21 beachten!*

Der Stellungsregler wird über einen Winkel am Rahmen des Ventiles angebaut.

1. Winkel (9.1) an der Kupplung verschrauben.
2. Die beiden Bolzen (9.2) am Winkel (9.1) der Kupplung (9) festschrauben, die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und mit Schrauben (9.3) festziehen.
3. Hubschild aus dem Zubehör an der Außenseite des Jochs mit den Sechskantschrauben (12.1) montieren, dabei muss die Skala zur Kupplung hin ausgerichtet sein.
4. Sechskantbolzen (11) mit Schrauben M8 (11.1) direkt an der Außenseite der vorhandene Jochbohrung verschrauben.
5. Winkel (10) am Sechskantbolzen mit Sechskantschraub (10.1), Unterlegscheibe und Zahnscheibe verschrauben.
6. Anschlussplatte (6) oder Manometerhalter (7) mit Manometern am Stellungsregler montieren, auf richtigen Sitz der beiden Runddichtringe (6.1) achten.
7. Den standardmäßig angebauten Hebel M (1) mit Abtaststift (2) von der Welle des Stellungsreglers abschrauben.

8. Hebel S (1) nehmen und in der Bohrung für Stiftposition 17 den Abtaststift (2) verschrauben.
9. Hebel S auf die Welle des Stellungsreglers stecken und mit Tellerfeder (1.2) und Mutter (1.1) festschrauben.  
Hebel einmal von Anschlag zu Anschlag bewegen.
10. Stellungsregler am Winkel (10) so ansetzen, dass der Abtaststift in die Nut des Mitnehmerstifts (3) gleitet. Hebel (1) entsprechend verstellen. Den Stellungsregler mit seinen beiden Schrauben am Winkel (10) festschrauben.

## 4.5 Anbau an Schwenkantriebe

### Bild 11

- *Erforderliche Anbauteile und Zubehör:*  
*Tabelle 5, Seite 53*
- *Hubtabelle auf Seite 21 beachten!*

Der Stellungsregler wird mit zwei doppelten Winkeln am Schwenkantrieb montiert.

Bei Anbau an SAMSON-Schwenkantrieb Typ 3278 ist zunächst das zum Antrieb gehörende Distanzstück (5) am freien Wellenende des Schwenkantriebs zu montieren.



### **Hinweis:**

*Bei der nachfolgend beschriebenen Montage unbedingt die Drehrichtung des Schwenkantriebs beachten.*

1. Mitnehmer (3) auf die geschlitzte Antriebswelle oder das Distanzstück (5) stecken.





Bild 9: Anbau an Mikroventil Typ 3510

2. Kupplungsrad (4) mit flacher Seite zum Antrieb hin auf den Mitnehmer (3) stecken. Dabei den Schlitz so ausrichten, dass er bei Schließstellung des Ventils mit der Drehrichtung nach Bild 11 übereinstimmt.
3. Kupplungsrad und Mitnehmer mit Schraube (4.1) und Tellerfeder (4.2) fest auf der Antriebswelle verschrauben.
4. Die beiden unteren Winkel (10.1) je nach Antriebsgröße mit Abwinkelung nach innen oder außen am Antriebsgehäuse festschrauben. Obere Winkel (10) ansetzen und verschrauben.
5. Anschlussplatte (6) oder Manometerhalter (7) mit Manometern am Stellungsregler montieren, auf richtigen Sitz der beiden Runddichtringe achten. **Bei doppelwirkenden** federlosen Schwenkantrieben wird ein Umkehrverstärker für den Anbau am Antrieb benötigt, vgl. Kapitel 4.6.
6. Am Hebel **M** (1) des Stellungsreglers den Standard-Abtaststift (2) herausschrauben. Den blanken Abtaststift (Ø5 mm) aus dem Anbausatz verwenden und in der Bohrung für Stiftposition **90°** fest verschrauben.
7. Stellungsregler auf die oberen Winkel (10) aufsetzen und festschrauben. Dabei den Hebel (1) so ausrichten, dass er unter Berücksichtigung der Drehrichtung des Antriebs mit seinem Abtaststift in den Schlitz des Kupplungsrad (4) eingreift (Bild 11). Es muss in jedem Fall gewährleistet sein, dass bei halbem Drehwinkel des Schwenkantriebs der Hebel (1) parallel zur Längsseite des Stellungsreglers steht.
8. Skalenschild (4.3) so auf das Kupplungsrad kleben, dass die Pfeilspitze die Schließstellung anzeigt und im eingebauten Zustand des Ventils gut sichtbar ist.



### 4.5.1 Schwere Ausführung

#### Bild 13


- *Erforderliche Anbauteile und Zubehör: Tabelle 5, Seite 53*

Die beiden Anbausätze enthalten die kompletten Anbauteile, wobei die für die entsprechende Antriebsgröße benötigten herausgesucht werden müssen.


Antrieb vorbereiten, eventuell benötigte Adapter des Antriebsherstellers montieren.

**ACHTUNG!**

Supply und Output nur über die Anschlussplatte (6) aus dem Zubehör anschließen!  
Verschraubungen nie direkt in das Gehäuse drehen!


**Legende Bild 10 und Bild 11**


- 1 Hebel
- 1.1 Mutter
- 1.2 Tellerfeder
- 2 Abtaststift
- 3 Mitnehmer (Bild 10)
- 4 Kupplungsrad
- 4.1 Schraube
- 4.2 Tellerfeder
- 4.3 Skalenschild
- 5 Antriebswelle
- Adapter bei Typ 3278
- 6 Anschlussplatte
- 6.1 Dichtringe
- 7 Manometerhalter
- 8 Manometerbausatz
- 10 oberer Winkel
- 10.1 unterer Winkel


**Bild 11: Anbau an Schwenkantriebe**


1. Gehäuse (10) am Schwenkantrieb montieren. Bei VDI/VDE-Anbau ggf. die Distanzstücke (11) unterlegen.
2. **Bei SAMSON-Schwenkantrieb Typ 3278 und VETEC S160** den Adapter (5) am freien Wellenende des Schwenkantriebs verschrauben, **bei VETEC R** den Adapter (5.1) aufstecken. **Bei Typ 3278, VETEC S160 und VETEC R** Adapter (3) aufstecken, bei **VDI/VDE-Ausführung** nur wenn für Antriebsgröße erforderlich.
3. Klebeschild (4.3) so auf die Kupplung aufbringen, dass die Farbe Gelb im Sichtbereich des Gehäuses der Ventilstellung „offen“ signalisiert. Klebeschilder mit erklärenden Symbolen liegen bei und können bei Bedarf auf dem Gehäuse angebracht werden.
4. Kupplung (4) auf die geschlitzte Antriebswelle oder den Adapter (3) stecken

und mit Schraube (4.1) und Tellerfeder (4.2) festschrauben.

5. Am Hebel M (1) des Stellungsreglers den Standard-Abtaststift (2) herausschrauben. Den Abtaststift ( $\varnothing 5$  mm) aus dem Anbausatz an Stiftposition  $90^\circ$  verschrauben.
6. Ggf. Manometerhalter (7) mit Manometern oder bei erforderlichen Anschlussgewinde G  $\frac{1}{4}$  die Anschlussplatte (6) montieren, auf richtigen Sitz der beiden Dichtringe (6.1) achten. Bei doppeltwirkenden federlosen Schwenkantrieben wird ein Umkehrverstärker für den Anbau am Antrieb benötigt, vgl. Kapitel 4.6.
7. Bei Antrieben mit weniger als  $300 \text{ cm}^3$  Volumen die Einschraubdrossel (Zubehör, Bestell-Nr. 1400-6964) in den Stelldruckausgang des Stellungsreglers (bzw. des Manometerhalters oder der Anschlussplatte) einschrauben.
8. Stellungsregler auf das Gehäuse (10) setzen und festschrauben. Dabei den Hebel (1) so ausrichten, dass er unter Berücksichtigung der Drehrichtung des Antriebs mit seinem Abtaststift in den entsprechenden Schlitz eingreift (Bild 12).



**Bild 12:** Drehrichtung



**Bild 13:** Anbau an Schwenkantriebe, schwere Ausführung

## 4.6 Umkehrverstärker bei doppeltwirkenden Antrieben

Für den Einsatz an doppeltwirkenden Antrieben muss der Stellungsregler mit einem Umkehrverstärker ausgerüstet werden, vgl. hierzu Umkehrverstärker Typ 3710 von SAMSON mit der Einbau- und Bedienungsanleitung ► EB 8392.

Wird abweichend ein Umkehrverstärker mit der Sachnummer 1079-1118 oder 1079-1119 verwendet, dann ist die in Kapitel 4.6.1 beschriebene Montageanweisung zu befolgen.

### Für alle Umkehrverstärker gilt:

Am Ausgang 1 des Umkehrverstärkers liegt der Stelldruck des Stellungsreglers an, am Ausgang 2 ein gegenläufiger Druck, der sich jeweils mit dem Druck am Ausgang 1 auf den angelegten Zuluftdruck (Z) ergänzt. Es gilt die Beziehung

**Ausgang 1 + Ausgang 2 = Zuluftdruck (Z).**

Ausgang 1 auf den Stelldruckanschluss am Antrieb führen, der bei steigendem Druck das Ventil öffnet

Ausgang 2 auf den Stelldruckanschluss am Antrieb führen, der bei steigendem Druck das Ventil schließt

➔ Schiebeschalter im Stellungsregler auf AIR TO OPEN stellen.



### Hinweis:

Die Kennzeichnung der Ausgänge ist abhängig vom eingesetzten Umkehrverstärker:

– **Typ 3710:** Ausgang 1/2 =  $Y_1/Y_2$

– **1079-1118 und 1079-1119:**

Ausgang 1/2 =  $A_1/A_2$

## 4.6.1 Umkehrverstärker 1079-1118 oder 1079-1119

### Bild 14

1. Anschlussplatte (6) aus den Anbauteilen Tabelle 5 am Stellungsregler montieren, dabei auf richtigen Sitz der beiden Runddichtringe (6.1) achten.
2. Die Spezialmutter (1.3) aus dem Zubehör des Umkehrverstärkers in die Bohrungen der Anschlussplatte einschrauben.
3. Die Flachdichtung (1.2) in die Aussparung des Umkehrverstärkers einsetzen und die beiden hohlgebohrten Spezialschrauben (1.1) in die Anschlussbohrungen **A<sub>1</sub>** und **Z** einschieben.
4. Umkehrverstärker an die Anschlussplatte (6) ansetzen und mit den beiden Spezialschrauben (1.1) festschrauben.
5. Beiliegende Filter (1.6) mit Schraubendreher (8 mm breit) in die Anschlussbohrungen **A<sub>1</sub>** und **Z** einschrauben.



### ACHTUNG!

Unkontrollierter Luftaustritt am Stelldruckanschluss!


Dichtstopfen (1.5) am Umkehrverstärker nicht herausdrehen!



### Hinweis:

Das Dichtgummi (1.4) wird bei eingeschraubtem Stopfen nicht benötigt und kann abgezogen werden.





6. Nach der Initialisierung Code 16 Druckgrenze auf No stellen.

### Manometeranbau

Die Montagereihenfolge aus Bild 14 bleibt erhalten. Auf die Anschlüsse **A<sub>1</sub>** und **Z** wird ein Manometerhalter aufgeschraubt.

Manometerhalter	G 1/4	1400-7106
	1/4 NPT	1400-7107

Manometer für Zuluft Z und Ausgang A<sub>1</sub> nach Tabelle 1 bis Tabelle 7.

## 4.7 Anbau externer Positionssensor



Stellungsregler mit Sensor am Mikroventil

- *Erforderliche Anbauteile und Zubehör: Tabelle 7, Seite 54*

Bei der Stellungsreglerausführung mit externem Positionssensor wird der in einem separaten Gehäuse untergebrachte Sensor mittels Platte oder Winkel am Stellventil angebaut. Der Hubabgriff entspricht dem des Standardgeräts.

Der Stellungsregler kann frei wählbar an einer Wand oder einem Rohr montiert werden.

**Für den pneumatischen Anschluss** ist je nach gewähltem Zubehör eine Anschlussplatte (6)

oder ein Manometerhalter (7) am Gehäuse zu verschrauben, dabei unbedingt auf richtigen Sitz der Dichtringe (6.1) achten (vgl. Bild 5 rechts unten).

**Für den elektrischen Anschluss** ist eine Anschlussleitung, Länge 10 m, mit Steckern M12 x 1 beigelegt.



### Hinweis:

- *Für den pneumatischen und elektrischen Anschluss gelten darüber hinaus die Beschreibungen in Kapitel 5.1 und Kapitel 5.2. Einstellung und Bedienung entsprechen der Beschreibung in Kapitel 7 und Kapitel 8.*
- *Seit 2009 hat der Positionssensor (20) rückseitig zwei Stifte als Anschluss für den Hebel (1). Wird dieser Positionssensor auf ältere Anbauteile montiert, müssen in der Montageplatte/Winkel (21) zwei entsprechende Bohrungen Ø8 mm angebracht werden. Hierzu ist eine Schablone als Hilfe erhältlich, vgl. Tabelle 7.*

## 4.7.1 Montage bei Direktanbau

### Antrieb Typ 3277-5 mit 120 cm<sup>2</sup> (Bild 15)

Der Stelldruck vom Stellungsregler wird über den Stelldruckanschluss der Anschlussplatte (9, Bild 15 links) auf die Membrankammer des Antriebs geführt. Dazu zunächst die Anschlussplatte (9) aus dem Zubehör am Joch des Antriebs verschrauben.


- Anschlussplatte (9) dabei so drehen, dass das für die Sicherheitsstellung richtige Bildsymbol „Antriebsstange ausfahrend“ oder „Antriebsstange einfahrend“ nach

der Markierung ausgerichtet ist (Bild 15 unten).

- Unbedingt darauf achten, dass die Flachdichtung der Anschlussplatte (9) richtig eingelegt ist.
- Die Anschlussplatte hat Bohrungen mit NPT- und G-Gewinde. Den nicht benötigten Gewindeanschluss mit Dichtgummi und Vierkantstopfen verschließen.

### Antrieb Typ 3277 mit 175 bis 750 cm<sup>2</sup>:

Der Stelldruck wird bei „Antriebsstange ausfahrend“ auf den Anschluss seitlich am Joch auf den Antrieb geführt. Bei „Antriebsstange



einfahrend“ wird der Anschluss an der oberen Membrankammer benutzt, der seitliche Anschluss am Joch muss mit einem Entlüftungsstopfen (Zubehör) versehen werden.

### Montage des Positionssensors

1. Hebel (1) am Sensor in Mittelstellung bringen und festhalten. Mutter (1.1) lösen und Hebel mit Tellerfeder (1.2) von der Sensorwelle abnehmen.
2. Den Positionssensor (20) an der Montageplatte (21) verschrauben.
3. Je nach Antriebsgröße und Nennhub des Ventils den erforderlichen Hebel und die Position des Abtaststifts (2) nach Hubtabelle auf Seite 21 festlegen. Im Lieferzustand ist Hebel **M** mit Stiftposition **35** am Sensor angebaut. Wenn nötig, den Abtaststift (2) aus seiner Stiftposition lösen und in die Bohrung für die empfohlene Stiftposition umsetzen und verschrauben.
4. Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die Sensorwelle stecken. Hebel **in Mittelstellung** bringen und **festhalten**, Mutter (1.1) aufschrauben.
5. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange setzen, ausrichten und so festschrauben, dass die Befestigungsschraube in der Nut der Antriebsstange sitzt.
6. Montageplatte mit Sensor so am Antriebsjoch ansetzen, dass der Abtaststift (2) auf der Oberseite des Mitnehmers (3) zu liegen kommt, er muss mit Federkraft aufliegen. Montageplatte (21) mit den beiden Befestigungsschrauben am Antriebsjoch festschrauben.
7. Deckel (11) auf der Gegenseite montieren. Darauf achten, dass im eingebauten Zustand des Stellventils der Entlüftungsstopfen nach unten zeigt, damit evtl. angesammeltes Kondenswasser abfließen kann.

## 4.7.2 Montage bei Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)

- Erforderliche Anbauteile und Zubehör:  
Tabelle 7, Seite 54


**Bild 16**

1. Hebel (1) am Positionssensor in **Mittelstellung** bringen und **festhalten**. Mutter (1.1) lösen und Hebel mit Tellerfeder (1.2) von der Sensorwelle abnehmen.
2. Den Positionssensor (20) am Winkel (21) verschrauben.

Der standardmäßig angebaute Hebel **M** mit Abtaststift (2) auf Position **35** ist für Antriebsgrößen von 120 bis 350 cm<sup>2</sup> mit einem Nennhub von 15 mm ausgelegt. Bei anderen Antriebsgrößen oder Hüben die Auswahl von Hebel und Stiftposition nach Hubtabelle

Seite 21 vornehmen. Hebel **L** und **XL** sind dem Anbausatz beigelegt.

3. Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die Sensorwelle stecken. Hebel in **Mittelstellung** bringen und **festhalten**, Mutter (1.1) aufschrauben.
4. Die beiden Bolzen (14) am Winkel (9.1) der Kupplung (9) festschrauben, die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und mit den Schrauben (14.1) festziehen.
5. Den Winkel mit Sensor so an der NAMUR-Rippe des Ventils ansetzen, dass der Abtaststift (2) in den Schlitz der Mitnehmerplatte (3) zu liegen kommt, dann den Winkel mit seinen Befestigungsschrauben am Ventil festschrauben.



### 4.7.3 Montage an Mikroventil Typ 3510


- *Erforderliche Anbauteile und Zubehör:*  
*Tabelle 7, Seite 54*

**Bild 17**

1. Hebel (1) am Positionssensor in **Mittelstellung** bringen und **festhalten**. Mutter (1.1) lösen und den standardmäßig angebauten Hebel **M** (1) mit Tellerfeder (1.2) von der Sensorwelle abnehmen.
2. Positionssensor (20) am Winkel (21) verschrauben.
3. Hebel **S** (1) aus dem Zubehör nehmen und den Abtaststift (2) in der Bohrung für Stiftposition **17** verschrauben. Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die Welle des

Sensors stecken. Hebel in Mittelstellung bringen und festhalten, Mutter (1.1) aufschrauben.

4. Mitnehmer (3) an die Kupplung des Ventils setzen, rechtwinklig ausrichten und festschrauben.
5. Winkel (21) mit Positionssensor am Ventilrahmen so ansetzen und verschrauben, dass der Abtaststift (2) in die Nut des Mitnehmers (3) gleitet.



1	Hebel
1.1	Mutter
1.2	Tellerfeder
2	Abtaststift
3	Mitnehmer
20	Positionssensor
21	Winkel

**Bild 17:** Montage am Mikroventil

#### 4.7.4 Montage an Schwenkantriebe

- Erforderliche Anbauteile und Zubehör:  
Tabelle 7, Seite 54


**Bild 18**

1. Hebel (1) am Positionssensor in **Mittelstellung** bringen und **festhalten**. Mutter (1.1) lösen und Hebel mit Tellerfeder (1.2) von der Sensorwelle abnehmen.
2. Positionssensor (20) an der Montageplatte (21) verschrauben.
3. Den am Hebel (1) standardmäßig eingeschraubten Abtaststift (2) gegen den blanken Abtaststift (Ø5 mm) aus dem Zubehör ersetzen und auf Stiftposition 90° verschrauben.

4. Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die Sensorwelle stecken. Hebel in **Mittelstellung** bringen und **festhalten**, Mutter (1.1) aufschrauben.

Die weitere Montage entspricht der Beschreibung für den Anbau des Standardgeräts nach Kapitel 4.5.

Statt des Stellungsreglers ist der Positionssensor (20) mit seiner Montageplatte (21) zu montieren.



**Bild 18:** Montage an Schwenkantriebe

## 4.8 Anbau des Leckagesensors

Bild 19

Normalerweise wird das komplett mit Stellungsregler und Leckagesensor bestückte Stellventil ausgeliefert.

Sollte der Leckagesensor nachträglich oder an ein anderes Stellventil angebaut werden, ist wie im Folgenden beschrieben vorzugehen.



### **ACHTUNG!**

*Fehlfunktion durch unsachgemäße Verschraubung!*

*Leckagesensor mit einem Drehmoment von  $20 \pm 5$  Nm verschrauben!*

Der Sensor sollte vorzugsweise an dem bereits vorhandenem M8-Gewinde an der NAMUR-Rippe montiert werden (Bild 19).



### **Tipp:**

*Wurde der Stellungsregler direkt an den Antrieb montiert (integrierter Anbau), so können die NAMUR-Schnittstellen an beiden Seiten des Ventilrahmens zum Anbau des Leckagesensors genutzt werden.*

Die Inbetriebnahme des Leckagesensors wird ausführlich in der Bedienungsanleitung „Ventildiagnose EXPERTplus“ beschrieben.




Bild 19: Anbau des Leckagesensors



## 4.9 Anbau von Stellungsreglern mit Edelstahl-Gehäuse

Stellungsregler mit Edelstahl-Gehäuse erfordern Anbauteile, die komplett aus Edelstahl oder frei von Aluminium sind.



### Hinweis:

*Die pneumatische Anschlussplatte und ein Manometerhalter sind in Edelstahl erhältlich (Bestellnummern vgl. unten), ebenso der pneumatische Umkehrverstärker Typ 3710.*

Anschlussplatte (Edelstahl)	G ¼ ¼ NPT	1400-7476 1400-7477
Manometerhalter (Edelstahl)	G ¼ ¼ NPT	1402-0265 1400-7108

Für den Anbau von Stellungsreglern mit Edelstahl-Gehäuse gelten Tabelle 1 bis Tabelle 6 mit folgenden Einschränkungen:

### Direktanbau

Alle Anbausätze aus Tabelle 1 und Tabelle 2 können verwendet werden. Der Verbindungsblock entfällt. Über die pneumatische Anschlussplatte in Edelstahl wird zum Antrieb verrohrt.

### Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR-Rippe oder Stangenanbau)

Alle Anbausätze aus Tabelle 3 können verwendet werden. Anschlussplatte in Edelstahl.

### Anbau an Schwenkantriebe

Bis auf den Anbausatz „schwere Ausführung“ können alle Anbausätze aus Tabelle 5

verwendet werden. Anschlussplatte in Edelstahl.

## 4.10 Federraumbelüftung bei einfachwirkenden Antrieben

Die abgeblasene Instrumentenluft vom Stellungsregler kann dazu benutzt werden, den Innenraum des Antriebs vor Korrosion zu schützen. Es ist Folgendes zu beachten:

### Direktanbau Typ 3277-5 FA/FE

Die Federraumbelüftung ist automatisch gegeben.

### Direktanbau Typ 3277, 175 bis 750 cm<sup>2</sup>

FA: Am schwarzen Verbindungsblock den Stopfen 12.2 (Bild 4) entfernen und eine pneumatische Verbindung zur Entlüftungsseite des Antriebs herstellen.



### ACHTUNG!

*Anbaufehler bei alten Verbindungsblöcke aus pulverbeschichtetem Aluminium!*

*Alte Verbindungsblöcke aus pulverbeschichtetem Aluminium gemäß den Abschnitten „Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR-Rippe oder Stangenanbau)“ und „Anbau an Schwenkantriebe“ anbauen!*

FE: Die Federraumbelüftung ist automatisch gegeben.

## Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR-Rippe oder Stangenanbau) und an Schwenkantriebe

Der Stellungsregler braucht einen zusätzlichen verrohrbaren Ausgang für die Abluft. Dazu gibt es als Zubehör einen Adapter:

Gewindebuchse	G ¼	0310-2619
(M20 x 1,5)	¼ NPT	0310-2550



### Hinweis:

Der Adapter belegt einen Anschluss M20 x 1,5 im Gerätegehäuse. Es kann also **nur eine** Kabelverschraubung installiert werden.

Sind weitere Komponenten im Einsatz, die den Antrieb entlüften (Magnetventil, Volumenverstärker, Schnellentlüfter o. Ä.), so muss auch diese Abluft in die Federraumbelüftung mit einbezogen werden. Der Anschluss über den Adapter am Stellungsregler muss mit einem Rückschlagventil, z. B. Rückschlagventil G ¼, Bestell-Nr. 8502-0597, in der Verrohrung geschützt werden. Beim plötzlichen Ansprechen der entlüftenden Komponenten kann sonst der Druck im Gehäuse des Stellungsreglers über Umgebungsdruck ansteigen und das Gerät beschädigen.

## 4.11 Erforderliche Anbauteile und Zubehör

Tabelle 1: Direktanbau Typ 3277-5 (Bild 3)			Bestell-Nr.
Anbauteile	Standardausführung für Antriebe bis 120 cm²		1400-7452
	Lackverträgliche Ausführung für Antriebe bis 120 cm²		1402-0940
Zubehör am Antrieb	Umschaltplatte alt bei Antrieb Typ 3277-5xxxxxx. <b>00</b> (alt)		1400-6819
	Umschaltplatte neu bei Antrieb Typ 3277-5xxxxxx. <b>01</b> (neu) <sup>1)</sup>		1400-6822
	Anschlussplatte neu für Antrieb Typ 3277-5xxxxxx. <b>01</b> (neu) <sup>1)</sup> , G ⅛ und ¼ NPT		1400-6823
	Anschlussplatte alt für Antrieb Typ 3277-5xxxxxx. <b>00</b> (alt): G ⅛		1400-6820
	Anschlussplatte alt für Antrieb Typ 3277-5xxxxxx. <b>00</b> (alt): ⅛ NPT		1400-6821
Zubehör am Stellungsregler	Anschlussplatte (6)	G ¼	1400-7461
		¼ NPT	1400-7462
	Manometerhalter (7)	G ¼	1400-7458
		¼ NPT	1400-7459
	Manometeranbausatz (8) bis max. 6 bar (Output/Supply)	Niro/Ms	1400-6950
		Niro/Niro	1400-6951

<sup>1)</sup> Bei neuen Antrieben (Index .01) können nur neue Umschalt- und Anschlussplatten verwendet werden, alte und neue Platten sind nicht gegeneinander austauschbar.

Tabelle 2: Direktanbau Typ 3277 (Bild 4)			Bestell-Nr.	
Anbauteile	Standardausführung an Antriebe 175, 240, 350, 355, 700, 750 cm²		1400-7453	
	Lackverträgliche Ausführung an Antriebe 175, 240, 350, 355, 700, 750 cm²		1402-0941	
Zubehör	Rohrverbindung mit Verschraubung – für Sicherheitsstellung „Antriebsstange einfahrend“ – bei Belüftung der oberen Membrankammer	175 cm²	Stahl G ¼/G ⅜	1402-0970
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0976
			Niro G ¼/ G ⅜	1402-0971
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0978
		240 cm²	Stahl G ¼/ G ⅜	1400-6444
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0911
			Niro G ¼/ G ⅜	1400-6445
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0912
		350 cm²	Stahl G ¼/ G ⅜	1400-6446
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0913
			Niro G ¼/ G ⅜	1400-6447
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0914
		355 cm²	Stahl G ¼/ G ⅜	1402-0972
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0979
			Niro G ¼/ G ⅜	1402-0973
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0980
		700 cm²	Stahl G ¼/ G ⅜	1400-6448
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0915
			Niro G ¼/ G ⅜	1400-6449
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0916
		750 cm²	Stahl G ¼/ G ⅜	1402-0974
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0981
			Niro G ¼/ G ⅜	1402-0975
			¼ NPT/ ⅜ NPT	1402-0982
	Verbindungsblock mit Dichtungen und Schraube	G ¼		1400-8819
		¼ NPT		1402-0901
	Manometeranbausatz bis max. 6 bar (Output/Supply)	Niro/Ms		1400-6950
		Niro/Niro		1400-6951

**Tabelle 3:** *Anbau an NAMUR-Rippe oder Stangenanbau (Stangen-Ø20 bis 35 mm) nach IEC 60534-6 (Bild 5 und Bild 9)*

Hub in mm	Hebel	für Antrieb	Bestell-Nr.
7,5	S	Typ 3271-5 mit 60/120 cm² am Mikroventil Typ 3510 (Bild 9)	1402-0478
5 bis 50	M <sup>1)</sup>	Fremdantriebe und Typ 3271 mit 120 bis 750 cm²	1400-7454
14 bis 100	L	Fremdantriebe und Typ 3271, Ausführung 1000 und 1400-60	1400-7455
40 bis 200	XL	Fremdantriebe und Typ 3271, Ausführungen 1400-120 und 2800 cm² bei Hub 120 mm	1400-7456
30 oder 60	L	Typ 3271, Ausführungen 1400-120 und 2800 cm² bei Hub 30/60 mm	1400-7466
		Anbauwinkel für Emerson und Masoneilan Hubantriebe; zusätzlich wird je nach Hub ein Anbausatz nach IEC 60534-6 benötigt, Auswahl vgl. Zeilen oben	1400-6771
		Valtek Typ 25/50	1400-9554
Zubehör	Anschlussplatte (6)	G ¼	1400-7461
		¼ NPT	1400-7462
	Manometerhalter (7)	G ¼	1400-7458
		¼ NPT	1400-7459
	Manometeranbausatz bis max. 6 bar (Output/Supply)	Niro/Ms	1400-6950
		Niro/Niro	1400-6951

<sup>1)</sup> Hebel M ist am Grundgerät angebaut (im Lieferumfang des Stellungsreglers enthalten).

**Tabelle 4:** *Anbau nach VDI/VDE 3847 (Bild 6 und Bild 8)*

Elektropneumatischer Stellungsregler mit VDI/VDE-3847-Schnittstelle Typ 3730-3xxx0xxxx0x0070xx		Bestell-Nr.
Anbauteile	Schnittstellenadapter	1402-0257
	Anbausatz zum Anbau an SAMSON-Typ 3277 mit 175 bis 750 cm²	1402-0868
	Anbausatz zum Anbau an SAMSON-Typ 3271 oder Fremdantriebe	1402-0869
	Hubabgriff für Ventilhübe bis 100 mm	1402-0177
	Hubabgriff für Ventilhübe von 100 bis 200 mm (nur SAMSON-Typ 3271)	1402-0178

<b>Tabelle 5: <i>Anbau an Schwenkantriebe (Bild 10 und Bild 11)</i></b>			Bestell-Nr.
Anbauteile	Anbau nach VDI/VDE 3845 (September 2010), Einzelheiten vgl. Kapitel 15.1		
	Antriebsoberfläche entspricht Befestigungsebene 1		
	Größe AA1 bis AA4, Ausführung CrNiMo-Stahlwinkel		1400-7448
	Größe AA1 bis AA4, schwere Ausführung		1400-9244
	Größe AA5, schwere Ausführung (z. B. Air Torque 10 000)		1400-9542
	Konsolenoberfläche entspricht Befestigungsebene 2, schwere Ausführung		1400-9526
	Anbau für Schwenkantriebe bis 180° Schwenkwinkel, Befestigungsebene 2		1400-8815 und 1400-9837
	Anbau an SAMSON-Typ 3278 mit 160/320 cm <sup>2</sup> , Ausführung CrNiMo-Stahlwinkel		1400-7614
Zubehör	Anbau an SAMSON-Typ 3278 160 cm <sup>2</sup> und VETEC-Typen S160, R und M, schwere Ausführung		1400-9245
	Anbau an SAMSON-Typ 3278 mit 320 cm <sup>2</sup> und VETEC-Typ S320, schwere Ausführung		1400-5891 und 1400-9526
	Anbau an Camflex II		1400-9120
	Anschlussplatte (6)	G ¼	1400-7461
		¼ NPT	1400-7462
	Manometerhalter (7)	G ¼	1400-7458
		¼ NPT	1400-7459
	Manometeranbausatz bis max. 6 bar (Output/Supply)		Niro/Ms 1400-6950
			Niro/Niro 1400-6951

Tabelle 6: Zubehör allgemein		Bestell-Nr.
Umkehrverstärker für doppeltwirkende Antriebe		Typ 3710
Kabelverschraubung M20 x 1,5,	Kunststoff schwarz (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	8808-1011
	Kunststoff blau (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	8808-1012
	Messing vernickelt (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	1890-4875
	Messing vernickelt (Klemmbereich 10 bis 14 mm)	1922-8395
	Edelstahl 1.4305 (Klemmbereich 8 bis 14,5 mm)	8808-0160
Adapter M20 x 1,5 auf ½ NPT	Aluminium, pulverbeschichtet	0310-2149
	Edelstahl	1400-4114
Nachrüstsatz induktiver Grenzkontakt 1 x SJ2-SN		1400-7460
Deckelschild mit Parameterliste und Bedienhinweisen	DE/EN (Lieferzustand)	1990-0761
	EN/ES	1990-3100
	EN/FR	1990-3142
TROVIS-VIEW 6661 mit Gerätemodul Typ 3730-3		

<b>Tabelle 6: Zubehör allgemein</b>	Bestell-Nr.
Serial-Interface Adapter (SAMSON SSP-Schnittstelle – RS-232-Schnittstelle (PC))	1400-7700
Isolated USB Interface Adapter (SAMSON SSP-Schnittstelle – USB-Schnittstelle (PC)) einsch. TROVIS-VIEW-CD	1400-9740

Tabelle 7: Anbau externer Positionssensor			Bestell-Nr.
Schablone zur Montage des Positionssensors auf ältere Anbauteile, vgl. Hinweis auf Seite 42			1060-0784
Direktanbau	Anbauteile für Antrieb mit 120 cm², vgl. Bild 15 links		1400-7472
	Anschlussplatte (9, alt) bei Antrieb Typ 3277-5xxxxxx.00	G 1/8	1400-6820
		1/8 NPT	1400-6821
	Anschlussplatte (neu) bei Antrieb Typ 3277-5xxxxxx.01 (neu) <sup>1)</sup>		1400-6823
	Anbauteile für Antriebe 175, 240, 350, 355 und 750 cm², vgl. Bild 15 rechts		1400-7471
NAMUR-Anbau	Anbauteile für Anbau an NAMUR-Rippe mit Hebel L und XL, vgl. Bild 16		1400-7468
Anbau Mikroventil Typ 3510	Anbauteile für Antrieb Typ 3271 mit 60 cm², vgl. Bild 17		1400-7469
Anbau an Schwenkantriebe	VDI/VDE 3845 (September 2010), Einzelheiten vgl. Kapitel 15.1		
	Antriebsoberfläche entspricht Befestigungsebene 1		
	Größe AA1 bis AA4 mit Mitnehmer und Kupplungsrad, Ausführung CrNiMo-Stahlwinkel, vgl. Bild 18		1400-7473
	Größe AA1 bis AA4, schwere Ausführung		1400-9384
	Größe AA5, schwere Ausführung (z. B. Air Torque 10 000)		1400-9992
	Konsolenoberfläche entspricht Befestigungsebene 2, schwere Ausführung		1400-9974
	SAMSON-Typ 3278 160 cm²/VETEC-Typ S160 und Typ R, schwere Ausführung		1400-9385
	SAMSON-Typ 3278 mit 320 cm² und VETEC-Typ S320, schwere Ausführung		1400-5891 und 1400-9974
Zubehör Stellungsregler	Anschlussplatte (6)	G 1/4	1400-7461
		1/4 NPT	1400-7462
	Manometerhalter (7)	G 1/4	1400-7458
		1/4 NPT	1400-7459
	Manometeranbausatz bis max. 6 bar (Output/Supply)	Niro/Ms	1400-6950
		Niro/Niro	1400-6951
	Konsole zur Wandmontage ( <b>Hinweis:</b> Aufgrund unterschiedlicher Beschaffenheit des Befestigungsuntergrunds müssen die Befestigungselemente bauseits beige stellt werden.)		0309-0111

<sup>1)</sup> Bei neuen Antrieben (Index .01) können nur neue Anschlussplatten verwendet werden, alte und neue Platten sind nicht gegeneinander austauschbar.

## 5 Anschlüsse



### **WARNUNG!**

*Verletzungen durch ein-/ausfahrende Antriebsstange!  
Antriebsstange nicht berühren und nicht blockieren!*



### **ACHTUNG!**

*Fehlfunktion durch falsche Reihenfolge bei Anbau, Installation und Inbetriebnahme!*

*Folgende Reihenfolge beachten!*

1. Schutzfolie von den pneumatischen Anschlüssen entfernen.
2. Stellungsregler am Stellventil anbauen.
3. Pneumatische Hilfsenergie anschließen.
4. Elektrische Hilfsenergie anschließen.
5. Inbetriebnahme-Einstellungen vornehmen.

wahlweise als Bohrung mit 1/4-NPT- oder G-1/4-Gewinde ausgeführt. Es können die üblichen Einschraubverschraubungen für Metall- und Kupferrohr oder Kunststoffschläuche verwendet werden.



### **ACHTUNG!**

*Fehlfunktion durch Nichtbeachten der geforderten Luftqualität!*

*Nur trockene, öl- und staubfreie Zuluft verwenden!*

*Wartungsvorschriften für vorgeschaltete Reduzierstationen beachten!*

*Luftleitungen vor Anschluss gründlich durchblasen!*

Der Stelldruckanschluss ist bei Direktanbau an den Antrieb Typ 3277 fest vorgegeben, bei Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR) wird er in Abhängigkeit von der Sicherheitsstellung „Antriebsstange einfahrend“ oder „Antriebsstange ausfahrend“ auf die Unterseite oder Oberseite des Antriebs geführt.

Bei Schwenkantrieben sind die Anschlussbezeichnungen der Hersteller maßgebend.

## 5.1 Pneumatische Anschlüsse



### **ACHTUNG!**

*Fehlfunktion durch unsachgemäßen pneumatischen Anschluss!  
Druckluft nicht direkt an die Gewinde im Stellungsreglergehäuse anschließen! Anschlussverschraubungen in die Anschlussplatte, den Manometerblock oder den Verbindungsblock aus dem Zubehör einschrauben!*

Die Luftanschlüsse an Anschlussplatte, Manometerblock und Verbindungsblock sind

### 5.1.1 Stelldruckanzeige

Für die Kontrolle von Zuluft (Supply) und Stelldruck (Output) wird der Anbau von Manometern empfohlen.

### 5.1.2 Zuluftdruck

Der erforderliche Zuluftdruck richtet sich nach dem Nennsignalbereich und der Wirkrichtung (Sicherheitsstellung) des Antriebs.

Der Nennsignalbereich ist je nach Antrieb als Federbereich oder Stelldruckbereich auf dem Typenschild eingetragen, die Wirkrichtung ist mit **FA** oder **FE** oder mit einem Symbol gekennzeichnet.

### Antriebsstange durch Federkraft ausfahrend **FA** (AIR TO OPEN)

Sicherheitsstellung „Ventil Zu“ (bei Durchgangs- und Eckventilen):

erforderlicher Zuluftdruck = Nennsignalbereich-Endwert + 0,2 bar, mindestens 1,4 bar.

### Antriebsstange durch Federkraft einfahrend **FE** (AIR TO CLOSE)

Sicherheitsstellung „Ventil Auf“ (bei Durchgangs- und Eckventilen):

Der erforderliche Zuluftdruck bei dicht schließendem Ventil wird überschlägig aus dem maximalen Stelldruck  $p_{st\_max}$  bestimmt:

$$p_{st\_max} = F + \frac{d^2 \cdot \pi \cdot \Delta p}{4 \cdot A} \quad [\text{bar}]$$

$d$  = Sitzdurchmesser [cm]

$\Delta p$  = Differenzdruck am Ventil [bar]

$A$  = Antriebsfläche [cm<sup>2</sup>]

$F$  = Nennsignalbereich-Endwert des Antriebs [bar]

### Sind keine Angaben gemacht, wird wie folgt vorgegangen:

erforderlicher Zuluftdruck = Nennsignalbereich-Endwert + 1 bar

## 5.1.3 Stelldruck (Output)

Der Stelldruck am Ausgang (Output 38) des Stellungsreglers kann über Code 16 auf Drücke von 1,4 bar, 2,4 bar oder 3,7 bar begrenzt werden.

In der Werkseinstellung ist die Begrenzung nicht aktiviert [No].

## 5.2 Elektrische Anschlüsse



### GEFAHR!

**Lebensgefahr durch Stromschlag und/oder Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre!**

Bei der elektrischen Installation sind die einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften des Bestimmungslands zu beachten. In Deutschland sind dies die VDE-Vorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften.

Für die Montage und Installation in explosionsgefährdeten Bereichen gilt die EN 60079-14: 2008; VDE 0165 Teil 1 **Explosionsfähige Atmosphäre – Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen.**



### WARNUNG!

Aufheben des Explosionsschutzes durch Fehler beim elektrischen Anschluss!

Klemmenbelegung einhalten!

Verlackte Schrauben in oder am Gehäuse nicht lösen!



*Höchstwerte der EG-Baumusterprüfbescheinigung ( $U_i$  bzw.  $U_0$ ,  $I_i$  bzw.  $I_0$ ,  $P_i$  bzw.  $P_0$ ;  $C_i$  bzw.  $C_0$  und  $L_i$  bzw.  $L_0$ ) für die Zusammenschaltung der eigensicheren elektrischen Betriebsmittel nicht überschreiten!*

### Auswahl von Kabel und Leitungen

Für die Installation der eigensicheren Stromkreise ist **Absatz 12 der EN 60079-14: 2008; VDE 0165 Teil 1** zu beachten.

Für die Verlegung mehradriger Kabel und Leitungen mit mehr als einem eigensicheren Stromkreis gilt Absatz 12.2.2.7.

Insbesondere muss die radiale Dicke der Isolierung eines Leiters für allgemein gebräuchliche Isolierstoffe, wie z. B. Polyäthylen, eine Mindestdicke von 0,2 mm haben. Der Durchmesser eines Einzeldrahts eines feindrahtigen Leiters darf nicht kleiner als 0,1 mm sein. Die Enden der Leiter sind gegen Abspleißen, z. B. mit Adernendhülsen, zu sichern. Bei Anschluss über zwei getrennte Kabel oder Leitungen kann eine zusätzliche Kabelverschraubung montiert werden. Nichtbenutzte Leitungseinführungen müssen mit Blindstopfen verschlossen sein. Geräte, die in Umgebungstemperaturen **unter  $-20^\circ\text{C}$**  eingesetzt werden, müssen metallische Kabeleinführungen haben.

### Zone 2-/Zone 22-Betriebsmittel

Für Betriebsmittel die entsprechend der Zündschutzart Ex nA II (nicht funkende Betriebsmittel) nach EN 60079-15: 2003 betrieben werden gilt, dass das Verbinden und Unterbrechen sowie das Schalten von Strom-

kreisen unter Spannung nur bei der Installation, der Wartung oder für Reparaturzwecke zulässig ist.

Für Betriebsmittel die in energiebegrenzte Stromkreise der Zündschutzart Ex nL (energiebegrenzte Betriebsmittel) nach EN 60079-15:2003 angeschlossen werden gilt, diese Betriebsmittel dürfen betriebsmäßig geschaltet werden.

**Für die Zusammenschaltung der Betriebsmittel mit energiebegrenzten Stromkreisen der Schutzart Ex nL IIC gelten die zulässigen Höchstwerte der Konformitätsaussage und der Ergänzungen zur Konformitätsaussage.**

### Leitungseinführung

Leitungseinführung mit Kabelverschraubung M20 x 1,5, Klemmbereich 6 bis 12 mm.

Eine zweite Gehäusebohrung M20 x 1,5 ist vorhanden, hier kann bei Bedarf ein zusätzlicher Anschluss installiert werden. Die Schraubklemmen sind für Drahtquerschnitte 0,2 bis 2,5 mm<sup>2</sup> ausgeführt, Anzugsmomente der Schrauben 0,5 bis 0,6 Nm.

Die Leitungen für den Sollwert sind auf die Gehäuseklemmen 11 und 12 zu führen.

Es darf nur **eine Stromquelle** angeschlossen werden. Überschreitet der Sollwert 22 mA, erscheint auf der LC-Anzeige der Warnhinweis **OVERLOAD**.

### ! ACHTUNG!

*Geräteschädigung durch Anschluss einer Spannungsquelle ( $U \geq 7\text{ V}$  bzw.  $U \geq 2\text{ V}$  bei Verpolung)!*

*Nur Stromquelle, keine Spannungsquelle verwenden!*

Ein genereller Anschluss an einen Potentialausgleichsleiter ist nicht erforderlich. Muss dennoch ein Anschluss erfolgen, so kann der Potentialausgleichsleiter innen im Gerät angeschlossen werden.

Je nach Ausführung ist der Stellungsregler mit induktiven Grenzsingalgebern und/oder einem Magnetventil ausgerüstet. Der Stellungsmelder wird in Zweileitertechnik betrieben.

Die Speisespannung beträgt in der Regel 24 V DC. Die Spannung direkt an den Anschlussklemmen des Stellungsmelders darf bei Berücksichtigung der Zuleitungswiderstände zwischen mindestens 12 V und höchstens 30 V DC liegen.

Die Anschlussbelegung ist Bild 20 bzw. dem Schild auf der Klemmenleiste zu entnehmen.

**! ACHTUNG!**  
Betriebsstörung durch Unterschreitung des Mindeststroms!  
Zulässigen Sollwert von 3,8 mA nicht unterschreiten.

Zubehör

Kabelverschraubungen M20 x 1,5	Bestell-Nr.
Kunststoff schwarz (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	8808-1011
Kunststoff blau (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	8808-1012
Messing vernickelt (Klemmbereich 6 bis 12 mm)	1890-4875
Messing vernickelt (Klemmbereich 10 bis 14 mm)	1922-8395
Edelstahl 1.4305 (Klemmbereich 8 bis 14,5 mm)	8808-0160




Bild 20: Elektrische Anschlüsse

Adapter M20 x 1,5 auf ½ NPT	Bestell-Nr.
Aluminium, pulverbeschichtet	0310-2149
Edelstahl	1400-7114

**Hinweis:**

Bei den Stellungsreglern für Anbau nach VDI/VDE 3847 kann durch Wenden der beidseitig bedruckten Klemmenbeschriftung die Klemmenbezeichnung der Grenzkontakte 41/42 und 51/52 geändert und somit die Bezeichnungen für „offen“ und „geschlossen“ getauscht werden.

## 5.2.1 Schaltverstärker

Für den Betrieb der Grenzkontakte sind in den Ausgangstromkreis Schaltverstärker einzuschalten. Diese sollen, um die Betriebssicherheit des Stellungsreglers zu gewährleisten, die Grenzwerte des Steuerstromkreises nach EN 60947-5-6 einhalten.

Bei Einrichtung in explosionsgefährdeten Anlagen sind die einschlägigen Bestimmungen zu beachten.

Bei Nicht-Ex-Anwendungen können die Grenzkontakte direkt mit dem Binäreingang der SPS nach DIN EN 61131 zusammengeschaltet werden. Dies bezieht sich auf Normarbeitsbereiche für digitale Eingänge nach DIN EN 61131-2 Kapitel 5.2.1.2 mit der Bemessungsspannung 24 V DC.

## 5.2.1 Verbindungsaufbau für die Kommunikation

Der Aufbau der Kommunikation zwischen PC mit FSK-Modem oder Handterminal, ggf. mit einem Trennverstärker, und Stellungsregler erfolgt nach dem HART®-Protokoll.

FSK-Modem Typ Viator

- RS 232 nicht Ex Bestell-Nr. 8812-0130
- PCMCIA nicht Ex Bestell-Nr. 8812-0131
- USB nicht Ex Bestell-Nr. 8812-0132

Ist die Bürdenspannung des Reglers oder der Leitstation nicht ausreichend, muss ein Trennverstärker als Bürdenwandler zwischengeschaltet werden (Anschluss wie Ex-geschützter Anschluss des Stellungsreglers Bild 22).

Für den Einsatz des Stellungsreglers im explosionsgefährdeten Bereich muss ein Trennverstärker in ex-geschützter Ausführung eingesetzt werden.

Über das HART®-Protokoll sind die angekoppelten Warten- und Feldgeräte mit ihrer Adresse über Punkt-zu-Punkt oder Standard-Bus (Multidrop) einzeln ansprechbar.

### Punkt-zu-Punkt:

Die Busadresse/Aufrufadresse muss immer auf Null (0) gesetzt sein.

### Standard-Bus (Multidrop):

Im Standard-Bus (Multidrop) folgt der Stellungsregler wie bei der Punkt-zu-Punkt-Verbindung dem analogen Strom des Sollwerts. Diese Betriebsart ist z. B. für Split-Range-Betrieb (Reihenschaltung) von Stellungsreglern geeignet.

Die Busadresse/Aufrufadresse muss im Bereich 1 bis 15 liegen.




## Hinweis:

Kommunikationsprobleme können entstehen, wenn der Ausgang vom Prozessregler/Leitstation nicht HART®-konform ist.


Zur Anpassung kann die Z-Box (Bestell-Nr. 1170-2374) zwischen Ausgang und Kommunikationsanschluss eingefügt werden. An der Z-Box fällt eine Spannung von ca. 330 mV ab (entspricht  $16,5 \Omega$  bei 20 mA).

Alternativ können ein  $250\text{-}\Omega$ -Widerstand in Reihe und ein  $22\text{-}\mu\text{F}$ -Kondensator parallel zum Analogausgang eingesetzt werden. Zu beachten ist, dass sich dabei die Bürde für den Reglerausgang erhöht.




**Bild 21:** Anpassung des Ausgangssignal

## Nicht-Ex-geschützter Anschluss



## Ex-geschützter Anschluss





**Bild 22:** Anschluss mit FSK-Modem

## 6 Bedienelemente und Anzeigen

### Dreh-/Druckknopf

Der Dreh-/Druckknopf befindet sich unterhalb des frontseitigen Schutzdeckels. Über ihn erfolgt die Vor-Ort-Bedienung des Stellungsreglers:

-  drehen: Codes und Werte auswählen.
-  drücken: Auswahl bestätigen.

### Schiebeschalter

#### AIR TO OPEN/AIR TO CLOSE

- Wenn steigender Stelldruck das Ventil öffnet, gilt AIR TO OPEN.
- Wenn steigender Stelldruck das Ventil schließt, gilt AIR TO CLOSE.

Der Stelldruck ist der pneumatische Druck am Ausgang des Stellungsreglers, mit dem der Antrieb beaufschlagt wird.

### Volumendrossel Q

Die Volumendrossel dient zur Anpassung der Luftlieferung an die Größe des Antriebs. Dabei sind zwei feste Einstellungen, je nach Luftführung am Antrieb, möglich:

- Bei Antrieben kleiner als 240 cm<sup>2</sup> und seitlichem Anschluss des Stelldrucks (Typ 3271-5) → MIN SIDE wählen.
- Bei rückseitigem Anschluss (Typ 3277-5) → MIN BACK wählen.
- Bei Antrieben ab 240 cm<sup>2</sup> MAX SIDE bei seitlichem und MAX BACK bei rückseitigem Anschluss wählen.





Bild 23: Bedienelemente



<b>AUTO</b>	Automatik
<b>CL</b>	rechtsdrehend
<b>CCL</b>	linksdrehend
<b>Err</b>	Fehler
<b>ESC</b>	Abbruch
<b>HI</b>	ix größer 21,6 mA
<b>LO</b>	ix kleiner 2,4 mA
<b>LOW</b>	w zu klein
<b>MAN</b>	Handeinstellung
<b>MAX</b>	Maximalbereich
<b>No</b>	nicht vorhanden/nicht aktiv
<b>NOM</b>	Nennhub
<b>OVERLOAD</b>	x > 22 mA
<b>RES</b>	zurücksetzen
<b>RUN</b>	Start
<b>SAFE</b>	Sicherheitsstellung
<b>SUB</b>	Ersatzabgleich
<b>tESinG</b>	Testfunktion aktiv




<b>TunE</b>	Initialisierung läuft
<b>YES</b>	vorhanden/aktiv
<b>ZP</b>	Nullpunktgleich
↗↗	steigend/steigend
↘↘	steigend/fallend
⦿ blinkt	Not-Modus, vgl. Code 62
↗ blinkt	fehlende Initialisierung
<b>S</b>	Ventil in mechanischer Sicherheitsstellung

Bild 24: Anzeige



## Anzeigen


Code, Parameter und Funktionen zugeordnete Symbole werden im Display dargestellt.

### Betriebsarten:




-  **Handbetrieb**  
Der Stellungsregler folgt dem Hand-Sollwert (Code 1), nicht dem mA-Signal.  
 blinkt: Der Stellungsregler ist nicht initialisiert. Betrieb nur über Hand-Sollwert (Code 1) möglich.
-  **Automatikbetrieb**  
Der Stellungsregler befindet sich im Regelbetrieb und folgt dem mA-Signal.
- **S SAFE**  
Der Stellungsregler entlüftet den Ausgang. Das Ventil fährt in die mechanische Sicherheitsstellung.

### Bargraph:

Im -Hand- und -Automatikbetrieb zeigt der Bargraph die Regeldifferenz, abhängig von Vorzeichen und Betrag an. Pro 1 % Regeldifferenz erscheint ein Anzeigeelement.

Ist der Stellungsregler nicht initialisiert (Anzeige  blinkt), zeigt der Bargraph die Hebellage in Winkelgrad relativ zur Mittelachse an. Ein Bargraphenelement entspricht etwa 5° Drehwinkel. Wenn der zulässige Drehwinkel überschritten ist, blinkt das fünfte Element (angezeigter Wert >30°). Hebel- und Stiftposition müssen überprüft werden.

### Statusmeldungen

-  Ausfall
-  Wartungsanforderung/-bedarf
-  blinkt: Außerhalb der Spezifikation

Diese Symbole zeigen an, dass ein Fehler aufgetreten ist.

Jedem Fehler kann über die Statusklassifikation der Status „Keine Meldung“, „Wartungsbedarf“, „Wartungsanforderung“ oder „Ausfall“ zugeordnet werden (vgl. ► EB 8389 „Ventildiagnose EXPERTplus“).

### Konfigurationsfreigabe

Zeigt an, dass die in der Codeliste mit einem Stern (\*) gekennzeichneten Codes zur Konfiguration freigegeben sind, vgl. Kapitel 14.

## 6.1 Serial Interface

Der Stellungsregler muss mit mindestens 4 mA versorgt werden.

Über die lokale Schnittstelle SERIAL INTERFACE und den Serial-Interface-Adapter kann der Stellungsregler direkt mit dem PC verbunden werden.

Die Bediensoftware ist TROVIS-VIEW mit installiertem Gerätemodul 3730-3.

## 6.2 HART®-Kommunikation

Der Stellungsregler muss mit mindestens 4 mA versorgt werden. Das FSK-Modem ist parallel zur Stromschleife anzuschließen.

Für die Kommunikation steht eine DTM-Datei (Device Type Manager) nach Spezifikation 1.2 zur Verfügung. Damit kann das Gerät z. B. mit der Bedienoberfläche PACTware in Betrieb genommen werden.

Alle Geräteparameter sind über DTM und Bedienoberfläche erreichbar.

Zur Inbetriebnahme und Einstellung zunächst nach Kapitel 7.1 bis Kapitel 7.4 vorgehen, die für die Bedienoberfläche notwendigen Parameter sind der Codeliste (Kapitel 14) zu entnehmen.



### **Hinweis:**

*Werden im Stellungsregler aufwändige Funktionen gestartet, die eine längere Berechnungszeit oder größere Datenmengen in den flüchtigen Speicher des Stellungsreglers speichern, wird über die DTM-Datei „Gerät beschäftigt/busy“ gemeldet. Diese Meldung ist keine Fehlermeldung und kann einfach quittiert werden.*

## 6.2.1 Dynamische HART®-Variablen

Die HART®-Spezifikation definiert vier dynamische Variablen, bestehend aus einem Wert und einer Einheit. Diesen Variablen können individuell Geräteparameter zugeordnet werden. Das universelle HART®-Kommando 3 (Universal Command #3) liest die dynamischen Variablen aus dem Gerät. Damit können auch herstellerspezifische Parameter mit einem universellen Kommando übertragen werden.

Beim Typ 3730-3 können die dynamischen Variablen über die DD oder über TROVIS-VIEW unter [Einstellungen > Betriebseinheit] gemäß Tabelle 8.

### **Sperrung HART®-Kommunikation**

Über Code 47 kann der Schreibzugriff für die HART®-Kommunikation gesperrt werden. Sperren und Freigeben kann dann nur lokal am Gerät erfolgen.

Voreingestellt ist freier Schreibzugriff.

### **Sperrung Vor-Ort-Bedienung**

Über die HART®-Kommunikation kann die Vor-Ort Bedienung einschließlich der INIT-Taste gesperrt werden.

Code 3 zeigt dann im Display in blinkender Schrift „HART“ an. Die Sperre kann nur über die HART®-Kommunikation aufgehoben werden.

Voreingestellt ist freie Vor-Ort-Bedienung.



**Tabelle 8:** Zuordnung dynamische HART®-Variablen

Variable	Bedeutung	Einheit
Sollwert	Sollwert	%
Sollwert der Wirkrichtung	Sollwert der Wirkrichtung	%
Sollwert nach Laufzeitvorgabe	Sollwert nach Laufzeitvorgabe	%
Istwert	Istwert	%
Regeldifferenz e	Regeldifferenz e	%
Absolutes Wegintegral	Absolutes Wegintegral	–
Zustand Binäreingang	0 = Nicht aktiv 1 = Aktiv 255 = –/–	–
Status internes Magnetventil/ Zwangsentlüftung	0 = Nicht angesteuert 1 = Angesteuert 2 = Nicht eingebaut	–
Sammelstatus	0 = Keine Meldung 1 = Wartungsbedarf 2 = Wartungsanforderung 3 = Ausfall 4 = Außerhalb der Spezifikation 7 = Funktionskontrolle	
Temperatur	Temperatur	°C
Pegelwert (Leckage)	Pegelwert (Leckage)	dB

## 7 Inbetriebnahme – Einstellung



### ACHTUNG!

Fehlfunktion durch falsche Reihenfolge bei Anbau, Installation und Inbetriebnahme!

Folgende Reihenfolge beachten!

1. Schutzfolie von den pneumatischen Anschlüssen entfernen.
2. Stellungsregler am Stellventil anbauen.
3. Pneumatische Hilfsenergie anschließen.
4. Elektrische Hilfsenergie anschließen.
5. Inbetriebnahme-Einstellungen vornehmen.

### Anzeige nach Anschluss der elektrischen Hilfsenergie:

Ein **nicht initialisierter Stellungsregler** zeigt nach der Laufschrift **testinG** das **!-Störmeldesymbol** und blinkend das **Handsymbol** an. Der Zahlenwert gibt die Hebellage in Winkelgrad relativ zur Mittelachse wieder.



Anzeige bei nicht initialisiertem Stellungsregler

Ein **initialisierter Stellungsregler** zeigt Code 0 an. Der Stellungsregler befindet sich in der zuletzt aktiven Betriebsart.



### WARNUNG!

Verletzungen durch ein-/ausfahrende Antriebsstange!

Antriebsstange nicht berühren und nicht blockieren!



### Hinweis:

In der Anlaufphase führt der Stellungsregler ein Testprogramm durch, während dessen er gleichzeitig seiner Automatisierungsaufgabe folgt. Für die Dauer der Anlaufphase ist die Vor-Ort-Bedienung uneingeschränkt, der Schreibzugriff nur eingeschränkt möglich.

Die Inbetriebnahme-Einstellungen sind in der aufgeführten Reihenfolge (Kapitel 7.1 bis Kapitel 7.6) durchzuführen.

## 7.1 Schließstellung festlegen

Unter Berücksichtigung des Ventiltyps und der Wirkrichtung des Antriebs ist die Schließstellung (0 %) zuzuordnen. Die Zuordnung erfolgt über den Schiebeschalter AIR TO OPEN/AIR TO CLOSE:

- Stellung **AIR TO OPEN**  
Stelldruck öffnet, z. B. für Ventil mit Sicherheitsstellung Ventil geschlossen  
Für doppeltwirkende Antriebe gilt immer die Einstellung AIR TO OPEN.
- Stellung **AIR TO CLOSE**  
Stelldruck schließt, z. B. für Ventil mit Sicherheitsstellung Ventil geöffnet

**Zur Kontrolle:** Nach erfolgreicher Initialisierung muss das Display des Stellungsreglers in der Schließstellung des Ventils 0 % anzeigen – bei geöffnetem Ventil muss 100 % angezeigt werden. Andernfalls Schiebeschalter


umsetzen und Stellungsregler neu initialisieren.



### Hinweis:

Die Schalterstellung wird vor jeder Initialisierung abgefragt. Danach hat ein Verschieben des Schalters keinen Einfluss auf den Betrieb des Stellungsreglers.

## 7.2 Volumendrossel Q einstellen



Über die Volumendrossel Q wird die Luftlieferung an die Größe des Antriebs angepasst:

- Antriebe mit einer **Laufzeit**  $< 1$  s, z. B. Hubantriebe mit einer Antriebsfläche  $< 240$  cm<sup>2</sup> erfordern einen gedrosselten Volumenstrom („MIN“).
- Bei Antrieben mit einer **Laufzeit**  $\geq 1$  s ist eine Drosselung des Volumenstroms nicht notwendig („MAX“).

Die Stellung der Volumendrossel Q hängt bei **SAMSON-Antrieben** weiterhin von der Luftführung am Antrieb ab:

- Für Antriebe mit seitlichem Stelldruckanschluss, z. B. Typ 3271-5 gilt die Beschriftung „SIDE“.

- Für Antriebe mit rückseitigem Stelldruckanschluss, z. B. Typ 3277-5 gilt die Beschriftung „BACK“.
- Für Antriebe anderer Hersteller gilt immer die Bezeichnung „SIDE“.

### Übersicht · Stellung der Volumendrossel Q\*

Stelldruck \ Laufzeit	$< 1$ s	$\geq 1$ s
seitlicher Anschluss	MIN SIDE	MAX SIDE
rückseitiger Anschluss	MIN BACK	MAX BACK

\* Zwischenstellungen sind nicht erlaubt.

**Für Stellungsregler mit der Option Analogeingang x gilt:** Bei Antrieben mit einem Luftvolumen kleiner 1 Liter gilt immer die Stellung MIN SIDE.



### ACHTUNG!

Fehlfunktion durch geänderte Inbetriebnahme-Einstellung!  
Einen initialisierten Stellungsregler nach Änderung der Drosselstellung neu initialisieren!

## 7.3 Anzeige anpassen

Um die Anzeige am Stellungsregler der Anbausituation anzupassen, kann die Darstellung um  $180^\circ$  gedreht werden.



Leserichtung für Anbau pneumatische Anschlüsse rechts



Leserichtung für Anbau pneumatische Anschlüsse links

Ist die Darstellung auf dem Kopf, so ist wie folgt vorzugehen:

- ⊗ drehen → Code 2
- ⊗ drücken, Codezahl **2** blinkt.
- ⊗ drehen → gewünschte Leserichtung
- ⊗ drücken, um die Leserichtung zu bestätigen.

## 7.4 Stelldruck begrenzen

Falls die maximale Antriebskraft zu Beschädigungen am Ventil führen kann, muss der Stelldruck begrenzt werden.

Bevor der Stelldruck begrenzt werden kann, muss die Konfiguration am Stellungsregler freigegeben werden:



### Hinweis:


Die Konfigurationsfreigabe verfällt nach 120 s ohne Bedienhandlung.



Konfigurationsfreigabe  
Standard **No**

- ⊗ drehen → Code 3, Anzeige: **No**
- ⊗ drücken, Codezahl **3** blinkt.
- ⊗ drehen → **YES**
- ⊗ drücken, Anzeige ⇄

## Stelldruck begrenzen:



Druckgrenze  
Standard **No**

- ⊗ drehen → Code 16
- ⊗ drücken, Codezahl **16** blinkt.
- ⊗ drehen, bis die gewünschte Druckgrenze (1,4/2,4/3,7 bar) angezeigt wird.
- ⊗ drücken, um die Druckgrenze zu bestätigen.

## 7.5 Arbeitsbereich des Stellungsreglers überprüfen

Um den mechanischen Anbau und die einwandfreie Funktion zu überprüfen, sollte der Arbeitsbereich des Stellungsreglers mit dem Hand-Sollwert im ↗-Handbetrieb durchfahren werden.




### -Handbetrieb anwählen:



Betriebsart  
Standard **MAN**

- ⊗ drehen → Code 0
- ⊗ drücken, Codezahl **0** blinkt.
- ⊗ drehen → **MAN**
- ⊗ drücken, der Stellungsregler wechselt in den ↗-Handbetrieb.

## Arbeitsbereich prüfen:



Hand-Sollwert w  
(angezeigt wird der aktuelle  
Drehwinkel)

- ⊗ drehen → Code 1
- ⊗ drücken, Codezahl **1** und -Symbol blinken.
- ⊗ drehen, bis sich der Druck im Stellungsregler aufgebaut hat und das Stellventil zur Überprüfung des Hub-/Drehwinkelbereichs in die Endlagen fährt. Angezeigt wird der Drehwinkel des Hebels auf der Stellungsregler-Rückseite. Waagerechter Hebel (Mittellage) entspricht 0°.

**Für die einwandfreie Funktion** des Stellungsreglers dürfen die äußeren Bargraphelemente beim Durchfahren des Arbeitsbereichs nicht blinkend aufleuchten.

Code 1 kann durch Drücken des Dreh-/Druckknopfs (⊗) verlassen werden.

**Der zulässige Bereich ist überschritten**, wenn der angezeigte Winkel mehr als 30° beträgt und das äußere rechte oder linke Bargraphelement blinkt. Der Stellungsregler geht in die Sicherheitsstellung (SAFE).

Nach Aufheben der Sicherheitsstellung (SAFE) – vgl. Kapitel 8.2.2 – ist **unbedingt** zu überprüfen, ob Hebel und Stiftposition den Angaben nach Kapitel 4 entsprechen.



## WARNUNG!

Verletzungen durch ein-/ausführende Antriebsstange!  
Stellungsregler vor Austausch des Hebels oder Änderung der Stiftposition von Zuluft und elektrischer Hilfsenergie trennen!

## 7.6 Initialisierung



## ACHTUNG!

Störung des Prozessablaufs durch unzulässiges Verfahren der Antriebsstange!

Initialisierung nicht bei laufendem Prozess vornehmen, sondern nur während der Inbetriebnahmephase bei geschlossenen Absperrventilen!

Beschädigung des Stellventils durch Überschreiten des maximal zulässigen Stelldrucks!


Vor Start des Initialisierungslaufs den maximal zulässige Stelldruck des Stellventils überprüfen! Gegebenenfalls den Stelldruck durch einen vorgeschalteten Druckminderer begrenzen!

Fehlfunktion durch geänderte Anbau- oder Einbausituation!


Den Stellungsregler auf die Grundeinstellung zurücksetzen und neu initialisieren, wenn er an einen anderen Antrieb angebaut oder seine Einbausituation verändert wurde!

Bei der Initialisierung passt sich der Stellungsregler optimal an die Reibungsverhältnisse und den Stelldruckbedarf des Stellventils an. Art und Umfang des Selbstabgleichs werden von dem eingestellten Initialisierungsmodus bestimmt:


- **Maximalbereich MAX** (Standardbereich)  
Initialisierungsmodus zur einfachen Inbetriebsetzung für Ventile mit zwei mechanisch eindeutig begrenzten Endlagen, z. B. Dreiwegeventile (vgl. Kapitel 7.6.1)
- **Nennbereich NOM**  
Initialisierungsmodus für alle Durchgangsventile (vgl. Kapitel 7.6.2)
- **Manuell gewählter Bereich MAN**  
Initialisierungsmodus für Durchgangsventile mit unbekanntem Nennbereich (vgl. Kapitel 7.6.3)
- **Ersatzabgleich SUB**  
Zum Austausch eines Stellungsreglers bei laufendem Anlagenbetrieb mit minimaler Rückwirkung auf den Prozess (vgl. Kapitel 7.6.4)



Anzeigen im Wechsel Initialisierung läuft. Symbol je nach gewählter Initialisierungsart.



Balkenanzeige fortschrittsabhängig



Initialisierung erfolgreich, Stellungsregler in Betriebsart Automatik (G)

Die Zeit für den Initialisierungslauf ist abhängig von der Laufzeit des Antriebs und kann einige Minuten dauern.

Bei erfolgreicher Initialisierung geht der Stellungsregler in den Regelbetrieb, erkennbar am G-Regelsymbol.

Bei einer Fehlfunktion erfolgt ein Abbruch. Der Initialisierungsfehler wird entsprechend der Klassifikation über den Sammelstatus am Display angezeigt (vgl. Kapitel 8.3).



### Hinweis:

Für den Normalbetrieb ist es nach Anbau des Stellungsreglers am Ventil sowie der Einstellung von Sicherheitsstellung und Volumendrossel ausreichend, die Initialisierungstaste (INIT) zu betätigen, um ein optimales Arbeiten des Stellungsreglers zu gewährleisten. Der Stellungsregler muss dazu lediglich mit seinen Standardwerten arbeiten, gegebenenfalls ist ein Reset durchzuführen (vgl. Kapitel 7.8).



### Hinweis:

Mit der Einstellung Code **48 - h0** = „YES“ wird nach der Initialisierung die Aufnahme der zur Ventildiagnose benötigten Referenzkurven (Stellsignal y Stationär (d1) und Stellsignal y Hysterese (d2)) gestartet. Dies wird durch wechselnde Anzeige von **tEst** und **d1** oder **d2** angezeigt. Ein Fehler bei der Aufnahme der Referenzkurven wird über die Codes **48 - h1** und Code **81** angezeigt.

Auf die Regelung haben die Referenzkurven keinen Einfluss.

### Schließstellung AIR TO CLOSE

Bei Schiebeshalter auf AIR TO CLOSE wechselt der Stellungsregler nach erfolgreicher Initialisierung automatisch auf die Bewegungsrichtung steigend/fallend (↗↘). Damit ergibt sich anschließend folgende Zuordnung von Sollwert und Ventilstellung:

Schließstellung	Bewegungsrichtung	Sollwert Ventil	
		ZU bei	AUF bei
Antriebsstange ausfahrend FA AIR TO OPEN	↗↗	0 %	100 %
Antriebsstange einfahrend FE AIR TO CLOSE	↗↘	100 %	0 %

Die Dichtschließfunktion ist aktiviert.

**Erforderliche Einstellung bei Dreiwegenventilen:** Code 15 (Endlage w>) = 99 %

### Abbruch einer laufenden Initialisierung

Eine laufende Initialisierung kann durch Drücken des Dreh-/Druckknopfs (⊗) abgebrochen werden. Der Stellungsregler wechselt dann in die Sicherheitsstellung und zeigt 3 s **StOP** an.

Über Code 0 kann die Sicherheitsstellung verlassen werden (vgl. Kapitel 8.2.2).

## 7.6.1 MAX – Initialisierung auf Maximalbereich


Der Stellungsregler ermittelt den Hub/Drehwinkel des Drosselkörpers von der ZU-Stellung bis zum gegenüberliegenden Anschlag und übernimmt diesen Hub/Drehwinkel als Arbeitsbereich von 0 bis 100 %.

### Konfiguration freigeben:



#### Hinweis:

Die Konfigurationsfreigabe verfällt nach 120 s ohne Bedienhandlung.



- ⊗ drehen → Code 3, Anzeige: **No**
- ⊗ drücken, Codezahl **3** blinkt.
- ⊗ drehen → **YES**
- ⊗ drücken, Anzeige ⊡

### Initialisierungsmodus wählen:



- ⊗ drehen → Code 6
- ⊗ drücken
- ⊗ drehen → **MAX**
- ⊗ drücken, um den Initialisierungsmodus **MAX** zu übernehmen.

## Initialisierungslauf starten:

→ INIT-Taste betätigen!

Der Nennhub/-winkel wird nach der Initialisierung in % angezeigt, Code 5 (Nennbereich) bleibt gesperrt. Die Parameter Hub/Drehwinkelbereich Anfang und Ende (Code 8 und 9) werden ebenfalls in % angezeigt und können nur in % verändert werden.

Für die Anzeige in mm/° muss die Stiftposition (Code 4) eingegeben werden.

## Stiftposition eingeben:



Stiftposition  
Standard **No**

- ⊗ drehen → Code 4
- ⊗ drücken, Codezahl **4** blinkt.
- ⊗ drehen → Stiftposition am Hebel (vgl. Anbau)
- ⊗ drücken  
Die Anzeige des Nennbereichs erfolgt in mm/°.

## 7.6.2 NOM – Initialisierung auf Nennbereich

Der wirksame Ventilhub kann durch den kalibrierten Aufnehmer sehr genau vorgegeben werden. Der Stellungsregler testet beim Initialisierungsvorgang, ob das Stellventil in der Lage ist, den angegebenen Nennbereich (Hub oder Winkel) kollisionsfrei zu durchfahren. Ist dies der Fall, wird der angegebene

Nennbereich mit den Grenzen Hub/Drehwinkelbereich Anfang und Ende (Code 8 und Code 9) als Arbeitsbereich übernommen.



### Hinweis:


*Der maximal mögliche Hub muss in jedem Fall größer sein als der eingegebene Nennhub. Andernfalls wird die Initialisierung abgebrochen, weil der Nennhub nicht erreicht wird (Fehlermeldung Code 52).*

## Konfiguration freigeben:



### Hinweis:

*Die Konfigurationsfreigabe verfällt nach 120 s ohne Bedienhandlung.*



Standard **No**

- ⊗ drehen → Code 3, Anzeige: **No**
- ⊗ drücken, Codezahl **3** blinkt.
- ⊗ drehen → **YES**
- ⊗ drücken, Anzeige ⊠

## Stiftposition und Nennhub vorgeben:



Stiftposition  
Standard **No**






Nennbereich  
(mit Code 4 = No gesperrt)

- ⊗ drehen → Code 4
- ⊗ drücken, Codezahl **4** blinkt.
- ⊗ drehen → Stiftposition am Hebel (vgl. Anbau)
- ⊗ drücken
- ⊗ drehen → Code 5
- ⊗ drücken, Codezahl **5** blinkt.
- ⊗ drehen → Nennhub des Ventils
- ⊗ drücken

#### Initialisierungsmodus wählen:



Init-Mode  
Standard **MAX**

- ⊗ drehen → Code 6
- ⊗ drücken, Codezahl **6** blinkt.
- ⊗ drehen → **NOM**
- ⊗ drücken, um den Initialisierungsmodus **NOM** zu übernehmen.

#### Initialisierungslauf starten:

- INIT-Taste betätigen!
- Nach erfolgreicher Initialisierung: Bewegungsrichtung (Code 7) prüfen und ggf. anpassen.

### 7.6.3 MAN – Initialisierung auf manuell gewählten Bereich

Vor Auslösen der Initialisierung ist das Stellventil von Hand in die AUF-Stellung zu fahren. Bedienknopf (⊗) in kleinen Schritten im Uhrzeigersinn drehen. Die gewünschte Ventilstellung muss mit monoton steigendem Stelldruck angefahren werden. Der Stellungsregler errechnet aus der AUF- und ZU-Stellung den Differenzweg/-winkel und übernimmt ihn als Arbeitsbereich mit den Grenzen Hub-/Drehwinkelbereich Anfang und Ende (Code 8 und 9).

#### Konfiguration freigeben:



#### Hinweis:


Die Konfigurationsfreigabe verfällt nach 120 s ohne Bedienhandlung.



Konfigurationsfreigabe  
Standard **No**

- ⊗ drehen → Code 3, Anzeige: **No**
- ⊗ drücken, Codezahl **3** blinkt.
- ⊗ drehen → **YES**
- ⊗ drücken, Anzeige ⊗

#### Stiftposition vorgeben:



Stiftposition  
Standard **No**

- ⊗ drehen → Code 4
- ⊗ drücken, Codezahl **4** blinkt.
- ⊗ drehen → Stiftposition am Hebel (vgl. Anbau)
- ⊗ drücken

## Initialisierungsmodus wählen:



Init-Mode  
Standard **MAX**

- ⊗ drehen → Code 6
- ⊗ drücken, Codezahl **6** blinkt.
- ⊗ drehen → **MAN**
- ⊗ drücken, um den Initialisierungsmodus **MAN** zu übernehmen.

## AUF-Stellung vorgeben:



Hand-Sollwert  
(angezeigt wird der aktuelle  
Drehwinkel)

- ⊗ drehen → Code 0
- ⊗ drücken, Codezahl **0** blinkt.
- ⊗ drehen → **MAN**
- ⊗ drücken
- ⊗ drehen → Code 1
- ⊗ drücken, Codezahl **1** blinkt.
- ⊗ drehen, bis die AUF-Stellung des Ventils erreicht ist.
- ⊗ drücken, um AUF-Stellung zu bestätigen.

## Initialisierungslauf starten:

→ INIT-Taste betätigen!

## 7.6.4 SUB – Ersatzabgleich

Ein vollständiger Initialisierungslauf dauert mehrere Minuten und bedingt ein mehrmaliges Verfahren des Ventils durch den gesamten Hubbereich. Beim Ersatzabgleich SUB werden die Regelparameter geschätzt und nicht durch den Initialisierungslauf ermittelt, so dass keine hohe stationäre Genauigkeit zu erwarten ist. Es sollte, wenn es die Anlage zulässt, immer ein anderer Initialisierungsmodus gewählt werden.

Der Ersatzabgleich wird gewählt, um einen Stellungsregler im laufenden Anlagenbetrieb auszutauschen. Dazu wird das Stellventil üblicherweise in einer bestimmten Stellung mechanisch festgeklemmt oder durch ein extern auf den Antrieb geführtes Drucksignal pneumatisch festgehalten. Die Blockierstellung sorgt dafür, dass die Anlage bei dieser Ventilstellung weiter betrieben werden kann.

Durch die Vorgabe von Blockierstellung (Code 35), Schließrichtung (Code 34), Stiftposition (Code 4), Nennbereich (Code 5) und Bewegungsrichtung (Code 7) kann der Stellungsregler die Konfigurierung des Stellungsreglers berechnen.



### ACHTUNG!


*Ist der Ersatz-Stellungsregler bereits initialisiert, muss vor der Neuinitialisierung ein Reset durchgeführt werden, vgl. Kapitel 7.8.*

## Konfiguration freigeben:



### Hinweis:

Die Konfigurationsfreigabe verfällt nach 120 s ohne Bedienung.



Konfigurationsfreigabe  
Standard **No**

- ⊗ drehen → Code 3, Anzeige: **No**
- ⊗ drücken, Codezahl **3** blinkt.
- ⊗ drehen → **YES**
- ⊗ drücken, Anzeige ⇨

## Stiftposition und Nennhub vorgeben:




Stiftposition  
Standard **No**



Nennbereich  
(mit Code 4 = No gesperrt)

- ⊗ drehen → Code 4
- ⊗ drücken, Codezahl **4** blinkt.
- ⊗ drehen → Stiftposition am Hebel (vgl. Anbau)
- ⊗ drücken
- ⊗ drehen → Code 5
- ⊗ drücken, Codezahl **5** blinkt.
- ⊗ drehen → Nennhub des Ventils
- ⊗ drücken


## Initialisierungsmodus wählen:



Init-Mode  
Standard **MAX**

- ⊗ drehen → Code 6
- ⊗ drücken
- ⊗ drehen → **SUB**
- ⊗ drücken, um den Initialisierungsmodus **SUB** zu übernehmen.


## Bewegungsrichtung vorgeben:



Bewegungsrichtung  
Standard **↗**

- ⊗ drehen → Code 7
- ⊗ drücken, Codezahl **7** blinkt.
- ⊗ drehen → Bewegungsrichtung (↗/↘)
- ⊗ drücken

## Hubbegrenzung deaktivieren:



Hubbegrenzung  
Standard **No**


- ⊗ drehen → Code 11
- ⊗ drücken, Codezahl **11** blinkt.
- ⊗ drehen → **No**
- ⊗ drücken

## Druckgrenze und Regelparameter ändern:



### Hinweis:


Die Druckgrenze (Code 16) sollte nicht geändert werden. Die Regelparameter  $K_p$  (Code 17) und  $T_V$  (Code 18) sollten nur geändert werden, wenn die Einstellung des ausgetauschten Stellungsreglers bekannt ist.



Druckgrenze  
Standard **No**



$K_p$ -Stufe  
Standard **7**




$T_V$ -Stufe  
Standard **2**

- ⊗ drehen → Code 16/17/18
- ⊗ drücken, Codezahl **16/17/18** blinkt.
- ⊗ drehen und angewählten Regelparameter einstellen.
- ⊗ drücken, um Einstellung zu bestätigen.

## Schließrichtung und Blockierstellung vorgeben:



Schließrichtung (Drehrichtung, durch die die ZU-Stellung des Stellventils erreicht wird; Blickrichtung auf Display des Stellungsreglers)  
Standard: **CCL**



Blockierstellung  
Standard **0**

- ⊗ drehen → Code 34
- ⊗ drücken, Codezahl **34** blinkt.
- ⊗ drehen → Schließrichtung (CCL gegen-/CL im Uhrzeigersinn)
- ⊗ drücken
- ⊗ drehen → Code 35
- ⊗ drücken, Codezahl **35** blinkt.
- ⊗ drehen → Blockierstellung, z. B. 5 mm (an der Hubanzeige des blockierten Ventils ablesen oder ausmessen)

## Sicherheitsstellung einstellen:

- Schalter für Schließstellung AIR TO OPEN oder AIR TO CLOSE nach Kapitel 7.1 einstellen.
- Volumendrossel nach Kapitel 7.2 einstellen.

## Initialisierungslauf starten:










- INIT-Taste betätigen!  
Betriebsart wechselt auf **MAN**.  
Angezeigt wird die Blockierstellung.

**Hinweis:**

Da keine vollständige Initialisierung durchgeführt wurde, zeigt der Stellungsregler den Fehlercode 76 (keine Notlaufeigenschaft) und eventuell Fehlercode 57 (Regelkreis) an. Diese Meldungen haben keinen Einfluss auf die Betriebsbereitschaft des Stellungsreglers.

### Blockierstellung aufheben und Wechsel in C-Automatikbetrieb (AUTO):

Damit der Stellungsregler seinem Sollwert folgen kann, muss die Blockierstellung aufgehoben und der Stellungsregler in den Automatikbetrieb überführt werden.

-  drehen → Code 1
-  drücken, Codezahl **1** und -Symbol blinken.
-  drehen, bis sich der Druck im Stellungsregler aufbaut und das Ventil etwas über die Blockierstellung auffährt.
-  drücken, um die Blockierstellung aufzuheben.
-  drehen → Code 0
-  drücken, Codezahl **0** blinkt.
-  drehen → **AUTO**
-  drücken

Der Stellungsregler wechselt in den Automatikbetrieb. Anzeigt wird die aktuelle Ventilstellung in %.

**Hinweis:**

Neigt der Stellungsregler im Automatikbetrieb zum Schwingen, müssen die Regelparameter  $K_p$  und  $T_V$  leicht nachgestellt werden. Dabei sollte wie folgt vorgegangen werden:

- $T_V$  (Code 18) auf **4** stellen.
- $K_p$  (Code 17) verkleinern, bis sich ein stabiles Verhalten des Stellungsreglers abzeichnet.

### Nullpunktkorrektur

Wenn es der Prozess zulässt, sollte abschließend ein Nullpunktgleich nach Kapitel 7.7 vorgenommen werden.

## 7.7 Nullpunkt abgleichen

Bei Unstimmigkeiten in der Schließstellung, z. B. bei weich dichtenden Kegeln kann es erforderlich werden, den Nullpunkt neu zu justieren.

**WARNUNG!**

Verletzungen durch ein-/ausfahrende Antriebsstange!  
Antriebsstange nicht berühren und nicht blockieren!

**ACHTUNG!**

Störung des Prozessablaufs durch unzulässiges Verfahren der Antriebsstange!

Nullpunktgleich nur bei geschlossenen Absperrventilen, nicht bei laufendem Prozess vornehmen!



## Hinweis:

Um einen Nullpunktgleich durch-  
führen zu können, muss der Stel-  
lungsregler an die pneumatische  
Hilfsenergie angeschlossen sein.


## Konfiguration freigeben:

- ⊗ drehen → Code 3, Anzeige: **No**
- ⊗ drücken, Codezahl **3** blinkt.
- ⊗ drehen → **YES**
- ⊗ drücken, Anzeige ↗

## Konfiguration freigeben:

- ⊗ drehen → Code 3, Anzeige: **No**
- ⊗ drücken, Codezahl **3** blinkt.
- ⊗ drehen → **YES**
- ⊗ drücken, Anzeige ↗

## Nullpunktgleich durchführen:




Init-Mode  
Standard MAX

- ⊗ drehen → Code 6
- ⊗ drücken, Codezahl **6** blinkt.
- ⊗ drehen → **ZP**

### → INIT-Taste betätigen!

Der Nullpunktgleich wird ausgelöst,  
der Stellsregler fährt das Stellventil in  
die ZU-Stellung und justiert den internen  
elektrischen Nullpunkt neu.

## Inbetriebnahmeparameter zurücksetzen:



Reset  
Standard **No**

- ⊗ drehen → Code 36, Anzeige: **•••••**
- ⊗ drücken, Codezahl **36** blinkt.
- ⊗ drehen → **Std**
- ⊗ drücken  
Alle Inbetriebnahmeparameter und die  
Diagnose werden auf die vorgegebenen  
Standardwerte zurückgesetzt.



## Hinweis:

Mit Code 36 - diAG ist es möglich,  
nur die Diagnosedaten (EXPERTplus)  
zurückzusetzen, vgl. ► EB 8389  
„Ventildiagnose EXPERTplus“.

## 7.8 Reset – Rückstellung auf Standardwerte

Ein Reset setzt alle Inbetriebnahme- und Ein-  
stellparameter und die Diagnose auf die vom  
Werk vorgegebenen Standardwerte (vgl.  
Codeliste, Kapitel 14) zurück.

## 8 Bedienung




### WARNUNG!

*Verletzungen durch ein-/ausfahrende Antriebsstange!  
Antriebsstange nicht berühren und nicht blockieren!*


### 8.1 Freigabe und Auswahl der Parameter

In der Codeliste in Kapitel 14 sind alle Codes mit ihrer Bedeutung und ihren Defaultwerten (Werkseinstellung) aufgeführt.

Mit einem Stern (\*) gekennzeichneten Codes benötigen zur Einstellung eine Konfigurationsfreigabe, die mit Code 3 wie nachfolgend beschrieben, erreicht wird.



Code 3  
Konfiguration nicht freigegeben



Konfiguration freigegeben

- ⊗ drehen → Code 3, Anzeige: **No**
  - ⊗ drücken, Codezahl **3** blinkt.  
Die Einstellung unter Code 3 kann geändert werden.
  - ⊗ drehen → **YES**
  - ⊗ drücken, Anzeige
- Die Konfiguration ist freigegeben.

Jetzt können die einzelnen Codes nacheinander konfiguriert werden:

- ⊗ drehen und gewünschten Code wählen.
- ⊗ drücken, um gewünschten Code zu öffnen. Codezahl blinkt.
- ⊗ drehen und Einstellung wählen.
- ⊗ drücken, um die vorgenommene Einstellung zu bestätigen.



### Hinweis:

*Findet innerhalb von 120 s keine Eingabe statt, verfällt die Konfigurationsfreigabe und es erfolgt ein Rücksprung auf Code 0.*

### Eingabe abbrechen:



Abbruch der Anzeige

Eine Eingabe kann vor ihrer Bestätigung (⊗-Knopfdruck) abgebrochen werden, ohne dass die ausgewählte Einstellung übernommen wird:


- ⊗ drehen → **ESC**
- ⊗ drücken

Die Eingabe wird beendet, ohne dass der zuvor eingestellte Wert übernommen wird.

## 8.2 Betriebsarten


### 8.2.1 Automatik- und Handbetrieb

Standardmäßig befindet sich der Stellungsregler nach einmal erfolgter Initialisierung im  $\odot$ -Automatikbetrieb (AUTO).



Automatikbetrieb

#### Umstellung auf $\text{⚡}$ -Handbetrieb (MAN)



- $\text{⚡}$  drehen → Code 0
- $\text{⚡}$  drücken, Anzeige: **AUTO**, Codezahl **0** blinkt.
- $\text{⚡}$  drehen → **MAN**
- $\text{⚡}$  drücken, der Stellungsregler wechselt in den  $\text{⚡}$ -Handbetrieb.

Der Handbetrieb startet mit dem letzten Sollwert des Automatikbetriebs, so dass die Umstellung stoßfrei erfolgt. Angezeigt wird die aktuelle Stellung in %.

#### Hand-Sollwert einstellen



- $\text{⚡}$  drehen → Code 1
- $\text{⚡}$  drücken, Codezahl **1** blinkt.
- $\text{⚡}$  drehen, bis sich der Druck im Stellungsregler aufbaut, das Stellventil reagiert und die gewünschte Ventilstellung angefahren wird.



#### **Hinweis:**

Nach ca. 120 s ohne Bedienhandlung geht der Stellungsregler zurück auf Code 0, bleibt aber im Handbetrieb.

#### Umstellung auf $\odot$ -Automatikbetrieb (AUTO)

- $\odot$  drehen → Code 0
- $\odot$  drücken, Codezahl **0** blinkt.
- $\odot$  drehen → **AUTO**
- $\odot$  drücken, der Stellungsregler wechselt in den Automatikbetrieb.

### 8.2.2 Sicherheitsstellung (SAFE)

Soll das Ventil in die bei der Inbetriebnahme festgelegte Sicherheitsstellung (vgl. Kapitel 7.1) gefahren werden, ist wie folgt vorzugehen:





- ⊗ drehen → Code 0
- ⊗ drücken, Anzeige: aktuelle Betriebsart (**AUTO** oder **MAN**), Codezahl **0** blinkt.
- ⊗ drehen → **SAFE**
- ⊗ drücken, Anzeige: **S**  
Das Ventil fährt in die Sicherheitsstellung. Wenn der Stellungsregler initialisiert ist, wird jetzt die aktuelle Ventilstellung in % angezeigt.

### Verlassen der Sicherheitsstellung

- ⊗ drehen → Code 0
- ⊗ drücken, Codezahl **0** blinkt.
- ⊗ drehen und gewünschte Betriebsart **AUTO** oder **MAN** einstellen.
- ⊗ drücken  
Der Stellungsregler wechselt in die eingestellte Betriebsart.

## 8.3 Störung/Ausfall

Alle Zustands- und Störmeldungen werden im Stellungsregler mit einem Status klassifiziert. Die Default-Einstellungen der Statusklassifikation sind in der Codeliste aufgeführt.



#### Hinweis:

Änderungen in der Statusklassifikation können über die Bediensoftware TROVIS-VIEW und über die Parameter der DD erfolgen. Nähere Informa-

tionen enthält die Diagnoseanleitung

► EB 8389 „Ventildiagnose EXPERT-plus“ auf der beiliegenden CD-ROM.

Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten, verdichten sich die klassifizierten Meldungen zu einem Sammelstatus für den Stellungsregler gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107. Es wird zwischen folgenden Statusmeldungen unterschieden:

#### – Ausfall

Das Gerät kann auf Grund einer Funktionsstörung im Gerät oder an seiner Peripherie seiner Aufgabenstellung nicht folgen oder hat noch keine erfolgreiche Initialisierung durchlaufen.

#### – Wartungsbedarf

Das Gerät kann seiner Aufgabenstellung noch (eingeschränkt) folgen, ein Wartungsbedarf oder überdurchschnittlicher Verschleiß wurde festgestellt. Der Abnutzungsvorrat ist bald erschöpft oder nimmt schneller ab als vorgesehen. Ein Wartungseingriff ist mittelfristig notwendig.

#### – Wartungsanforderung

Das Gerät kann seiner Aufgabenstellung noch (eingeschränkt) folgen, ein Wartungsbedarf oder überdurchschnittlicher Verschleiß wurde festgestellt. Der Abnutzungsvorrat ist bald erschöpft oder nimmt schneller ab als vorgesehen. Ein Wartungseingriff ist kurzfristig notwendig.

#### – Außerhalb der Spezifikation

Das Gerät wird außerhalb der spezifizierten Einsatzbedingungen betrieben.



## Hinweis:

Ist einem Ereignis „Keine Meldung“ zugeordnet, so hat dieses Ereignis keinen Einfluss auf den Sammelstatus.


- Über Code 32 kann wahlweise auch der Sammelstatus „Funktionskontrolle“ den Störmeldeausgang schalten.
- Über Code 33 kann wahlweise auch der Sammelstatus „Wartungsbedarf/Wartungsanforderung“ den Störmeldeausgang ansprechen.

Der Sammelstatus wird durch die folgende Symbolik angezeigt:

Sammelstatus	Anzeige Stellsregler
Ausfall	
Funktionskontrolle	Textmeldung, z. B. <b>tES-ting</b> , <b>TunE</b> oder <b>tESt</b>
Wartungsbedarf/ Wartungsanforderung	
Außerhalb der Spezifikation	blinkend

Ist der Stellsregler nicht initialisiert, zeigt das Display das Ausfall-Symbol () , da der Stellsregler seinem Sollwert nicht folgen kann.

Falls Störmeldungen vorliegen, wird die mögliche Fehlerursache ab Code 49 angezeigt. In der Anzeige erscheint dann **Err**.



Beispiel:  
Fehler Stift-Position

Ursache und Abhilfe können der Codeliste (Kapitel 14) entnommen werden.

## Störmeldeausgang

Der Sammelstatus „Ausfall“ bewirkt ein Schalten des optionalen Störmeldeausgangs.

## 8.3.1 Fehlermeldung quittieren

### Konfiguration freigeben:



#### Hinweis:

Die Konfigurationsfreigabe verfällt nach 120 s ohne Bedienhandlung.

- drehen → Code 3, Anzeige: **No**
- drücken, Codezahl **3** blinkt.
- drehen → **YES**
- drücken, Anzeige

### Fehlermeldung quittieren:

- drehen → Fehlercode, der quittiert werden soll
- drücken  
Die Fehlermeldung ist quittiert.

## 9 Einstellung Grenzkontakt

Bei der Ausführung mit induktivem Grenzkontakt befindet sich auf der Drehachse des Stellungsreglers eine einstellbare Steuerfahne (1), die den Schlitzinitiator (3) betätigt.

Für den Betrieb des induktiven Grenzkontakts ist in den Ausgangstromkreis ein entsprechender Schaltverstärker (Kapitel 5.2.1) einzuschalten.

Wenn sich die Steuerfahne (1) im Feld des Initiators befindet, wird dieser hochohmig. Liegt sie nicht mehr in diesem Feld, wird dieser Initiator niederohmig.

Der Grenzkontakt wird normalerweise so eingestellt, dass in einer Endlage ein Signal ansteht. Der Schalterpunkt ist aber auch zur

Signalisierung einer Zwischenstellung einstellbar.

Die gewünschte Schaltfunktion, ob das Ausgangsrelais beim Eintauchen der Steuerfahne im Schlitzinitiator angezogen oder abgefallen sein soll, ist gegebenenfalls am Schaltverstärker anzuwählen.



### Hinweis:

Der induktive Grenzkontakt ersetzt den Softwaregrenzkontakt A1 mit Klemmenbezeichnung +41/-42. Jede Schaltposition kann wahlweise durch das Ein- oder Austauschen der Steuerfahne signalisiert werden. Der zweite Softwaregrenzkontakt bleibt uneingeschränkt vorhanden, die Funktion des Softwaregrenzkontakts A1 ist abgeschaltet.

Einstellschraube (2)

Steuerfahne (1)

Schlitzinitiator (3)




Bild 26: Einstellung Grenzkontakt

### Softwareanpassung

- Code 38 (Induktiv-Alarm ist auf YES gesetzt).
- Der induktive Grenzkontakt ist mit den Klemmen +41/-42 verbunden.
- Bei Auslieferung ab Werk SAMSON ist das Gerät entsprechend vorbereitet.

### Schaltpunkteinstellung

**Hinweis:**

*Beim Justieren oder Überprüfen ist der Schaltpunkt immer von der Mittelstellung (50 %) anzufahren.*

Um bei allen Umgebungsbedingungen ein sicheres Schalten zu gewährleisten, sollte der Schaltpunkt mindestens 5 % vor dem mechanischen Anschlag (AUF – ZU) eingestellt werden.

### Für ZU-Stellung:

1. Stellungsregler initialisieren.
2. Stellungsregler durch Verstellen mit der MAN-Funktion auf 5 % fahren (vgl. Display).
3. Steuerfahne mit der gelben Justierschraube (2) so verstellen, dass die Steuerfahne eintaucht oder austauscht und der Schaltverstärker anspricht.  
Als Indikator kann die Schaltspannung gemessen werden.

### Kontaktfunktion:

- Steuerfahne austauschen > Kontakt wird geschlossen
- Steuerfahne eintauchen > Kontakt wird geöffnet

### Für AUF-Stellung:

1. Stellungsregler initialisieren.
2. Stellungsregler durch Verstellen mit der MAN-Funktion auf 95 % fahren (vgl. Display).
3. Steuerfahne (1) mit der gelben Justierschraube (2) so verstellen, dass die Steuerfahne am Schlitzinitiator (3) eintaucht oder austauscht.  
Als Indikator kann die Schaltspannung gemessen werden.

### Kontaktfunktion:

- Steuerfahne austauschen > Kontakt wird geschlossen.
- Steuerfahne eintauchen > Kontakt wird geöffnet.

## 9.1 Nachrüsten eines induktiven Grenzkontaktes


### Erforderlicher Nachrüstsatz:

Grenzkontakt                      Bestell-Nr. 1400-7460

**Hinweis:**

*Das Nachrüsten entspricht einer Instandsetzung des Stellungsreglers. Bei explosionsgeschützten Geräten sind die Anforderungen gemäß Kapitel „11 Instandsetzung Ex-Geräte“ einzuhalten. Auf dem Typenschild ist nach dem Umbau die Option „Limit switch, inductive“ anzukreuzen.*

1. Dreh-/Druckknopf (3) und Kappe (1) abziehen, die fünf Befestigungsschrauben (2) herausdrehen und den Plastikdeckel (9) mit dem Display abheben, dabei **das Flachbandkabel (zwischen Platine und Display) nicht beschädigen**.
2. An der vormarkierten Stelle (4) mittels Messer einen Durchbruch anfertigen.
3. Stecker (11) mit Kabel durchschieben, den Schlitzinitiator (7) auf dem Deckel mit einem Klebepunkt sichern.
4. Am Steckkontakt X7 der oberen Platine die Steckbrücke (Sach-Nr. 8801-2267) entfernen und den Kabelstecker (11) aufschieben.
5. Kabel so führen, dass sich der Plastikdeckel frei aufstecken lässt. Befestigungsschrauben (2) einsetzen und festschrauben, am Schlitzinitiator das Klemmblech (8) montieren.
6. Stellsreglerwelle mit der abgeflachten Stelle so drehen, dass sich der Knebelknopf (5) mit der Steuerfahne neben dem Schlitzinitiator aufstecken lässt.
7. Bei Inbetriebnahme des Stellsreglers die Option Induktiv-Alarm bei Code 38 von **No** auf **YES** setzen.



### 10 Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

In den pneumatischen Anschlüssen Supply und Output befinden sich Siebeinsätze mit 100 µm Maschenweite als Filter, die bei Bedarf herausgeschraubt und gereinigt werden können.

Die Wartungsvorschriften von eventuell vorgeschalteten Zuluft-Reduzierstationen sind zu beachten.

**fährdeter Bereiche eingesetzt werden sollen, unterliegen den Bestimmungen für instandgesetzte Geräte. Sie sind vor dem Einsatz innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche entsprechend den Bedingungen, die für die „Instandsetzung von Ex-Geräten“ gelten, einer Überprüfung zu unterziehen.**

Für Wartung, Kalibrierung und Einstellungen, innerhalb und außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches ist Kapitel 13 zu beachten.

### 11 Instandsetzung Ex-Geräte

Wird das Betriebsmittel in einem Teil von dem der Explosionsschutz abhängt instandgesetzt, so darf er erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn ein Sachverständiger das Betriebsmittel gemäß den Anforderungen des Explosionsschutzes überprüft hat, darüber eine Bescheinigung ausgestellt oder das Betriebsmittel mit seinem Prüfzeichen versehen hat. Die Prüfung durch den Sachverständigen kann entfallen, wenn das Betriebsmittel vor der erneuten Inbetriebnahme vom Hersteller einer Stückprüfung unterzogen wird und die erfolgreiche Stückprüfung durch das Anbringen eines Prüfzeichens auf dem Betriebsmittel bestätigt wurde. Der Austausch von Ex-Komponenten darf nur mit original stückgeprüften Komponenten des Herstellers erfolgen.

**Geräte, die außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche betriebsmäßig eingesetzt wurden und künftig innerhalb explosionsge-**

### 12 Update der Firmware (Serial Interface)

Ein Update der Firmware bei sich im Betrieb befindenden Stellungsreglern kann wie nachfolgend beschrieben erfolgen:

Bei einem Update durch SAMSON beauftragte Mitarbeiter des Kundendienstes wird das Update mittels dem, von der Qualitätssicherung zugewiesenen Prüfzeichen auf dem Gerät bestätigt.

In allen anderen Fällen darf ein Update nur von schriftlich benannten Personen des Betreibers erfolgen und ist von diesen auf dem Gerät zu bestätigen.

Laptops und PCs, die mit Netzspannung verbunden sind, dürfen ohne zusätzliche Schutzschaltung nicht verwendet werden.

Für Laptops im Batteriebetrieb gilt eine Ausnahme. Hier ist davon auszugehen, dass es sich um einen Kurzzeitbetrieb zur Softwareprogrammierung oder Prüfung handelt.

- a) **Update außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs:**  
Die Stellungsregler sind auszubauen.  
Das Update erfolgt außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches.
- b) **Update vor Ort:**  
Ein Update vor Ort ist nur nach Vorlage des unterschriebenen Feuererlaubnisscheins des Betreibers der Anlage möglich.

Nach erfolgtem Update ist die aktuelle Firmware auf dem Typenschild nachzutragen, dies kann mittels Aufkleber erfolgen.

## 13 Hinweise zu Wartung, Kalibrierung und Arbeiten am Betriebsmittel

Das Zusammenschalten mit eigensicheren Stromkreisen zur Prüfung, Kalibrierung und Einstellung innerhalb und außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche darf nur mit eigensicheren Strom- und Spannungsgebern und Messinstrumenten erfolgen, damit eine Vorschädigung von sicherheitsrelevanten Bauteilen verhindert wird.

Die in den Zulassungen angegebenen Höchstwerte der eigensicheren Stromkreise sind einzuhalten.

## 14 Codeliste

Code Nr.	Parameter – Anzeigen, Werte [Werkseinstellung]	Beschreibung																											
<b>Hinweis: Mit * versehene Codes müssen zur Konfiguration erst mit Code 3 freigegeben werden.</b>																													
<b>0</b>	<b>Betriebsart</b> [MAN] Handbetrieb AUTO Automatikbetrieb SAFE Sicherheitsstellung ESC Abbruch	Umschaltung von Automatik auf Hand erfolgt druckstoßfrei. Bei Sicherheitsstellung erscheint im Display das Symbol <b>S</b> . Bei MAN und AUTO wird die Regeldifferenz durch die Bargraphelemente dargestellt. Die Ziffernanzeige zeigt beim initialisierten Stellsregler die Ventilstellung oder den Drehwinkel in % an, sonst die Stellung des Hebels zur Mittelachse in Winkel°.																											
<b>1</b>	<b>Hand-w</b> [0] bis 100 % des Nennbereichs	Einstellung des Hand-Sollwerts mit Dreh-/Druckknopf, angezeigt wird bei initialisiertem Gerät der momentane Hub/Winkel in %, sonst die Stellung des Hebels zur Mittelachse in Winkel°. <b>Hinweis:</b> Nur anwählbar, wenn Code 0 = MAN.																											
<b>2</b>	<b>Leserichtung</b> 1234, ٢٤٣١, ESC	Leserichtung der Anzeige wird um 180° gedreht.																											
<b>3</b>	<b>Konfiguration Freigabe</b> [No], YES, ESC	Möglichkeit zur Veränderung von Daten wird freigegeben (verfällt automatisch nach 120 s ohne Betätigung des Dreh-/Druckknopfs). Ist die Vor-Ort-Bedienung über die HART®-Kommunikation gesperrt, wird blinkend <b>HART</b> angezeigt. Die mit * gekennzeichneten Codes können nur gelesen, nicht überschrieben werden. Über die SSP-Schnittstelle kann ebenfalls nur gelesen werden.																											
<b>4*</b>	<b>Stiftposition</b> [No], 17, 25, 35, 50, 70, 100, 200, 300 mm, 90° bei Schwenkantrieben, ESC <b>Hinweis:</b> Wird der Stiftabstand bei Code 4 zu klein gewählt, schaltet das Gerät aus Sicherheitsgründen in die Betriebsart SAFE.	Der Abtaststift muss je nach Ventilhub/-winkel in die richtige Stiftposition eingesetzt werden. Für die Initialisierung unter NOM oder SUB muss diese Stiftposition eingegeben werden. <table> <thead> <tr> <th>Stiftposition Code 4</th><th>Standard Code 5</th><th>Einstellbereich Code 5</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>17</td><td>7,5</td><td>3,6 bis 17,7</td></tr> <tr><td>25</td><td>7,5</td><td>5,0 bis 25,0</td></tr> <tr><td>35</td><td>15,0</td><td>7,0 bis 35,4</td></tr> <tr><td>50</td><td>30,0</td><td>10,0 bis 50,0</td></tr> <tr><td>70</td><td>40,0</td><td>14,0 bis 70,7</td></tr> <tr><td>100</td><td>60,0</td><td>20,0 bis 100,0</td></tr> <tr><td>200</td><td>120,0</td><td>40,0 bis 200,0</td></tr> <tr><td>90°</td><td>90,0</td><td>24,0 bis 100,0</td></tr> </tbody> </table>	Stiftposition Code 4	Standard Code 5	Einstellbereich Code 5	17	7,5	3,6 bis 17,7	25	7,5	5,0 bis 25,0	35	15,0	7,0 bis 35,4	50	30,0	10,0 bis 50,0	70	40,0	14,0 bis 70,7	100	60,0	20,0 bis 100,0	200	120,0	40,0 bis 200,0	90°	90,0	24,0 bis 100,0
Stiftposition Code 4	Standard Code 5	Einstellbereich Code 5																											
17	7,5	3,6 bis 17,7																											
25	7,5	5,0 bis 25,0																											
35	15,0	7,0 bis 35,4																											
50	30,0	10,0 bis 50,0																											
70	40,0	14,0 bis 70,7																											
100	60,0	20,0 bis 100,0																											
200	120,0	40,0 bis 200,0																											
90°	90,0	24,0 bis 100,0																											





Code Nr.	Parameter – Anzeigen, Werte [Werkseinstellung]	Beschreibung
5*	<b>Nennbereich</b> mm oder Winkel°, ESC	Für die Initialisierung unter NOM oder SUB muss der Nennhub/-winkel des Ventils eingegeben werden. Der mögliche Einstellbereich ergibt sich nach der Stiftposition aus der Tabelle bei Code 4. Nach erfolgreicher Initialisierung wird hier der maximale Hub/Winkel angezeigt, der bei der Initialisierung erreicht worden ist.
6*	<b>Init-Mode</b> [MAX] Maximalbereich NOM Nennbereich MAN Handeinstellung SUB Notmodus ZP Nullpunktgleich ESC Abbruch	Wahl der Initialisierungsart MAX: Weg/Winkel des Drosselkörpers von der ZU-Stellung bis zum gegenüberliegenden Anschlag im Antrieb NOM: Weg/Winkel des Drosselkörpers gemessen von der ZU-Stellung bis zur angegebenen AUF-Stellung MAN: Manuell gewählter Bereich SUB: Ersatzabgleich, ohne Initialisierungslauf
7*	<b>w/x</b> [↗] steigend/steigend ↘ steigend/fallend ESC	Bewegungsrichtung des Sollwerts w zum Hub/Drehwinkel x Automatische Anpassung: AIR TO Nach der Initialisierung bleibt die Bewegungsrichtung steigend/steigend (↗), mit steigendem Sollwert öffnet ein Durchgangsventil. CLOSE: Nach der Initialisierung wechselt die Bewegungsrichtung auf steigend/fallend (↘), mit steigendem Sollwert schließt ein Durchgangsventil.
8*	<b>x-Bereich Anfang (Hub-/Drehwinkelbereich Anfang)</b> [0,0] bis 80,0 % des Nennbereichs, ESC <b>Hinweis:</b> Angabe in mm oder Winkel°, wenn Code 4 gesetzt ist.	Anfangswert für den Hub/Drehwinkel im Nenn- oder Arbeitsbereich Der <b>Arbeitsbereich</b> ist der tatsächliche Weg/Winkel des Stellventils und wird vom x-Bereich Anfang (Code 8) und x-Bereich Ende (Code 9) begrenzt. Im Normalfall sind Arbeitsbereich und Nennbereich identisch. Der Nennbereich kann durch den x-Bereich Anfang und das x-Bereich Ende auf den Arbeitsbereich eingeschränkt werden. Wert wird angezeigt oder muss eingegeben werden. Die Kennlinie wird angepasst. Vgl. Beispiel Code 9.

Code Nr.	Parameter – Anzeigen, Werte [Werkseinstellung]	Beschreibung
9*	<b>x-Bereich Ende (Hub-/Drehwinkelbereich Ende)</b> 20,0 bis [100,0 %] des Nennbereichs, ESC <i>Hinweis: Angabe in mm oder Winkel°, wenn Code 4 gesetzt ist.</i>	<p>Endwert für den Hub/Drehwinkel im Nenn- oder Arbeitsbereich Wert wird angezeigt oder muss eingegeben werden. Die Kennlinie wird angepasst.</p> <p><b>Beispiel:</b> Als Anwendung für einen geänderten Arbeitsbereich gilt z. B. der eingeschränkte Bereich für ein zu groß ausgelegtes Stellventil. Bei dieser Funktion wird der ganze Auflösungsbereich des Sollwerts auf die neuen Grenzen umgerechnet. 0 % auf der Anzeige entsprechen der eingestellten unteren Grenze und 100 % der eingestellten oberen Grenze.</p>
10*	<b>x-Grenze unten (Hub-/Drehwinkelbegrenzung unten)</b> 0,0 bis 49,9 % vom Arbeitsbereich, [No], ESC	<p>Begrenzung des Hubs/Drehwinkels nach unten auf den eingegebenen Wert, die Kennlinie wird nicht angepasst. Es erfolgt keine Anpassung der Kennlinie auf den reduzierten Bereich. Vgl. Beispiel Code 11.</p>
11*	<b>x-Grenze oben (Hub-/Drehwinkelbegrenzung oben)</b> 50,0 bis 120,0 %, [100,0 %] vom Arbeitsbereich, No, ESC	<p>Begrenzung des Hubs/Drehwinkels nach oben auf den eingegebenen Wert, die Kennlinie wird nicht angepasst.</p> <p><b>Beispiel:</b> In manchen Anwendungen ist es sinnvoll, den Ventilhub zu begrenzen z. B., wenn ein gewisser Mindeststoffstrom vorhanden sein sollte oder ein maximaler nicht erreicht werden soll.</p> <p>Die untere Begrenzung ist mit Code 10 und die obere mit Code 11 einzustellen. Ist eine Dichtschließfunktion eingerichtet, so hat diese Vorrang vor der Hubbegrenzung. Bei No kann das Ventil mit einem Sollwert außerhalb des Bereichs 0 bis 100 % über den Nennhub hinaus aufgefahren werden.</p>
12*	<b>w-Anfang</b> [0,0] bis 75,0 % vom Sollwertbereich, ESC	<p>Anfangswert des gültigen Sollwertbereichs, er muss kleiner sein als der Endwert w-Ende, 0 % = 4 mA.</p> <p>Der Sollwertbereich ist die Differenz zwischen w-Ende und w-Anfang und muss als <math>\Delta w \geq 25 \% = 4 \text{ mA}</math> sein.</p> <p>Bei einem eingestellten Sollwertbereich von 0 bis 100 % = 4 bis 20 mA muss das Stellventil seinen gesamten Arbeitsbereich von 0 bis 100 % Hub/Drehwinkel durchfahren.</p> <p>Im Split-Range-Betrieb arbeiten die Ventile mit kleineren Sollwerten. Dabei wird das Stellsignal der Regeleinrichtung zur Ansteuerung zweier Ventile so unterteilt, dass sie z. B. bei jeweils halbem Eingangssignal ihren vollen Hub/Drehwinkel durchlaufen (erstes Ventil eingestellt auf 0 bis 50 % = 4 bis 12 mA und zweites Ventil eingestellt auf 50 bis 100 % = 12 bis 20 mA Sollwert).</p>

Code Nr.	Parameter – Anzeigen, Werte [Werkseinstellung]	Beschreibung
13*	<b>w-Ende</b> 25,0 bis [100,0 %] vom Sollwertbereich, ESC	Endwert des gültigen Sollwertbereichs, muss größer sein als w-Anfang 100,0 % = 20 mA
14*	<b>Endlage bei w kleiner (Endlage w &lt;)</b> 0,0 bis 49,9 %, [1,0 %] der über Code 12/13 eingestellten Spanne, No, ESC	Nähert sich der Sollwert w bis auf den eingestellten Prozentsatz an den Endwert, der zum Schließen des Ventils führt, wird der Antrieb spontan vollständig entlüftet (bei AIR TO OPEN) oder belüftet (bei AIR TO CLOSE). Die Aktion führt immer zum maximalen Dichtschließen des Ventils. Codes 14/15 haben Vorrang vor Codes 8/9/10/11 Codes 21/22 haben Vorrang vor Codes 14/15
15*	<b>Endlage bei w größer (Endlage w &gt;)</b> 50,0 bis 100,0 % der über Code 12/13 eingestellten Spanne, [No], ESC	Nähert sich der Sollwert w bis auf den eingestellten Prozentsatz an den Endwert, der zum Öffnen des Ventils führt, wird der Antrieb spontan vollständig belüftet (bei AIR TO OPEN) oder entlüftet (bei AIR TO CLOSE). Die Aktion führt immer zu einem maximalen Auffahren des Ventils. Codes 14/15 haben Vorrang vor den Codes 8/9/10/11 Codes 21/22 haben Vorrang vor Codes 14/15 <b>Beispiel:</b> Für Dreizeuge-Ventile die Endlage w > auf 99 % stellen.
16*	<b>Druckgrenze</b> 1,4 bar, 2,4 bar, 3,7 bar, [No], ESC	Der Stelldruck zum Antrieb kann in Stufen begrenzt werden. Nach Änderung einer eingestellten Druckgrenze muss der Antrieb einmal entlüftet werden (z. B. durch Anwahl der Sicherheitsstellung, Code 0). <b>ACHTUNG!</b> Bei doppeltwirkenden Antrieben (Schließstellung AIR TO OPEN) darf die Druckbegrenzung nicht aktiviert werden.
17*	<b>K<sub>p</sub>-Stufe (Proportionalitätsfaktor)</b> 0 bis 17, [7], ESC	Anzeige oder Änderung von K <sub>p</sub> <b>Hinweis zur Änderung der K<sub>p</sub>- und T<sub>v</sub>-Stufe:</b> Bei der Initialisierung des Stellungsreglers werden die Werte für K <sub>p</sub> und T <sub>v</sub> optimal eingestellt. Sollte der Stellungsregler aufgrund zusätzlicher Störungen zu unzulässig hohen Nachschwingungen neigen, können die K <sub>p</sub> - und T <sub>v</sub> -Stufen nach der Initialisierung angepasst werden. Dazu kann entweder die T <sub>v</sub> -Stufe stufenweise erhöht werden, bis das gewünschte Einlaufverhalten erreicht ist, oder wenn bereits der Maximalwert 4 erreicht ist, die K <sub>p</sub> -Stufe stufenweise verringert werden. <b>ACHTUNG!</b> Eine Änderung der K <sub>p</sub> -Stufe beeinflusst die Regeldifferenz.

Code Nr.	Parameter – Anzeigen, Werte [Werkseinstellung]	Beschreibung
18*	<b>T<sub>V</sub>-Stufe (Vorhaltezeit)</b> 1, [2], 3, 4, No, ESC	Anzeige oder Änderung von T <sub>V</sub> , vgl. Hinweis unter K <sub>P</sub> -Stufe! Eine Änderung der T <sub>V</sub> -Stufe beeinflusst nicht die Regeldifferenz.
19*	<b>Toleranzband</b> 0.1 bis 10.0 %, [5.0 %] vom Arbeitsbereich, ESC	Dient zur Fehlerüberwachung. Festlegen des Toleranzbands bezogen auf den Arbeitsbereich. Zugehörige Nachlaufzeit (30 s) ist Rücksetzkriterium. Wird während der Initialisierung eine Laufzeit festgestellt, deren Sechsfaches >30 s ist, wird die sechsfache Laufzeit als Nachlaufzeit übernommen.
20*	<b>Kennlinie</b> [0] bis 9, ESC	Kennlinienauswahl 0 Linear 1 Gleichprozentig 2 Gleichprozentig invers 3 SAMSON-Stellklappe linear 4 SAMSON-Stellklappe gleichprozentig 5 VETEC-Drehkegel linear 6 VETEC-Drehkegel gleichprozentig 7 Kugelsegment linear 8 Kugelsegment gleichprozentig 9 Benutzerdefiniert (Definition über Bediensoftware)  <i><b>Hinweis:</b> Die unterschiedlichen Kennlinien sind im Anhang (Kapitel 16) dargestellt.</i>
21*	<b>w-Rampe Auf</b> [0] bis 240 s, ESC	Zeit, um den Arbeitsbereich beim Öffnen des Stellventils zu durchfahren Laufzeitbegrenzung (Code 21 und 22): Bei manchen Anwendungen ist es ratsam, die Laufzeit des Antriebs zu begrenzen, um einen zu schnellen Eingriff in den laufenden Prozess zu vermeiden. Code 21 hat Vorrang vor Code 15. <i><b>ACHTUNG!</b> Die Funktion ist nicht aktiv bei Auslösen der Sicherheitsfunktion oder des Magnetventils sowie bei Wegfall der Hilfsenergie.</i>
22*	<b>w-Rampe Zu</b> [0] bis 240 s, ESC	Zeit, um den Arbeitsbereich beim Schließen des Stellventils zu durchfahren Code 22 hat Vorrang vor Code 14. <i><b>ACHTUNG!</b> Die Funktion ist nicht aktiv bei Auslösen der Sicherheitsfunktion oder des Magnetventils sowie bei Wegfall der Hilfsenergie.</i>

Code Nr.	Parameter – Anzeigen, Werte [Werkseinstellung]	Beschreibung
23*	<b>Wegintegral</b> [0] bis $99 \cdot 10^7$ , RES, ESC Exponentielle Darstellung ab Zählerstand >9999	Aufsummierter Ventildoppelhub Kann durch ESC auf 0 zurückgesetzt werden. <b>Hinweis:</b> Der Wert wird alle 1000 Doppelhübe netzausfallsicher gespeichert.
24*	<b>GW Wegintegral</b> 1000 bis $99 \cdot 10^7$ [1.000000], ESC Exponentielle Darstellung ab Zählerstand >9999	Grenzwert Wegintegral, nach dessen Überschreiten erscheinen die Symbole  und  .
25*	<b>Alarmmodus</b> 0 bis 3, [2], ESC	Schaltmodus der Software-Grenzkontakte Alarm A1 und A2 im angesprochenen Zustand (bei initialisiertem Stellungsregler). 1) Ex-Variante nach EN 60947-5-6 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>0: A1 <math>\geq 2,2</math> mA</div> <div>A2 <math>\leq 1,0</math> mA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>1: A1 <math>\leq 1,0</math> mA</div> <div>A2 <math>\leq 1,0</math> mA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>2: A1 <math>\geq 2,2</math> mA</div> <div>A2 <math>\geq 2,2</math> mA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>3: A1 <math>\leq 1,0</math> mA</div> <div>A2 <math>\geq 2,2</math> mA</div> </div> 2) nicht Ex-Variante <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>0: A1 R = 348 <math>\Omega</math></div> <div>A2 sperrend</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>1: A1 sperrend</div> <div>A2 sperrend</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>2: A1 R = 348 <math>\Omega</math></div> <div>A2 R = 348 <math>\Omega</math></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>3: A1 sperrend</div> <div>A2 R = 348 <math>\Omega</math></div> </div> Bei nicht-initialisiertem Zustand stehen die Software-Grenzkontakte immer auf dem Signal gemäß dem nicht-angesprochenen Zustand. Wenn kein mA-Signal an den Klemmen 11/12 anliegt, gehen die Software-Grenzkontakte beide auf Signal $\leq 1,0$ mA (Ex) bzw. sperrend (nicht-Ex). <b>Hinweis:</b> Der Störmeldeausgang schaltet bei anstehender Störung immer auf $\leq 1,0$ mA/sperrend; ohne Störung steht er auf $\geq 2,2$ mA/R = 348 $\Omega$

Code Nr.	Parameter – Anzeigen, Werte [Werkseinstellung]	Beschreibung
26*	<b>Grenzwert A1</b> 0,0 bis 100,0 %, [2,0 %] vom Arbeitsbereich, No, ESC	Bei Unterschreiten des Wertes geht Alarm 1 in den angesprochenen Zustand. Software-Grenzwert A1 wird, bezogen auf den Arbeitsbereich, angezeigt oder kann geändert werden. Einstellung hat keine Auswirkung wenn ein Induktivkontakt eingebaut ist.
27*	<b>Grenzwert A2</b> 0,0 bis 100,0 %, [98,0 %] vom Arbeitsbereich, No, ESC	Bei Überschreitung des Wertes geht Alarm 2 in den angesprochenen Zustand. Software-Grenzwert A2 wird, bezogen auf den Arbeitsbereich, angezeigt oder kann geändert werden.
28*	<b>Alarm Test</b> Leserichtung: Standard umgedreht [No] [No] RUN 1 1 RUN RUN 2 2 RUN RUN 3 3 RUN ESC ESC	Test der Software-Grenzkontakte Alarm A1 und A2 sowie des Störmeldekontaktes A3. Wird der Test aktiviert, schaltet der jeweilige Kontakt fünfmal. RUN1/1 RUN: Software-Grenzkontakt A1 auf $\geq 2,2$ mA RUN2/2 RUN: Software-Grenzkontakt A2 auf $\geq 2,2$ mA RUN3/3 RUN: Störmeldekontakt A3 auf $\leq 1,0$ mA
29*	<b>Stellungsmelder x/ix<sup>3)</sup></b> [㏊], ㏊, ESC	Wirkrichtung des Stellungsmelders, gibt ausgehend von der Schließstellung die Zuordnung der Hub-/Winkelstellung zum Ausgangssignal i an. Der Arbeitsbereich (vgl. Code 8) des Ventils wird als 4 bis 20 mA Signal abgebildet. Über- oder Unterschreitungen können in den Grenzen 2,4 bis 21,6 mA dargestellt werden. Bei nicht angeschlossenem Stellungsregler (Sollwert kleiner 3,6 mA) beträgt das Signal 0,9 mA und im nicht initialisiertem Zustand 3,8 mA. Bei Code 32 YES gibt der Stellungsmelder während Initialisierung oder Nullpunktgleich den Wert gemäß Code 30 aus, bei Code 32 NO werden bei laufendem Selbstabgleich 4 mA ausgegeben.
30*	<b>Störmelder ix<sup>3)</sup></b> HI, LO, [No], ESC	Wahl, ob und wie Störungen, die zum Schalten des Störmeldekontaktes führen, auch durch den Stellungsmelderausgang signalisiert werden sollen. HI ix = $21,6 \pm 0,1$ mA oder LO ix = $2,4 \pm 0,1$ mA




Code Nr.	Parameter – Anzeigen, Werte [Werkseinstellung]	Beschreibung
31*	<b>Stellungsmelder Test</b> <sup>3)</sup> –10,0 bis 110,0 % vom Arbeitsbereich, [Defaultwert ist der zuletzt angezeigte Wert des Stellungsmelders], ESC	Test des Stellungsmelders, Werte können, bezogen auf den Arbeitsbereich, eingegeben werden.  Lokal wird bei initialisiertem Stellungsregler der momentane Ist-Wert als Startwert eingesetzt (stoßfreier Wechsel in den Testmodus). Bei Test über Software wird der eingegebene Simulationswert für 30 s als Stellungsmeldesignal ausgegeben.
	<sup>3)</sup> Analoger Stellungsmelder: Code 29/30/31 sind anwählbar, wenn der Stellungsmelder (Option) eingebaut ist.	
32*	<b>Störmeldung bei Sammelstatus Funktionskontrolle</b> [YES], No, ESC	YES: Störmeldung auch bei Sammelstatus „Funktionskontrolle“ No: Sammelstatus „Funktionskontrolle“ bewirkt keine Störmeldung  <i>Hinweis: Unabhängig vom Sammelstatus schaltet der Störmeldeausgang immer bei den Fehlercodes 57, 58, 60, 62 und 64 bis 70, 76</i>
33*	<b>Störmeldung bei Sammelstatus Wartungsbedarf</b> [YES], No, ESC	YES: Störmeldung nur bei Sammelstatus „Ausfall“ und bei Sammelstatus „Wartungsbedarf“ No: Störmeldung nur bei Sammelstatus „Ausfall“  <i>Hinweis: Unabhängig vom Sammelstatus schaltet der Störmeldeausgang immer bei den Fehlercodes 57, 58, 60, 62 und 64 bis 70, 76</i>
34*	<b>Schließrichtung</b> CL, [CCL], ESC	CL: clockwise, im Uhrzeigersinn CCL: counterclockwise, gegen den Uhrzeigersinn  Drehrichtung, durch die die ZU-Stellung des Stellventils erreicht wird (Blick auf Knebelknopfbewegung bei geöffnetem Stellungsreglerdeckel).  Eingabe nur bei Initialisierungsmodus SUB (Code 6) nötig.
35*	<b>Blockierstellung</b> [0.0] mm/° /%, ESC	Eingabe der Blockierstellung (Abstand bis zur ZU-Stellung) Nur bei Initialisierungsmodus SUB nötig.
36*	<b>Reset</b> [No], Std, diAG, ESC	Std: Setzt alle Parameter und die Diagnosedaten auf Standardwerte (Werkseinstellung) zurück. Nach Rücksetzen der Parameter muss das Gerät neu initialisiert werden.  diAG: Nur Rücksetzen der Diagnosedaten. Aufgenommene Referenzkurven und die Protokollierung bleiben erhalten. Keine neue Initialisierung erforderlich.
37*	<b>Stellungsmelder</b> No, YES	Nur Anzeige Gibt an, ob die Option Stellungsmelder eingebaut ist oder nicht.

Code Nr.	Parameter – Anzeigen, Werte [Werkseinstellung]	Beschreibung
38*	<b>Induktiv-Alarm</b> [No], YES, ESC	Gibt an, ob die Option Induktiv-Kontakt eingebaut ist oder nicht.
39	<b>Info Regeldifferenz e</b> –99.9 bis 99.9 %	Nur Anzeige Zeigt die Abweichung von der Sollposition an ( $e = w - x$ ).
40	<b>Info Laufzeit Auf</b> [0] bis 240 s	Nur Anzeige Minimale Öffnungszeit, wird bei der Initialisierung ermittelt.
41	<b>Info Laufzeit Zu</b> [0] bis 240 s	Nur Anzeige Minimale Schließzeit, wird bei der Initialisierung ermittelt.
42	<b>Info Auto-w</b> 0,0 bis 100.0 % der Spanne	Nur Anzeige Zeigt den anliegende Automatik-Sollwert entsprechend 4 bis 20 mA an.
43	<b>Info Firmware</b>	Nur Anzeige Zeigt den Gerätetyp und die aktuelle Firmware-Version im Wechsel an.
44	<b>Info y</b> [0] bis 100 %, OP, MAX, – – –	Nur Anzeige Angezeigt wird das Stellsignal y in %, bezogen auf den bei der Initialisierung ermittelten Hubbereich. MAX: Der Stellungsregler baut seinen maximalen Ausgangsdruck auf, vgl. Beschreibung Code 14, 15. OP: Der Stellungsregler entlüftet vollständig, vgl. Beschreibung Code 14, 15. – – –: Der Stellungsregler ist nicht initialisiert.
45	<b>Info Magnetventil</b> YES, HIGH/LOW, No	Nur Anzeige Gibt an, ob ein Magnetventil eingebaut ist. Liegt an den Klemmen des eingebauten Magnetventils Spannung an, werden YES und HIGH im Wechsel angezeigt. Liegt keine Spannung an (Antrieb entlüftet), Sicherheitsstellung mit Symbol S im Display, werden YES und LOW im Wechsel angezeigt.
46*	<b>Polling Adresse</b> [0] bis 63, ESC	Auswahl der Busadresse
47*	<b>Schreibschutz HART®</b> YES, [No], ESC	Bei aktiviertem Schreibschutz können Gerätedaten über HART®-Kommunikation nur ausgelesen, aber nicht überschrieben werden.



Code Nr.	Parameter – Anzeigen, Werte [Werkseinstellung]	Beschreibung
48* 49*	Diagnoseparameter, vgl. ► EB 8389	

**Hinweis:**

Die nachfolgend aufgeführten Fehlercodes werden entsprechend ihrer Statusklassifikation über den Sammelstatus im Display angezeigt (Wartungsbedarf/Wartungsanforderung: , Außerhalb der Spezifikation:  blinkend, Ausfall: ). Ist einem Fehlercode die Statusklassifikation „Keine Meldung“ zugeordnet, dann geht der Fehler nicht in den Sammelstatus ein.

Für jeden Fehlercode ist ab Werk eine Statusklassifikation voreingestellt. Über eine Bediensoftware (z. B. TROVIS-VIEW) kann auch eine individuelle Klassifikation vorgenommen werden.

**Initialisierungsfehler**

Fehlercodes – Abhilfe		Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint <b>Err</b> . Falls Störmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
50	<b>x &gt; zulässiger Bereich</b>	Das Messsignal liefert einen zu großen oder zu kleinen Wert, der Hebel befindet sich in der Nähe seiner mechanischen Grenze. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stift falsch gesetzt</li> <li>• Bei NAMUR-Anbau Winkel verrutscht oder Stellungsregler nicht mittig.</li> <li>• Mitnehmerplatte falsch angebaut.</li> </ul>
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Anbau und Stiftposition überprüfen, Betriebsart von SAFE auf MAN setzen und Gerät neu initialisieren.
51	<b><math>\Delta x</math> &lt; zulässiger Bereich</b>	Die Messspanne des Hebels ist zu gering. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stift falsch gesetzt</li> <li>• Falscher Hebel</li> </ul> Weniger als 16° Drehwinkel an der Welle des Stellungsreglers erzeugen nur eine Meldung, bei unter 9° erfolgt Abbruch der Initialisierung.
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Anbau überprüfen, Gerät erneut initialisieren.

Fehlercodes – Abhilfe		Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint <b>Err</b> . Falls Störmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
52	<b>Anbau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falscher Geräteanbau</li> <li>Nennhub/-winkel (Code 5) konnte bei Initialisierung unter NOM nicht erreicht werden (keine Toleranz nach unten zulässig).</li> <li>Mechanischer oder pneumatischer Fehler z. B. falsch gewählter Hebel oder zu geringer Zuluftdruck zum Anfahren der gewünschten Stellung.</li> </ul>
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Anbau und Zuluftdruck überprüfen, Gerät erneut initialisieren. Eine Überprüfung des maximalen Hubs/Winkels ist unter Umständen durch Eingabe der tatsächlichen Stiftposition und anschließendes Initialisieren unter MAX möglich. Nach abgeschlossener Initialisierung zeigt der Code 5 den maximal erreichten Hub oder Winkel an.
53	<b>Init-Zeit &gt;</b>	Der Initialisierungslauf dauert zu lange, der Stellungsregler geht in die vorherige Betriebsart zurück. <ul style="list-style-type: none"> <li>Kein Druck auf der Zuluftleitung oder undicht</li> <li>Zuluftausfall während der Initialisierung.</li> </ul>
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Anbau und Zuluftleitung überprüfen, Gerät erneut initialisieren.
54	<b>Init – MG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ein Magnetventil ist eingebaut (Code 45 = YES) und wurde nicht oder falsch angeschlossen, so dass kein Antriebsdruck aufgebaut werden kann. Die Meldung erfolgt, wenn trotzdem eine Initialisierung versucht wird.</li> <li>Es wird versucht, aus der Sicherheitsstellung (SAFE) heraus zu initialisieren.</li> </ol>
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	<ol style="list-style-type: none"> <li>Anschluss und Speisespannung des Magnetventils überprüfen (Code 45 High/Low).</li> <li>Über Code 0 die Betriebsart MAN einstellen. Gerät erneut initialisieren.</li> </ol>
55	<b>Laufzeit &lt;</b>	Die bei der Initialisierung ermittelten Laufzeiten des Antriebs sind so gering, dass sich der Stellungsregler nicht optimal einstellen kann.
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Stellung der Volumendrossel nach Kapitel 7.2 überprüfen. Gerät erneut initialisieren.

Fehlercodes – Abhilfe		Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint <b>Err</b> . Falls Störmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
56	<b>Stift-Pos.</b>	Die Initialisierung wurde abgebrochen, weil für die gewählten Initialisierungsmodi NOM und SUB die Eingabe der Stiftposition notwendig ist.
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Stiftposition bei Code 4 und Nennhub/-winkel bei Code 5 eingeben. Gerät erneut initialisieren.

## Betriebsfehler

Fehlercodes – Abhilfe		Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint <b>Err</b> . Falls Störmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
57	<b>Regelkreis</b> Zusätzliche Meldung am Störmeldekontakt!	Regelkreis gestört, das Stellventil folgt nicht mehr in den tolerierbaren Zeiten der Regelgröße (Alarm Toleranzband Code 19). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antrieb mechanisch blockiert.</li> <li>• Anbau des Stellungsreglers nachträglich verschoben.</li> <li>• Zuluftdruck reicht nicht mehr aus.</li> </ul>
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Anbau prüfen.
58	<b>Nullpunkt</b>	Nullpunktlage fehlerhaft Fehler kann auftreten bei Verrutschen der Anbaulage/Anlenkung des Stellungsreglers oder bei Verschleiß der Ventilsitzgarnitur, besonders bei weich dichtenden Kegeln.
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Ventil und Anbau des Stellungsreglers prüfen, wenn alles in Ordnung bei Code 6 einen Nullpunktgleich durchführen (vgl. Kapitel 7.7). Bei Nullpunktabweichungen über 5 % wird eine Neuinitialisierung empfohlen.
59	<b>Autokorrektur</b>	Tritt ein Fehler im Datenbereich des Stellungsreglers auf, so wird dieser durch die Selbstüberwachung erkannt und automatisch korrigiert.
	Statusklassifikation	[Keine Meldung]
	Abhilfe	selbsttätig

Fehlercodes – Abhilfe		Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint <b>Err</b> . Falls Störmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
60	<b>Fataler Fehler</b> Zusätzliche Meldung am Störmeldekontakt!	In den sicherheitsrelevanten Daten wurde ein Fehler entdeckt, eine Autokorrektur ist nicht möglich. Ursache können EMV-Störungen sein. Das Stellventil wird in die Sicherheitsstellung gefahren.
	Statusklassifikation	Ausfall (nicht klassifizierbar)
	Abhilfe	Reset mit Code 36 – Std durchführen. Gerät erneut initialisieren.

## Hardwarefehler

Fehlercodes – Abhilfe		Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint <b>Err</b> . Falls Störmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
62	<b>x-Signal</b>	Messwerterfassung für den Antrieb ist ausgefallen. Leitplastik ist defekt. Gerät läuft in einem Not-Modus weiter, soll aber so schnell wie möglich ersetzt werden. Der Not-Modus wird in der Anzeige durch ein blinkendes Regelsymbol und statt der Stellungsanzeige durch 4 Striche signalisiert. <b>Hinweis Steuerung:</b> Ist das Messsystem ausgefallen, so ist der Stellungsregler immer noch in einem betriebssicheren Zustand. Der Stellungsregler geht in einen Not-Modus, bei dem die Stellposition nicht mehr genau angefahren werden kann. Der Stellungsregler folgt aber weiterhin seinem Sollwertsignal, so dass der Prozess im sicheren Zustand bleibt.
	Statusklassifikation	[Wartungsanforderung]
	Abhilfe	Gerät zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
63	<b>w zu klein</b>	Der Sollwert ist wesentlich kleiner als 4 mA (0 %), tritt auf wenn die den Stellungsregler treibende Stromquelle nicht der Norm entspricht. In der Stellungsregleranzeige wird dieser Zustand durch ein blinkendes <b>LOW</b> signalisiert.
	Statusklassifikation	[Keine Meldung]
	Abhilfe	Sollwert überprüfen. Gegebenenfalls den Stromgeber nach unten hin begrenzen, damit keine Werte unter 4 mA ausgegeben werden können.
64	<b>i/p-Wandler (y)</b>	Stromkreis des i/p-Umformers unterbrochen.
	Statusklassifikation	Ausfall (nicht klassifizierbar)
	Abhilfe	Abhilfe nicht möglich. Gerät zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

## Fehleranhang

Fehlercodes – Abhilfe		Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint <b>Err</b> . Falls Störmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
65	<b>Hardware</b>	Klemmen der Initialisierungstaste (ab Firmwareversion R 1.51)
	Zusätzliche Meldung am Störmeldekontakt!	Es ist ein Hardwarefehler aufgetreten, der Stellungsregler geht in die Sicherheitsstellung SAFE.
	Statusklassifikation	[Ausfall]
	Abhilfe	Fehler quittieren und wieder in die Betriebsart Automatik gehen, sonst ein Reset durchführen und Gerät erneut initialisieren. Wenn ohne Erfolg, Gerät zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
66	<b>Datenspeicher</b>	Das Beschreiben des Datenspeichers funktioniert nicht mehr, z. B. bei Abweichungen zwischen geschriebenen und gelesenen Daten. Ventil fährt in die Sicherheitsstellung.
	Zusätzliche Meldung am Störmeldekontakt!	
	Statusklassifikation	Ausfall (nicht klassifizierbar)
	Abhilfe	Gerät zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
67	<b>Kontrollrechnung</b>	Hardwareregler wird mit einer Kontrollrechnung überwacht.
	Zusätzliche Meldung am Störmeldekontakt!	
	Statusklassifikation	[Ausfall]
	Abhilfe	Fehler quittieren. Ist das nicht möglich, Gerät zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

## Datenfehler

Fehlercodes – Abhilfe		Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint <b>Err</b> . Falls Störmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
68	<b>Regelparameter</b>	Fehler in den Regelparametern
	Zusätzliche Meldung am Störmeldekontakt!	
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Fehler quittieren, Reset durchführen und Gerät erneut initialisieren.

Fehlercodes – Abhilfe		Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint <b>Err</b> . Falls Störmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
69	<b>Potiparameter</b> Zusätzliche Meldung am Störmeldekontakt!	Fehler der Parameter des Digitalpotis
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Fehler quittieren, Reset durchführen und Gerät erneut initialisieren.
70	<b>Abgleich</b> Zusätzliche Meldung am Störmeldekontakt!	Fehler in den Daten des Produktionsabgleichs, Gerät läuft danach mit den Kaltstartwerten.
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Gerät zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
71	<b>Allgemeine Parameter</b>	Fehler in den Parametern, die für die Regelung nicht kritisch sind.
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Fehler quittieren. Kontrolle und ggfs. Neueinstellung gewünschter Parameter.
73	<b>Interner Gerätefehler 1</b>	Interner Gerätefehler
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Gerät zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
74	<b>HART®-Parameter</b>	Fehler in den Parametern, die für die Regelung nicht kritisch sind.
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Fehler quittieren. Kontrolle und ggf. Neueinstellung gewünschter Parameter.
76	<b>Keine Notlaufeigenschaft</b>	Das Wegmesssystem des Stellungsreglers verfügt über eine Selbstüberwachung (vgl. Code 62). Bei bestimmten Antrieben, wie z. B. doppeltwirkenden, ist kein gesteuerter Not-Modus möglich. Hier entlüftet der Stellungsregler bei einem Fehler in der Wegmessung den Ausgang (Output 38) oder A1 bei doppeltwirkend. Ob ein solcher Antrieb vorliegt, wird bei der Initialisierung selbsttätig erkannt.
	Statusklassifikation	[Keine Meldung]
	Abhilfe	Reine Information, ggf. quittieren. Keine weiteren Maßnahmen notwendig.

Fehlercodes – Abhilfe		Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint <b>Err</b> . Falls Störmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
77	<b>Programmladefehler</b>	Wenn das Gerät nach Anschließen des FF-Signales erstmalig anläuft, führt es einen Selbsttest durch (Laufschrift <b>testinG</b> in der Anzeige). Wird ein Programm geladen, das nicht dem des Stellungsreglers entspricht, so wird das Ventil in die Sicherheitsstellung gefahren und kann aus dieser Lage nicht wieder herausgenommen werden.
	Statusklassifikation	Ausfall (nicht klassifizierbar)
	Abhilfe	Feldbussignal unterbrechen und Gerät erneut anlaufen lassen. Andernfalls Gerät zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
78	<b>Optionsparameter</b>	Fehler in den Optionsparametern
	Statusklassifikation	[Wartungsbedarf]
	Abhilfe	Gerät zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

## Diagnosefehler

Fehlercodes – Abhilfe		Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint <b>Err</b> . Falls Störmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
79	<b>Diagnosemeldungen</b>	Meldungen in der erweiterten Diagnose
	Statusklassifikation	Wartungsbedarf (nicht klassifizierbar)
80	<b>Diagnoseparameter</b>	Fehler, die für die Regelung nicht kritisch sind
	Statusklassifikation	Wartungsbedarf (nicht klassifizierbar)
	Abhilfe	Fehler quittieren. Kontrolle und gegebenenfalls neuer Referenzlauf.
81	<b>Referenzkurven</b>	Fehler bei der Aufnahme der Referenzkurven Stellsignal y Stationär oder Stellsignal y Hysterese. <ul style="list-style-type: none"> <li>Referenzlauf wurde unterbrochen.</li> <li>Referenzgerade y Stationär oder y Hysterese wurde nicht übernommen.</li> </ul> Fehlermeldungen werden netzausfallsicher gespeichert. Sie können nicht zurückgesetzt werden.
	Statusklassifikation	[keine Meldung]
	Abhilfe	Kontrolle und gegebenenfalls neuer Referenzlauf.

# 15 Maße in mm






Bild 28: NAMUR- und Direktanbau



Anbau nach VDI/VDE 3847  
an Typ 3277




Anbau nach VDI/VDE 3847  
an NAMUR-Rippe




**Bild 29:** Anbau nach VDI/VDE 3847

### Schwere Ausführung




### Leichte Ausführung



\* Umkehrverstärker

- Typ 3710 (Maße vgl. „Schwere Ausführung“)
- 1079-1118/1079-1119, nicht mehr lieferbar (Maße vgl. „Leichte Ausführung“)

**Bild 30:** Anbau an Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845 (Sept. 2010), Befestigungsebene 1, Größe AA1 bis AA4



Hebel	x	y	z
S	17 mm	25 mm	33 mm
M	25 mm	50 mm	66 mm
L	70 mm	100 mm	116 mm
XL	100 mm	200 mm	216 mm





Bild 31: Hebel

## 15.1 Befestigungsebenen nach VDI/VDE 3845 (September 2010)



### Maße in mm

Größe	A	B	C	Ød	M <sub>min</sub>	D*
AA0	50	25	15	5,5 für M5	66	50
AA1	80	30	20	5,5 für M5	96	50
AA2	80	30	30	5,5 für M5	96	50
AA3	130	30	30	5,5 für M5	146	50
AA4	130	30	50	5,5 für M5	146	50
AA5	200	50	80	6,5 für M6	220	50

\* Flanschtyp F05 nach DIN EN ISO 5211

## 16 Kennlinienauswahl

Im Folgenden sind die unter Code 20 wählbaren Kennlinien grafisch dargestellt.




### Hinweis:

Die individuelle Definition der Kennlinie (benutzerdefinierte Kennlinie) kann nur über eine Workstation/Bediensoftware (z. B. TROVIS-VIEW) erfolgen.


#### Linear (Kennlinienauswahl: 0)

Hub/ Drehwinkel [%]




#### Gleichprozentig (Kennlinienauswahl: 1)

Hub/ Drehwinkel [%]




#### Gleichprozentig invers (Kennlinienauswahl: 2)

Hub/ Drehwinkel [%]




**SAMSON-Stellklappe linear** (Kennlinienauswahl: 3)

Hub/ Drehwinkel [%]




**SAMSON-Stellklappe gleichprozentig** (Kennlinienauswahl: 4)

Hub/ Drehwinkel [%]




**VETEC-Drehkegel linear** (Kennlinienauswahl: 5)

Hub/ Drehwinkel [%]




**VETEC-Drehkegel gleichprozentig** (Kennlinienauswahl: 6)

Hub/ Drehwinkel [%]




**Kugelsegment linear** (Kennlinienauswahl: 7)

Hub/ Drehwinkel [%]



**Kugelsegment gleichprozentig** (Kennlinienauswahl: 8)

Hub/ Drehwinkel [%]



### Prüfbericht zur Information des Auftraggebers Test Report for the information of the applicant Schutzanforderung an Gebläsen für Stellungsregler Typ 3730, 3731

Dieser Prüfbericht enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis. Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen an das Erzeugnis zu bestätigen. Das Ergebnis der Prüfung ist im Test Report (Test Report) enthalten. Das Test Report ist ein Dokument, das die Ergebnisse der Prüfung enthält. Das Test Report ist ein Dokument, das die Ergebnisse der Prüfung enthält. Das Test Report ist ein Dokument, das die Ergebnisse der Prüfung enthält.

Der Prüfbericht bezieht sich auf die Bemessung eines Prüfgegenstands des VDE und des Zeichens „GS“ (Gefahr, Sicherheit) und entwerft sich nicht auf alle für das geprüfte Erzeugnis geltenden VDE-Bestimmungen. The test report does not refer to all VDE specifications applicable for the tested product. (better safety) and does not refer to all VDE specifications applicable for the tested product.

Dieser Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut einschließlich dieser Vorbemerkung und unter Angabe des Ausstellungsorts zur Kenntnis gegeben werden. This test report may only be passed to a third party in its complete wording including the preamble and the date of issue.

Jede Vervielfältigung oder Vervielfachung bedarf der vorherigen, schriftlichen Genehmigung des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts. Any publication or reproduction requires the prior written approval of the VDE Testing and Certification Institute.



VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK  
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.


VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
Wasserstraße 28 • 50669 Köln • Tel. 0221 1919-1  
Fax 0221 1919-2000  
E-Mail: info@vde.com  
Internet: www.vde.com

### 1 Aufgabe

An den unter Punkt 2 bezeichneten Prüfmustern wurde eine Prüfung auf Einhaltung der Schutzanforderung durchgeführt.

### 2 Prüfmuster

2.1 Stellungsregler Typ 3730 2.2 Stellungsregler Typ 3731



### 3 Beurteilungsgrundlage

DIN EN 60529 NDE 0470 Teil 1:2000-08  
Schutzanforderung an Gehäuse (IP-Code)  
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000

### 4 Durchführung der Prüfung

Die Staubprüfung erfolgte bereits am Stellungsregler Typ 3730 unter Az.: 475000-9010-000167325 und am Stellungsregler Typ 3731 unter Az.: 475000-9010-000167325 mit Abseilung gemäß Kategorie 1 in den Antriebsgehäusen der Sie untersuchen und den Abseilungsfeld. Der Unterdruck betrug 2 Pa, die Prüfdauer 30 Minuten.



VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK  
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
Wasserstraße 28 • 50669 Köln • Tel. 0221 1919-1  
Fax 0221 1919-2000  
E-Mail: info@vde.com  
Internet: www.vde.com



## Anlage

## EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

(15) Beschreibung des Gerätes

Der HART capable positioner, Type 3730-31... ist ein kommunikationsfähiger, einfach bzw. doppelt wirkender, Stellungsregler mit einem integrierten Hub- oder Schwenkarmtrieb. Er dient der Zuordnung von Ventilstellungen zu einem Stellsignal.

In der Ausführung 3730-31... erfolgt die Kommunikation nach dem SSP- und dem HART-Protokoll.

Der HART capable positioner Type 3730-31... ist ein passiver Zweipol, der in alle beschleunigten Richtungen schwenkbar ist und in der Ausführung 3730-31... mit einem Hub- oder Schwenkarmtrieb ausgestattet wird, so dass die zulässigen Höchstwerte für  $U_i$ ,  $I_i$  und  $P_i$  nicht überschritten werden.

Als pneumatische Hilfsenergie werden nichtbrennbare Medien verwendet.

Der Einsatz erfolgt innerhalb oder außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche.

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse und den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
T6	-40 °C ... 80 °C
T5	-40 °C ... 70 °C
T4	-40 °C ... 80 °C

## Elektrische Daten

Signalstromkreis ..... in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC

nur zum Anschluss an einen beschleunigten eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$$U_i = 28 \text{ V}$$

$$I_i = 115 \text{ mA}$$

$$P_i = 1 \text{ W}$$

$L_i$  vernachlässigbar klein

$$C_i = 5,3 \text{ nF}$$

Seite 2/5

EG-Baumusterprüfbescheinigung ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.

Die Angaben sind nur für die Zwecke der EG-Baumusterprüfbescheinigung bestimmt.

Aussage oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

Software-Grenzkontakt  
(Klemmen 41/42, 51/52)

in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$$U_i = 20 \text{ V}$$

$$I_i = 60 \text{ mA}$$

$$P_i = 250 \text{ mW}$$

$L_i$  vernachlässigbar klein

$$C_i = 5,3 \text{ nF}$$

Grenzkontakt induktiv  
(Klemmen 41/42)

in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$$U_i = 16 \text{ V}$$

$$I_i = 52 \text{ mA}$$

$$P_i = 169 \text{ mW}$$

$$L_i = 200 \text{ µH}$$

$$C_i = 60 \text{ nF}$$

bzw.

$$U_i = 16 \text{ V}$$

$$I_i = 25 \text{ mA}$$

$$P_i = 64 \text{ mW}$$

$$L_i = 200 \text{ µH}$$

$$C_i = 60 \text{ nF}$$

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse, dem zulässigen Umgebungstemperaturbereich, den maximalen Kurzschlussströmen und der maximalen Leistung für Auswertegeräte ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	$I_k / P_k$
T6	... -45 °C	
T5	-45 °C ... 60 °C	52 mA / 169 mW
T4	... 75 °C	
T6	... 60 °C	
T5	-40 °C ... 80 °C	25 mA / 64 mW
T4	... 80 °C	

Seite 3/5

EG-Baumusterprüfbescheinigung ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.

Die Angaben sind nur für die Zwecke der EG-Baumusterprüfbescheinigung bestimmt.

Aussage oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig



**Physikalisch-Technische Bundesanstalt**  
 Braunschweig und Berlin  
 Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Strommelderausgang  
 (Klemmen 83/84)

In Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC  
 nur zum Anschluss an einen beschalteten  
 eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:  
 $U_n = 20 \text{ V}$   
 $I_n = 10 \text{ mA}$   
 $P_n = 250 \text{ mW}$   
 $L_n$  vernachlässigbar klein  
 $C_n = 5,3 \text{ nF}$

Programmierbuchse BU ..... In Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC

Höchstwerte:  
 $U_n = 7,88 \text{ V}$   
 $I_n = 61,8 \text{ mA}$   
 $P_n = 120 \text{ mW}$   
 Kennlinie linear  
 $L_n = 10 \text{ mH}$   
 $C_n = 0,65 \text{ }\mu\text{F}$

nur zum Anschluss an einen beschalteten  
 eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:  
 $U_n = 16 \text{ V}$   
 $I_n = 25 \text{ mA}$   
 $P_n = 64 \text{ mW}$   
 $L_n$  vernachlässigbar klein  
 $C_n$  vernachlässigbar klein

Bei Zusammenschaltung sind die Regeln für das Zusammenschalten eigensicherer Stromkreise  
 zu beachten.

Externer Positionssensor ..... In Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC  
 (Analogsignalis Pns p0, p10, p11)

Höchstwerte:  
 $U_n = 7,88 \text{ V}$   
 $I_n = 61,8 \text{ mA}$   
 $P_n = 120 \text{ mW}$   
 Kennlinie linear  
 $L_n = 10 \text{ mH}$   
 $C_n = 0,65 \text{ }\mu\text{F}$   
 $L_n = 370 \text{ }\mu\text{H}$   
 $C_n = 730 \text{ nF}$

Seite 4/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

**Physikalisch-Technische Bundesanstalt**  
 Braunschweig und Berlin  
 Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

(16) Prüfbericht PTB Ex 02-22323

(17) Besondere Bedingungen  
 keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen  
 werden durch die zitierten Normen erfüllt

Zertifizierungssstelle Explosionsschutz  
 Im Auftrag

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer  
 Regierungsdirektor

Seite 5/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

Braunschweig, 15. November 2002

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 1. ERGÄNZUNG

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

## zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Gerät: HART capable positioner Type 3730-31...

Kennzeichnung:  II 2 G EEx Ia IIC T6

Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

Anschrift: Weismüllerstr. 3  
60314 Frankfurt am Main, Deutschland

## Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Der HART capable positioner Type 3730-31... darf künftig auch entsprechend den unten aufgeführten Prüfungsunterlagen gefertigt werden.

Die Schaltung der Modemplatte wird modifiziert, und die Option „Zwangsentlüftung“ wird eingeführt. Die elektrischen Daten werden wie folgt ergänzt.

## Elektrische Daten

Zwangsentlüftung ..... in Zündschutzart Eigensicherheit EEx Ia IIC  
(Klemmen 81/82) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

## Höchstwerte:

 $U_i = 28 \text{ V}$   
 $I_i = 115 \text{ mA}$   
 $P_i = 500 \text{ mW}$   
 $L_i$  vernachlässigbar klein  
 $C_i = 5,3 \text{ nF}$ 

Alle übrigen elektrischen Daten und Angaben der EG-Baumusterprüfbescheinigung gelten unverändert auch für diese 1. Ergänzung.

Prüfbericht: PTB Ex 03-23171

Zertifizierungsbüro Explosionschutz

Im Auftrag

Braunschweig, 18. Juni 2003

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer  
Regierungsdirektor

Seite 1/1

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 2. ERGÄNZUNG

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

## zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Gerät: HART capable positioner Type 3730-31...

Kennzeichnung:  II 2 G EEx Ia IIC T6

Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

Anschrift: Weismüllerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

## Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Der HART capable positioner Type 3730-31... darf künftig auch entsprechend den im zugehörigen Prüfbericht PTB Ex 04-23430 aufgeführten Prüfungsunterlagen gefertigt werden.

Der Aufbau an pneumatische Stellventile bzw. Stellklappen erfolgt entweder direkt an Antriebe der Baureihe 3277, oder mittels NAMUR-Adaptergehäuse an Antriebe konventioneller Bauart.

Die Änderungen betreffen den inneren und äußeren Aufbau.

a) Der HART capable positioner Typ 3730-31... erfüllt die Anforderungen an elektrische Betriebsmittel mit Schutz durch Gehäuse gemäß EN 50281-1-1:1998. Er ist entsprechend dieser Norm zusätzlich mit der folgenden Kennzeichnung zu versehen:

 II 2 D IP 65 T 80 °C

b) Die Schaltung der Multifunktionsplatine wird modifiziert, und die Option „Stellungsrückmelder“ wird eingeführt (Ausführung 3730-1). Die elektrischen Daten werden wie folgt ergänzt:

## Elektrische Daten

Signalstromkreis ..... in Zündschutzart Eigensicherheit EEx Ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

## Höchstwerte:

 $U_i = 28 \text{ V}$   
 $I_i = 115 \text{ mA}$   
 $P_i = 1 \text{ W}$   
 $L_i$  vernachlässigbar klein  
 $C_i = 35 \text{ nF}$ 

Seite 1/2

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Ausführung 3730-1,1

Stellungsrückmeldung ..... in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC  
nach Art 3.3 der Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6  
eigensicheren Stromkreises

Höchstwerte:  
 $U = 28 \text{ V}$   
 $I_L = 115 \text{ mA}$   
 $P_L = 1 \text{ W}$   
 $C_L$  vernachlässigbar klein  
 $C_C = 5,3 \text{ nF}$

Alle übrigen elektrischen Daten und Angaben der EG-Baumusterprüfbescheinigung gelten  
 unverändert auch für diese 2. Ergänzung.

Prüfbericht: PTB Ex 04-23430

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Im Auftrag

Braunschweig, 16. Februar 2004

Dr.-Ing. U. Schöten



# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

## 3. ERGÄNZUNG

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

Gerät: HART capable positioner Type 3730-31.

Kennzeichnung:  II 2 G EEx ia IIC T6 bzw.  II 2 D IP65 T80°C

Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

Anschrift: Weismüllerstr. 3  
 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Die HART, capable positioner, Type 3730-31, dürfen künftig auch entsprechend den im Prüfbericht  
 aufgeführten Prüfungsunterlagen gefertigt werden.

Die elektrischen Daten ändern sich wie folgt:

Zwangsentlüftung  
 (Klemmen 8/182)  
 in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC  
 nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
 eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:  
 $U = 28 \text{ V}$   
 $I_L = 115 \text{ mA}$   
 $C_C = 5,3 \text{ nF}$   
 $L_L$  vernachlässigbar klein

Ausführung 3730-1,1.....1  
 in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC

Beiführungsgang  
 (Klemmen 3/182)  
 nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
 eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:  
 $U = 30 \text{ V}$   
 $I_L = 100 \text{ mA}$   
 $C_C = 56,3 \text{ nF}$   
 $L_L$  vernachlässigbar klein

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 3. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Ausführung 3730-1, ..., 1.  
(Körperschallsensor)Sensorenanschluss  
(Klemmen 31/32)in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC  
nur zum Anschluss an einen bescheinigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

 $U_i = 30 \text{ V}$  $I_i = 100 \text{ mA}$  $C_i = 5,3 \text{ nF}$  $L_i$  vernachlässigbar kleinAlle übrigen elektrischen Daten und sonstigen Angaben der EG-Baumusterprüfbescheinigung gelten  
auch für diese 3. Ergänzung.

Prüfbericht: PTB Ex 07-27093

Zertifizierungsstelle Explosionschutz

Im Auftrag

Braunschweig, 10. September 2007

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer  
Direktor und Professor

Seite 2/2

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 4. E R G Ä N Z U N G

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

## zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Gerät: HART capable positiver Type 3730-31,...

Kennzeichnung: II 2 G Ex ia IIC T6 bzw. II 2 D Ex ia IIC IP65 T80 °C

Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

Anschrift: Weismüllerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

## Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Der HART capable positiver Type 3730-31, darf künftig auch entsprechend den im Prüfbericht  
aufgeführten Prüfungunterlagen geneigt werden.

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich wird erweitert.

Der Normenstand wird angepasst.

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse und den zulässigen Umgebungstemperatur-  
bereichen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
T6	-55 °C ... 60 °C
T5	-55 °C ... 70 °C
T4	-55 °C ... 80 °C

## Elektrische Daten

Signalstromkreis  
(Klemmen 11/12)in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
nur zum Anschluss an einen bescheinigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

 $U_i = 28 \text{ V}$  $I_i = 115 \text{ mA}$  $P_i = 1 \text{ W}$  $L_i$  vernachlässigbar klein $C_i = 35 \text{ nF}$ 

Seite 1/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

ZSE\101016.d

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 4. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

### Ausführung 3730-1...1

Stellungsrückmelder ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis (Klemmen 31/32)

Hochstwerte:

$U_i = 28 \text{ V}$   
 $I_i = 115 \text{ mA}$   
 $P_i = 115 \text{ mW}$   
 $C_i = 5,3 \text{ nF}$   
 $L_i$  vernachlässigbar klein

### Ausführung 3730-1...1

(Körperschallsensor) ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis (Klemmen 31/32)

Hochstwerte:

$U_i = 30 \text{ V}$   
 $I_i = 100 \text{ mA}$   
 $P_i = 100 \text{ mW}$   
 $C_i = 5,3 \text{ nF}$   
 $L_i$  vernachlässigbar klein

### Ausführung 3730-1...1

(Binärsensor) ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis (Klemmen 31/32)

Hochstwerte:

$U_i = 30 \text{ V}$   
 $I_i = 100 \text{ mA}$   
 $P_i = 250 \text{ mW}$   
 $C_i = 56,3 \text{ nF}$   
 $L_i$  vernachlässigbar klein

### Grenzkontakte Software

(Klemmen 41/42, 51/52) ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Hochstwerte:

$U_i = 20 \text{ V}$   
 $I_i = 60 \text{ mA}$   
 $P_i = 250 \text{ mW}$   
 $C_i = 5,3 \text{ nF}$   
 $L_i$  vernachlässigbar klein

Seite 2/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38118 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 4. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Grenzkontakt induktiv ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
(Klemmen 41/42) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Hochstwerte:

$U_i = 16 \text{ V}$   
 $I_i = 52 \text{ mA}$   
 $P_i = 169 \text{ mW}$   
 $L_i = 200 \text{ µH}$   
 $C_i = 60 \text{ nF}$

bzw.

$U_i = 18 \text{ V}$   
 $I_i = 25 \text{ mA}$   
 $P_i = 64 \text{ mW}$   
 $L_i = 200 \text{ µH}$   
 $C_i = 60 \text{ nF}$

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse, den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen, den maximalen Kurzschlussströmen und der maximalen Leistung für Auswertegeräte ist der Tabelle zu entnehmen.

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	$I_{sc} / P_{sc}$
T6	... 45 °C	52 mA / 169 mW
T5	-55 °C ... 60 °C	
T4	... 75 °C	
T6	... 60 °C	
T5	-55 °C ... 80 °C	25 mA / 64 mW
T4	... 80 °C	

Zwangsentlüftung ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
(Klemmen 81/82) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Hochstwerte:

$U_i = 28 \text{ V}$   
 $I_i = 115 \text{ mA}$   
 $P_i = 115 \text{ mW}$   
 $C_i = 5,3 \text{ nF}$   
 $L_i$  vernachlässigbar klein

Seite 3/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38118 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 4. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Strommeldeausgang ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
(Klemmen 83/84) nur zum Anschluss an einen bescheinigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:  
 $U_n = 20 \text{ V}$   
 $I_n = 60 \text{ mA}$   
 $P_n = 250 \text{ mW}$   
 $L_n$  vernachlässigbar klein  
 $C_n = 5,3 \text{ nF}$

Serial Interface ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
(Programmierbuchse)

Höchstwerte:  
 $U_n = 7,68 \text{ V}$   
 $I_n = 61,8 \text{ mA}$   
 $P_n = 120 \text{ mW}$   
 $L_n$  vernachlässigbar klein  
 $C_n = 0,05 \text{ }\mu\text{F}$

bzw.

nur zum Anschluss an einen bescheinigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:  
 $U_n = 18 \text{ V}$   
 $I_n = 25 \text{ mA}$   
 $P_n = 64 \text{ mW}$   
 $L_n$  vernachlässigbar klein  
 $C_n$  vernachlässigbar klein

Bei Zusammenschaltung sind die Regeln für das Zusammenschalten eigensicherer Stromkreise zu  
beachten.Externer Positionssensor ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
(Analoge Pin p5, p10, p11)

Höchstwerte:  
 $U_n = 7,68 \text{ V}$   
 $I_n = 61,8 \text{ mA}$   
 $P_n = 120 \text{ mW}$   
 $L_n$  vernachlässigbar klein  
 $C_n$  vernachlässigbar klein

Seite 4/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Änderungen sind nicht zulässig. Nachträgliche Änderungen werden nicht anerkannt.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38118 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 4. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

$L_n = 10 \text{ mH}$   
 $C_n = 0,06 \text{ }\mu\text{F}$   
 $L_n = 370 \text{ }\mu\text{H}$   
 $C_n = 730 \text{ nF}$

Die Hinweise für Herstellung und Betrieb und alle sonstigen Angaben der EG-Baumusterprüf-  
bescheinigung gelten unverändert.

## Anzuwendende Normen

EN 60075-0:2006 EN 60079-11:2007 EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004

Prüfbericht: PTB Ex 08-28327

Braunschweig, 10. Dezember 2008

Zertifizierungssektor Explosionsgeschützt  
 Im Auftrag:   
 Dr.-Ing. U. Johst  
 Direktor und Professor



Seite 5/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Änderungen sind nicht zulässig. Nachträgliche Änderungen werden nicht anerkannt.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38118 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 5. E R G Ä N Z U N G

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Gerät: HART capable positioner Typ 3730-31...

Kennzeichnung: II 2 G Ex Ia IIC T6 bzw. II 2 D Ex tD A21 IP65 T80 °C

Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

Anschrift: Wiesengraben 3  
60314 Frankfurt, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Der HART capable positioner Typ 3730-31... darf künftig auch entsprechend den im Prüfbericht aufgeführten Prüfungunterlagen geliefert werden.  
Der Normenstand wird angepasst. Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.  
Die thermischen und elektrischen Höchstwerte werden zusammenfassend dargestellt.  
Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse und den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
T6	-55 °C ... 60 °C
T5	-55 °C ... 70 °C
T4	-55 °C ... 80 °C

Elektrische Daten  
Signalstromkreis

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

U<sub>i</sub> = 28 V  
I<sub>i</sub> = 115 mA  
P<sub>i</sub> = 1 W  
C<sub>i</sub> = 35 nF

Seite 1/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

5. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Ausführung 3730-1...1

Stellungsmeldung  
(Klemmen 3/1/32)

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

U<sub>i</sub> = 28 V  
I<sub>i</sub> = 115 mA  
P<sub>i</sub> = 1 W  
C<sub>i</sub> = 5,3 nF

Ausführung 3730-1...1...1

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

U<sub>i</sub> = 30 V  
I<sub>i</sub> = 100 mA  
P<sub>i</sub> = 1 W  
C<sub>i</sub> = 5,3 nF

Ausführung 3730-1...1...1

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

U<sub>i</sub> = 30 V  
I<sub>i</sub> = 100 mA  
P<sub>i</sub> = 250 mW  
C<sub>i</sub> = 56,3 nF

Grenzkontakte Software

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

U<sub>i</sub> = 20 V  
I<sub>i</sub> = 50 mA  
P<sub>i</sub> = 250 mW  
C<sub>i</sub> = 5,3 nF

Seite 2/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 5. Ergänzung zur EG-Baumusterprübscheinigung PTB 02 ATEX 2174

Grenzkontakt induktiv ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
 (Klemmen 41/42) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
 eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$U_i = 16 \text{ V}$   
 $I_i = 52 \text{ mA}$   
 $P_i = 169 \text{ mW}$   
 $L_i = 100 \text{ } \mu\text{H}$   
 $C_i = 30 \text{ nF}$

bzw.

$U_i = 16 \text{ V}$   
 $I_i = 25 \text{ mA}$   
 $P_i = 64 \text{ mW}$   
 $L_i = 100 \text{ } \mu\text{H}$   
 $C_i = 30 \text{ nF}$

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse, den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen, den maximalen Kurzschlussströmen und der maximalen Leistung für Auswertegeräte ist der Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungs- temperaturbereich	$I_i / P_i$
T6	... 45 °C	
T5	-55 °C ... 60 °C	52 mA / 169 mW
T4	... 75 °C	
T6	... 60 °C	
T5	-55 °C ... 80 °C	25 mA / 64 mW
T4	... 80 °C	

Zwangsschaltung ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
 (Klemmen 81/82) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
 eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$U_i = 28 \text{ V}$   
 $I_i = 115 \text{ mA}$   
 $L_i$  vernachlässigbar klein  
 $C_i = 5,3 \text{ nF}$

Seite 3/5

EG-Baumusterprübscheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 5. Ergänzung zur EG-Baumusterprübscheinigung PTB 02 ATEX 2174

Strommeldeausgang ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
 (Klemmen 83/84) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
 eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$U_i = 20 \text{ V}$   
 $I_i = 60 \text{ mA}$   
 $P_i = 250 \text{ mW}$   
 $L_i$  vernachlässigbar klein  
 $C_i = 5,3 \text{ nF}$

Serial Interface ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
 (Programmierbuchse)

Höchstwerte:

$U_i = 7,88 \text{ V}$   
 $I_i = 61,8 \text{ mA}$   
 $P_i = 120 \text{ mW}$   
 Kennlinie linear  
 $L_i = 10 \text{ mH}$   
 $C_i = 0,65 \text{ } \mu\text{F}$   
 bzw.

nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
 eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$U_i = 16 \text{ V}$   
 $I_i = 25 \text{ mA}$   
 $P_i = 64 \text{ mW}$   
 $L_i$  vernachlässigbar klein  
 $C_i$  vernachlässigbar klein

Bei Zusammenschaltung sind die Regeln für das Zusammenschalten eigensicherer Stromkreise  
 zu beachten.

Externer Positionssensor ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
 (Analoge Pinns p8, p10, p11)

Höchstwerte:

$U_i = 7,88 \text{ V}$   
 $I_i = 61 \text{ mA}$   
 $P_i = 120 \text{ mW}$   
 Kennlinie linear  
 $L_i = 10 \text{ mH}$   
 $C_i = 0,65 \text{ } \mu\text{F}$   
 $L_i = 370 \text{ } \mu\text{H}$   
 $C_i = 730 \text{ nF}$

Seite 4/5

EG-Baumusterprübscheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND



# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 5. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Die Hinweise für Herstellung und Betrieb und alle sonstigen Angaben der EG-Baumusterprüfbescheinigung gelten unverändert.  
Die künftige Kennzeichnung lautet:

II 2 G Ex Ia IIC T6 Gb und II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP65

### Anzuwendende Normen

EN 60079-0:2009 EN 60079-11:2012

EN 60079-31:2009

Prüfbericht: PTB Ex 13-23133

Zertifizierungssektor Explosionschutz  
Im Auftrag



Dr.-Ing. U. Johannsdorfer  
Direktor und Professor

Braunschweig, 30. Juli 2013

Seite 5/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung ist eine Kopie der Originalbescheinigung und darf nicht zur Dokumentation verwendet werden.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38118 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 6. E R G Ä N Z U N G gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6 zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Gerät: HART capable positioner Typ 3730-31...  
Kennzeichnung: II 2 G Ex Ia IIC T6 Gb bzw.  
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP65  
Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik  
Anschrift: Weismüllerstr. 3, 60314 Frankfurt, Deutschland

### Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Die elektrischen Daten werden für den Stellungsmelder (Klemmen 31 und 32) um den eigensicheren Parameter  $P_i = 1$  W ergänzt. Es wurden keine technischen Änderungen am Gerät vorgenommen.

Im Folgenden werden alle thermischen und elektrischen Daten zusammenfassend aufgeführt.  
Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse und den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
T8	-55 °C ... 80 °C
T9	-55 °C ... 80 °C
T4	-55 °C ... 80 °C

Elektrische Daten  
Signalstromkreis  
(Klemmen 11/12)

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex Ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$U_i = 28$  V  
 $I_i = 115$  mA  
 $P_i = 1$  W

$L_i$  vernachlässigbar klein  
 $C_i = 35$  nF

Seite 1/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung ist eine Kopie der Originalbescheinigung und darf nicht zur Dokumentation verwendet werden.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38118 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 6. Ergänzung zur EG-Baumusterprübscheinigung PTB 02 ATEX 2174

## Ausführung 3730-1...1

Stellungsrichtmelder ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
(Klemmen 31/32) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

 $U_i = 28 \text{ V}$  $I_i = 115 \text{ mA}$  $P_i = 1 \text{ W}$  $L_i$  vernachlässigbar klein $C_i = 5,3 \text{ nF}$ 

## Ausführung 3730-1...1

Sensorsanschluss ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
(Klemmen 31/32) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

 $U_i = 30 \text{ V}$  $I_i = 100 \text{ mA}$  $L_i$  vernachlässigbar klein $C_i = 5,3 \text{ nF}$ 

## Ausführung 3730-1...1

(Bränsensor) ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

 $U_i = 30 \text{ V}$  $I_i = 100 \text{ mA}$  $P_i = 250 \text{ mW}$  $L_i$  vernachlässigbar klein $C_i = 56,3 \text{ nF}$ 

## Grenzkontakte Software

..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
(Klemmen 41/42, 51/52) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

 $U_i = 20 \text{ V}$  $I_i = 60 \text{ mA}$  $P_i = 250 \text{ mW}$  $L_i$  vernachlässigbar klein $C_i = 5,3 \text{ nF}$ 

Seite 2/5

EG-Baumusterprübscheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe und Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 6. Ergänzung zur EG-Baumusterprübscheinigung PTB 02 ATEX 2174

Grenzkontakt Induktiv ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
(Klemmen 41/42) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

 $U_i = 16 \text{ V}$  $I_i = 52 \text{ mA}$  $P_i = 169 \text{ mW}$  $L_i = 100 \text{ µH}$  $C_i = 30 \text{ nF}$ 

bzw.

 $U_i = 16 \text{ V}$  $I_i = 25 \text{ mA}$  $P_i = 64 \text{ mW}$  $L_i = 100 \text{ µH}$  $C_i = 30 \text{ nF}$ 

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse, den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen, den maximalen Kurzschlussströmen und der maximalen Leistung für Auswertegeräte ist der Tabelle zu entnehmen.

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	$I_b / P_b$
T6	... -45 °C	
T5	-55 °C ... 60 °C	52 mA / 169 mW
T4	... 75 °C	
T6	... 60 °C	
T5	-55 °C ... 80 °C	25 mA / 64 mW
T4	... 80 °C	

Zwangsentrüftung ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
(Klemmen 61/62) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

 $U_i = 28 \text{ V}$  $I_i = 115 \text{ mA}$  $L_i$  vernachlässigbar klein $C_i = 5,3 \text{ nF}$ 

Seite 3/5

EG-Baumusterprübscheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe und Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 6. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Stromausgang ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
 (Klemmen 83/84) nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
 eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

 $U_n = 20 \text{ V}$  $I_n = 10 \text{ mA}$  $P_n = 250 \text{ mW}$  $L_n$  vernachlässigbar klein $C_n = 5,3 \text{ nF}$ 

Serial Interface ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
 (Programmierbuchse) Höchstwerte:

 $U_n = 7,88 \text{ V}$  $I_n = 61,8 \text{ mA}$  $P_n = 120 \text{ mW}$ 

Kennlinie linear

 $L_n = 10 \text{ mH}$  $C_n = 0,65 \text{ }\mu\text{F}$ 

bzw.

nur zum Anschluss an einen beschleunigten  
 eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

 $U_n = 16 \text{ V}$  $I_n = 25 \text{ mA}$  $P_n = 64 \text{ mW}$  $L_n$  vernachlässigbar klein $C_n$  vernachlässigbar klein

Bei Zusammenschaltung sind die Regeln für das Zusammenschalten eigensicherer Stromkreise  
 zu beachten.

Externer Positionssensor ..... in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC  
 (Analogplatine Pins p8, p10, p11) Höchstwerte:

 $U_n = 7,88 \text{ V}$  $I_n = 61 \text{ mA}$  $P_n = 120 \text{ mW}$ 

Kennlinie linear

 $L_n = 10 \text{ mH}$  $C_n = 0,66 \text{ }\mu\text{F}$  $L_n = 370 \text{ }\mu\text{H}$  $C_n = 750 \text{ nF}$ 

Seite 4/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 6. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Alle sonstigen Angaben der Prüfberichte zu der EG-Baumusterprüfbescheinigung  
 PTB 02 ATEX 2174 und deren Ergänzungen gelten unverändert.

Anwendende Normen

EN 60079-0:2009

EN 60079-11:2012

EN 60079-31:2009

Prüfbericht: PTB Ex 14-24210

Konformitätsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz

Braunschweig, 14. Oktober 2014

Im Auftrag

  
 Dr.-Ing. U. Johann  
 Direktor und Professor



Seite 5/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND



Konformitätsaussage

- (1) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
- (2) Prüfbescheinigungsnummer



PTB 03 ATEX 2180 X

HART capable positioner Type 3730-38...

- (3) Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland
- (4) Gerät:
- (5) Anschrift:
- (6) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den dem aufgeführten Unterlagen zu dieser Prüfbescheinigung beigegeben.
- (7) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0193 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1984 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.
- (8) Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 03-23301 festgehalten.
- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit EN 50021:1999
- (10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- (11) Diese Konformitätsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:



Braunschweig, 30. September 2003

Dr.-Ing. U. Johannsmayer  
Regierungsdirektor

Anlage

Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

- (13)
- (14)

Beschreibung des Gerätes

Der HART capable positioner Type 3730-38... ist ein kommunikationsfähiger, einfach bzw. doppelt wirkender, Stützwinkel zum Anbau an alle gängigen Hub- oder Schwenkantriebe. Er dient der Zubehörung von Ventiltriebungen zu einem Stellglied.  
In der Ausführung 3730-38... erfolgt die Kommunikation nach dem SSP- und dem HART-Protokoll.

Als pneumatische Hilfsenergie werden nicht brennbare Medien verwendet.

Der Einsatz erfolgt innerhalb oder außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche.

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse und den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
T6	-40 °C ... 60 °C
T5	-40 °C ... 70 °C
T4	-40 °C ... 80 °C

- Elektrische Daten
- Signalstromkreis..... In Zündschutzart EEx nA II (Klemmen 11/12)
- Software-Grenzkontakt..... In Zündschutzart EEx nA II (Klemmen 41/42, 51/52)
- Induktiver Grenzkontakt..... In Zündschutzart EEx nA II (Klemmen 41/42)
- Zwangsentlüftung..... In Zündschutzart EEx nA II (Klemmen 81/82)
- Störmeldeausgang..... In Zündschutzart EEx nA II (Klemmen 63/64)
- Serial Interface Adapter..... In Zündschutzart EEx nA II

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

PTB

Externer Prüfzettel  
(Ausgabetag Pms p0, p10, p11)..... in Zündschutzart EEx nA II

(16) Prüfzettel PTB Ex 03-23301

(17) Besondere Bedingungen

Dem Signalkreis (Klemmen 11/12) ist außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs eine Sicherung nach IEC 60127-2/II, 250 V F bzw. nach IEC 60127-2/VI, 250 V T mit einem Sicherungsstrom von maximal  $I_n \leq 63$  mA vorzuschalten.

Dem Programm Interface Adapter ist in die Verbindung Vcc eine Sicherung nach IEC 60127-2/II, 250 V F bzw. nach IEC 60127-2/VI, 250 V T mit einem Sicherungsstrom von maximal  $I_n \leq 40$  mA vorzuschalten.

Der Programm Interface Adapter ist außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs zu installieren.

Die Kabelverbindungen des Gehäuses für den HART capable positioner Type 3730-38.. müssen mindestens den Schutzgrad IP 54 gemäß EN 60529 gewährleisten. Der Anschluss der Leitungen muss so erfolgen, dass die Anschlussverbindung frei von Zug- und Verdrehbeanspruchung ist.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit der vorgenannten Norm

Braunschweig, 30. September 2003

Zertifizierungsstelle für die Prüfung  
Im Auftrag  
  
Dr.-Ing. U. Johannstropke  
Regierungsdirektor

Seite 3/3

EG-Baumusterprüfbescheinigung ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Diese Konformitätsbescheinigung darf nur erneuert oder vervollständigt werden.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

PTB

## 1. E R G Ä N Z U N G

### zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Gerät: HART capable positioner Type 3730-38..

Kennzeichnung:  II 3 G EEx nA II T6

Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

Anschrit: Weimüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

### Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Der HART capable positioner Type 3730-38.. darf künftig auch an energiebegrenzte Stromkreise der Zündschutzart EEx nL IIC angeschlossen werden.

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse und den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	zulässiger Umgebungstemperaturbereich
T8	-40 °C ... 60 °C
T5	-40 °C ... 70 °C
T4	-40 °C ... 80 °C

Die elektrischen Daten werden ergänzt:

### Elektrische Daten

Signalkreis.....in Zündschutzart EEx nA II  
Signalstromkreis.....EEx nL IIC  
(Klemmen 11/12) bzw.

Betriebliche Höchstwerte

$U_i$  = 30 V

$I_i$  = 100 mA

$P_i$  = 1 W

$C_i$  = 5,3 nF

$L_i$  vernachlässigbar klein

Seite 1/5

Konformitätsbescheinigung ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Diese Konformitätsbescheinigung darf nur erneuert oder vervollständigt werden.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 1. Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Stellungserklärung der ..... in Zündschutzart EEx nA II  
(Klemmen 31/32) ..... bzw. EEx nL IIC

Betriebliche Höchstwerte

$U_i = 30$  V  
 $I_i = 100$  mA  
 $P_i = 1$  W  
 $C_i = 5,3$  nF

 $L_i$  vernachlässigbar klein

Grenzkontakt induktiv ..... in Zündschutzart EEx nA II  
(Klemmen 41/42) ..... bzw. EEx nL IIC

Betriebliche Höchstwerte:

$U_i = 20$  V  
 $I_i = 50$  mA  
 $P_i = 189$  mW  
 $L_i = 200$  µH  
 $C_i = 60$  nF

bzw.

$U_i = 20$  V  
 $I_i = 25$  mA  
 $P_i = 64$  mW  
 $L_i = 200$  µH  
 $C_i = 60$  nF

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse, den zulässigen Umgebungstemperaturen, den maximalen Umgebungstemperaturen und der maximalen Leistung für Auswertgeräte ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	$I_i / P_i$
T6	... 45 °C	
T5	-45 °C ... 60 °C	52 mA / 169 mW
T4	... 75 °C	
T6	... 80 °C	
T5	-40 °C ... 80 °C	25 mA / 64 mW
T4	... 80 °C	

Grenzkontakte Software ..... in Zündschutzart EEx nA II  
(Klemmen 41/42, 51/52) ..... bzw. EEx nL IIC

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig


Seite 2/5

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

1. E R G Ä N Z U N G  
gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6  
zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2174

Gerät: HART capable positioner Type 3730-31...

Kennzeichnung:  II 2 G EEx Ia IIC T6

Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

Anschrift: Wiesmüllerstr. 3  
60314 Frankfurt am Main, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Der HART capable positioner Type 3730-31... darf künftig auch entsprechend den unten aufgeführten Prüfungsunterlagen geliefert werden.

Die Schaltung der Modemplatte wird modifiziert, und die Option „Zwangsentlüftung“ wird eingeführt. Die elektrischen Daten werden wie folgt ergänzt.

Elektrische Daten

Zwangsentlüftung ..... in Zündschutzart Eigensicherheit EEx Ia IIC  
(Klemmen 51/52) ..... nur zum Anschluss an einen beschleunigten eigensicheren Stromkreis

Höchstwerte:

$U_i = 28$  V  
 $I_i = 115$  mA  
 $P_i = 500$  mW  
 $L_i$  vernachlässigbar klein  
 $C_i = 5,3$  nF

Alle übrigen elektrischen Daten und Angaben der EG-Baumusterprüfbescheinigung gelten unverändert auch für diese 1. Ergänzung.

Prüfbericht: PTB Ex 03-23171



Braunschweig, 18. Juni 2003

Seite 1/1

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

1. Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X



Externer Positionssensor

in Zündschutzart EEx nA II  
bzw.  
EEx nL IIC

Betriebliche Höchstwerte (aktiv):

$U_0 = 7,68 \text{ V}$   
 $I_0 = 67 \text{ mA}$   
 $P_0 = 120 \text{ mW}$   
 $C_0 = 0,66 \text{ }\mu\text{F}$   
 $L_0 = 10 \text{ mH}$

bzw.

Betriebliche Höchstwerte (passiv):

$U_1 = 20 \text{ V}$   
 $I_1 = 25 \text{ mA}$   
 $P_1 = 64 \text{ mW}$   
 $L_1 = 370 \text{ }\mu\text{H}$   
 $C_1 = 730 \text{ nF}$

Das Gerät ist in einem Metallgehäuse montiert, welches mindestens den Schutzgrad IP 54 gewährleistet.

Die besonderen Bedingungen werden ergänzt:

(17) Besondere Bedingungen

Dem Signalstromkreis muss keine Sicherung vorgeschaltet werden, wenn er an einen Stromkreis der Zündschutzart EEx nL IIC angeschlossen wird.

Dem Stellungselektronikkreis muss keine Sicherung vorgeschaltet werden, wenn er an einen Stromkreis der Zündschutzart EEx nL IIC angeschlossen wird.

Der Verbindung  $V_0$  des Programm Interface Adapters muss keine Sicherung vorgeschaltet werden, wenn sie an einen Stromkreis der Zündschutzart EEx nL IIC angeschlossen wird.

Der Hersteller muss sicherstellen und dokumentieren, dass das Gehäuse des Gerätes dementsprechend allen Anforderungen je nach Verwendungsart entweder den Schutzgrad IP 54 oder IP 65 gemäß EN 60529 erfüllt.

Die Kennzeichnung des HART capable positioner Type 3730-38, wird ergänzt:

II 3 G EEx nA II T6 bzw. II 3 G EEx nL IIC T6  
II 3 D IP 54 T 80 °C bzw. II 3 D IP 65 T 80 °C

Seite 4/5

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

1. Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X



Angewandte Normen

EN 50021:1999

EN 50281-1-1:1998

Prüfbericht: PTB Ex 05-25053

Zertifizierungsgeselle Explosionsschutz  
Im Auftrag

Braunschweig, 26. April 2005



Dr.-Ing. U. Johannsen  
Regelungsdirektor

Seite 5/5

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 2. ERGÄNZUNG

## zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Gerät: HART capable positioner Type 3730-38.

Kennzeichnung:  II 3 G EEx nA II T6 bzw.  II 3 G EEx nL IIC T6 bzw.  II 3 D IP 54 T 80 °C bzw.  II 3 D IP 65 T 80 °C

Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

Anschrift: Weismüllerstraße 3  
60314 Frankfurt am Main, Deutschland

## Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Die HART capable positioner, Type 3730-38, dürfen künftig auch entsprechend dem im Prüfbericht aufgeführten Prüfungsunterlagen gefertigt werden.

Die elektrischen Daten ändern sich wie folgt:

## Ausführung 3730-8.....1

in Zündschutzart EEx nA II

bzw. EEx nL IIC

Betriebliche Höchstwerte:

U<sub>n</sub> = 30 VI<sub>n</sub> = 100 mA

C = 56,3 nF

L<sub>n</sub> vernachlässigbar klein

## Ausführung 3730-8.....1.

in Zündschutzart EEx nA II

bzw. EEx nL IIC

Betriebliche Höchstwerte:

U<sub>n</sub> = 30 VI<sub>n</sub> = 100 mA

C = 5,3 nF

L<sub>n</sub> vernachlässigbar klein

Sensoranschluss

(Klemmen 31/32)

Seite 1/2

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keinen Gültigkeitswert.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig, Deutschland

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 2. Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Die besonderen Bedingungen und alle übrigen Angaben gelten unverändert auch für diese zweite Ergänzung.

Prüfbericht: PTB Ex 07-27064

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Im Auftrag



Dr.-Ing. U. Johannmann

Direktor und Professor

Braunschweig, 10. September 2007

Seite 2/2

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keinen Gültigkeitswert.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig, Deutschland




# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



## 3. E R G Ä N Z U N G zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Gerät: HART capable positioner Type 3730-38.  
Kennzeichnung:  II 3 G Ex nA II T6 bzw. II 3 D Ex D A22 IP65 T80 °C  
Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik  
Anschrift: Weimüllerstr. 3, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen  
Der HART capable positioner Type 3730-38, darf künftig auch entsprechend den im Prüfbericht aufgeführten Prüfungsergebnissen gefertigt werden.

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich wird erweitert.

Der Normenstand wird angepasst.

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse und den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	zulässiger Umgebungstemperaturbereich
T6	-55 °C...-60 °C
T5	-55 °C...-70 °C
T4	-55 °C...-80 °C

### Elektrische Daten

Signalstromkreis ..... in Zündschutzart Ex nA II  
bzw. Ex nL IIC  
(Klemmen 11/12)  
Betriebl. Höchstwerte  
U<sub>i</sub> = 30 V  
I<sub>i</sub> = 100 mA  
P<sub>i</sub> = 1 W  
C<sub>i</sub> = 35 nF  
L<sub>i</sub> vernachlässigbar klein

EG-Baumusterprüfbescheinigung des Herstellers und des Herstellers keine Angabe.  
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur verwendet werden, wenn sie  
Ausgabe oder Änderungen betreffen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 3. Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Ausführung 3730-8...1  
Stellungsrückmelder ..... in Zündschutzart Ex nA II  
(Klemmen 31/32) bzw. Ex nL IIC  
Betriebl. Höchstwerte  
U<sub>i</sub> = 28 V  
I<sub>i</sub> = 115 mA  
L<sub>i</sub> vernachlässigbar klein  
C<sub>i</sub> = 5,3 nF

Ausführung 3730-8...1  
(Körperschallsensor) ..... in Zündschutzart Ex nA II  
Sensoranschluss bzw. Ex nL IIC  
(Klemmen 31/32)  
Betriebl. Höchstwerte  
U<sub>i</sub> = 30 V  
I<sub>i</sub> = 100 mA  
L<sub>i</sub> vernachlässigbar klein  
C<sub>i</sub> = 5,3 nF

Ausführung 3730-8...1  
(Binärsensor) ..... in Zündschutzart Ex nA II  
Binäreingang bzw. Ex nL IIC  
(Klemmen 31/32)  
Betriebl. Höchstwerte  
U<sub>i</sub> = 30 V  
I<sub>i</sub> = 100 mA  
P<sub>i</sub> = 250 mW  
L<sub>i</sub> vernachlässigbar klein  
C<sub>i</sub> = 56,3 nF

Grenzkontakt induktiv ..... in Zündschutzart Ex nA II  
(Klemmen 41/42) bzw. Ex nL IIC  
Betriebl. Höchstwerte  
U<sub>i</sub> = 20 V  
I<sub>i</sub> = 52 mA  
P<sub>i</sub> = 169 mW  
L<sub>i</sub> = 200 µH  
C<sub>i</sub> = 60 nF

EG-Baumusterprüfbescheinigung des Herstellers und des Herstellers keine Angabe.  
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur verwendet werden, wenn sie  
Ausgabe oder Änderungen betreffen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 3. Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

bzw.  
 $U_i = 20$  V  
 $I_i = 25$  mA  
 $P_i = 64$  mW  
 $L_i = 200$   $\mu$ H  
 $C_i = 60$  nF

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse, den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen, den maximalen Kurzschlussströmen und der maximalen Leistung für Auswertgeräte ist der Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	$I_b / P_b$
T6	... 45 °C	
T5	-55 °C ... 60 °C	52 mA / 169 mW
T4	... 75 °C	
T6	... 60 °C	
T5	-55 °C ... 80 °C	25 mA / 64 mW
T4	... 80 °C	

Grenzkontakte Software ..... in Zündschutzart Ex nA, II  
 (Klemmen 41/42, 51/52) bzw. Ex nL, IIC

Betriebliche Höchstwerte

$U_i = 20$  V  
 $I_i = 60$  mA  
 $P_i = 400$  mW  
 $C_i = 5,3$  nF  
 $L_i$  vernachlässigbar klein

Zwangsentsperrung ..... in Zündschutzart Ex nA, II  
 (Klemmen 61/62) bzw. Ex nL, IIC

Betriebliche Höchstwerte

$U_i = 30$  V  
 $I_i = 100$  mA  
 $C_i = 5,3$  nF  
 $L_i$  vernachlässigbar klein

Seite 3/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 3. Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Störmeldeausgang ..... in Zündschutzart Ex nA, II  
 (Klemmen 63/64) bzw. Ex nL, IIC

Betriebliche Höchstwerte

$U_i = 20$  V  
 $I_i = 60$  mA  
 $P_i = 400$  mW  
 $C_i = 5,3$  nF  
 $L_i$  vernachlässigbar klein

Serial interface ..... in Zündschutzart Ex nA, II  
 (Programmierbuchse BU) bzw. Ex nL, IIC

Betriebliche Höchstwerte (aktiv)

$U_i = 7,88$  V  
 $I_b = 62$  mA  
 $P_b = 120$  mW  
 $C_i = 0,65$   $\mu$ F  
 $L_i = 10$  mH

bzw.

Betriebliche Höchstwerte (passiv)

$U_i = 20$  V  
 $I_i = 25$  mA  
 $P_i = 64$  mW  
 $L_i$  vernachlässigbar klein  
 $C_i$  vernachlässigbar klein

Externer Positionssensor ..... in Zündschutzart Ex nA, II  
 (Analogplatine Pins p6, p10, p11) bzw. Ex nL, IIC

Betriebliche Höchstwerte (aktiv)

$U_i = 7,88$  V  
 $I_b = 61$  mA  
 $P_b = 120$  mW  
 $C_i = 0,66$   $\mu$ F  
 $L_i = 10$  mH

bzw.

Betriebliche Höchstwerte (passiv)

$U_i = 20$  V  
 $I_i = 25$  mA  
 $P_i = 64$  mW  
 $L_i = 370$   $\mu$ H  
 $C_i = 730$  nF

Seite 4/5

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 3. Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Alle übrigen Angaben in der Konformitätsaussage gelten unverändert auch für diese Ergänzung.

### Besondere Bedingungen

Wenn der Stromkreis an einen Stromkreis der Zündschutzart Ex nL IIC angeschlossen wird, muss ihm keine Sicherung vorgeschaltet werden.

Wenn der Stellungsmeldstromkreis an einen Stromkreis der Zündschutzart Ex nL II angeschlossen wird, ist ihm eine Sicherung nach IEC 60127-2:VI, 250 V T mit einem Sicherungsnennstrom von maximal  $I_n \leq 40$  mA vorzuschalten. Die Sicherung ist außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs zu installieren. Wenn der Stellungsmeldstromkreis an einen Stromkreis der Zündschutzart Ex nL IIC angeschlossen wird, muss ihm keine Sicherung vorgeschaltet werden.

Der Hersteller muss sicherstellen und dokumentieren, dass das Gehäuse des Gerätes einschließlich aller Kabelleitungen je nach Verwendungsart entweder den Schutzgrad IP 54 oder IP 65 gemäß EN 60529 erfüllt.

### Anzuwendende Normen

EN 60079-15:2005

Prüfbericht: PTB Ex 08-28328

Zertifizierungsspektr ExploSIONSSCHUTZ

Im Auftrag



Dr.-Ing. U. Johann

Direktor und Professor

Braunschweig, 10. Dezember 2008

Seite 5/5

EG-Baumuster-Zertifizierungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38118 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 4. E R G Ä N Z U N G

### zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Gerät: HART capable positioner Typ 3730-38.

Kennzeichnung:  II 3 G Ex nA II T6 bzw. II 3 D Ex A22 IP65 T80 °C

Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

Anschrift: Weismüllerstr. 3  
60314 Frankfurt, Deutschland

### Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Der HART capable positioner Typ 3730-38, darf künftig auch entsprechend den im Prüfbericht aufgeführten Prüfungsaufträgen gefertigt werden.

Der Nomenstand wird angepasst. Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die thermischen und elektrischen Höchstwerte werden zusammenfassend dargestellt.

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse und den zulässigen Umgebungstemperaturen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	zulässiger Umgebungstemperaturbereich
T6	-55 °C ... 60 °C
T5	-55 °C ... 70 °C
T4	-55 °C ... 80 °C

### Elektrische Daten

Signalstromkreis ..... in Zündschutzart Ex ic IIC  
Ex nA II  
(Klemmen 11/12)

bzw.

Betriebliche Höchstwerte

$U_i = 30$  V

$I_i = 100$  mA

$P_i = 1$  W

$C_i = 35$  nF

$L_i$  vernachlässigbar klein

Seite 1/5

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38118 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

4 Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Ausführung 3730-8...1

Stellungsrückmelder

in Zündschutzart

Ex ic IIC

bzw.

Ex nA II

Betriebliche Höchstwerte

 $U_i = 28 \text{ V}$  $I_i = 115 \text{ mA}$  $I_L$  vernachlässigbar klein $C_i = 5,3 \text{ nF}$ 

Ausführung 3730-8...1

(Körperschallsensor)

in Zündschutzart

Ex ic IIC

bzw.

Ex nA II

Betriebliche Höchstwerte

 $U_i = 30 \text{ V}$  $I_i = 100 \text{ mA}$  $I_L$  vernachlässigbar klein $C_i = 5,3 \text{ nF}$ 

Ausführung 3730-8...1

(Binärsensor)

in Zündschutzart

Ex ic IIC

bzw.

Ex nA II

Betriebliche Höchstwerte

 $U_i = 30 \text{ V}$  $I_i = 100 \text{ mA}$  $P_i = 250 \text{ mW}$  $I_L$  vernachlässigbar klein $C_i = 56,3 \text{ nF}$ 

Grenzkontakt induktiv

(Klemmen 41/42)

in Zündschutzart

Ex ic IIC

bzw.

Ex nA II

Betriebliche Höchstwerte

 $U_i = 20 \text{ V}$  $I_i = 62 \text{ mA}$  $P_i = 169 \text{ mW}$  $L_i = 100 \text{ µH}$  $C_i = 30 \text{ nF}$ 

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

4 Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Ausführung 3730-8...1

Stellungsrückmelder

in Zündschutzart

Ex ic IIC

bzw.

Ex nA II

Betriebliche Höchstwerte

 $U_i = 28 \text{ V}$  $I_i = 115 \text{ mA}$  $I_L$  vernachlässigbar klein $C_i = 5,3 \text{ nF}$ 

Ausführung 3730-8...1

(Körperschallsensor)

in Zündschutzart

Ex ic IIC

bzw.

Ex nA II

Betriebliche Höchstwerte

 $U_i = 30 \text{ V}$  $I_i = 100 \text{ mA}$  $I_L$  vernachlässigbar klein $C_i = 5,3 \text{ nF}$ 

Ausführung 3730-8...1

(Binärsensor)

in Zündschutzart

Ex ic IIC

bzw.

Ex nA II

Betriebliche Höchstwerte

 $U_i = 30 \text{ V}$  $I_i = 100 \text{ mA}$  $P_i = 250 \text{ mW}$  $I_L$  vernachlässigbar klein $C_i = 56,3 \text{ nF}$ 

Grenzkontakt induktiv

(Klemmen 41/42)

in Zündschutzart

Ex ic IIC

bzw.

Ex nA II

Betriebliche Höchstwerte

 $U_i = 20 \text{ V}$  $I_i = 62 \text{ mA}$  $P_i = 169 \text{ mW}$  $L_i = 100 \text{ µH}$  $C_i = 30 \text{ nF}$ 

Seite 2/5

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Diese Konformitätsaussage darf nur unter der Bedingung verwendet werden,  
 dass die Konformitätsaussage mit der Konformitätsbewertung des Physikalisch-Technischen Bundesanstalt  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

4 Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

bzw.

 $U_i = 20 \text{ V}$  $I_i = 25 \text{ mA}$  $P_i = 64 \text{ mW}$  $L_i = 100 \text{ µH}$  $C_i = 30 \text{ nF}$ 

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse, den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen, den maximalen Kurzschlussströmen und der maximalen Leistung für Auswertegeräte ist der Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	$I_L / P_L$
T6	... 45 °C	
T5	-55 °C ... 60 °C	52 mA / 169 mW
T4	... 75 °C	
T6	... 60 °C	
T5	-55 °C ... 80 °C	25 mA / 64 mW
T4	... 80 °C	

Grenzkontakte Software  
 (Klemmen 41/42, 51/52)

In Zündschutzart Ex ic IIC  
 bzw.  
 Ex nA II

Betriebliche Höchstwerte

 $U_i = 20 \text{ V}$  $I_i = 60 \text{ mA}$  $P_i = 400 \text{ mW}$  $C_i = 5,3 \text{ nF}$  $L_i$  vernachlässigbar klein

In Zündschutzart Ex ic IIC  
 bzw.  
 Ex nA II

Betriebliche Höchstwerte

 $U_i = 30 \text{ V}$  $I_i = 100 \text{ mA}$  $C_i = 5,3 \text{ nF}$  $L_i$  vernachlässigbar klein

Seite 3/5

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
 Diese Konformitätsaussage darf nur unter der Bedingung verwendet werden,  
 dass die Konformitätsaussage mit der Konformitätsbewertung des Physikalisch-Technischen Bundesanstalt  
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

4 Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Störmeldeausgang.....in Zündschutz Ex ic IIC  
bzw.  
(Nennwert 63384)

Betriebliche Höchstwerte

U<sub>I</sub> = 20 VI<sub>I</sub> = 60 mAP<sub>I</sub> = 400 mWC<sub>I</sub> = 5,3 nFL<sub>I</sub> vernachlässigbar klein

Serial Interface.....in Zündschutz Ex ic IIC  
bzw.  
(Programmierbuchse BU)

Betriebliche Höchstwerte (aktiv)

U<sub>0</sub> = 7,88 VI<sub>0</sub> = 62 mAP<sub>0</sub> = 120 mWC<sub>0</sub> = 0,65 µFL<sub>0</sub> = 10 mH

bzw.

Betriebliche Höchstwerte (passiv)

U<sub>I</sub> = 20 VI<sub>I</sub> = 25 mAP<sub>I</sub> = 64 mWL<sub>I</sub> vernachlässigbar kleinC<sub>I</sub> vernachlässigbar klein

Externer Positionssensor.....in Zündschutz Ex ic IIC  
bzw.  
(Analogplatine Pins p10, p11)

Betriebliche Höchstwerte (aktiv)

U<sub>0</sub> = 7,88 VI<sub>0</sub> = 61 mAP<sub>0</sub> = 120 mWC<sub>0</sub> = 0,66 µFL<sub>0</sub> = 10 mH

bzw.

Betriebliche Höchstwerte (passiv)

U<sub>I</sub> = 20 VI<sub>I</sub> = 25 mAP<sub>I</sub> = 64 mWL<sub>I</sub> = 370 µHC<sub>I</sub> = 730 nF

Seite 4/5

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

4 Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Besondere Bedingungen

Zündschutzart Ex ic IIC

Wenn der Signalstromkreis an einen Stromkreis der Zündschutzart Ex ic IIC angeschlossen wird, muss dieser Stromkreis als solcher gekennzeichnet werden.  
Das Gerät darf betriebsmäßig geschaltet werden.

Zündschutzart Ex nA II

Wenn der Stellungsmeldestromkreis an einen Stromkreis der Zündschutzart Ex nA II angeschlossen wird, ist ihm eine Sicherung nach IEC 60127-2/V1, 250 V T mit einem Sicherungsstrom von maximal I<sub>n</sub> ≤ 40 mA vorzuschalten. Die Sicherung ist außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs zu installieren.  
Das Verbinden, Unterbrechen sowie das Schalten von Stromkreisen unter Spannung ist nur bei der Installation, Wartung oder Reparatur zulässig.

Schutz durch Gehäuse

Der Hersteller muss sicherstellen und dokumentieren, dass das Gehäuse des Gerätes einschließlich aller Kabelverbindungen je nach Verwendungsart entweder den Schutzgrad IP54 oder IP65 gemäß IEC 60529 erfüllt.

Alle übrigen Angaben in der Konformitätsaussage gelten unverändert auch für diese Ergänzung.

Die künftige Kennzeichnung lautet:

Ex II 3 G Ex ic IIC T6 Gc bzw. II 3 G Ex nA II T6 Gc und  
II 3 D Ex tc IIC T80 °C Dc IP65

Angewandte Normen

EN 60079-0:2009

EN 60079-11:2012

EN 60079-15:2010

EN 60079-31:2009

Prüfbericht: PTB Ex 13-23163

Zertifizierungssektor Explosionschutz  
Im AuftragDr.-Ing. U. Johannpeter  
Direktor und Professor

Braunschweig, 30. Juli 2013

Seite 5/5

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 5. E R G Ä N Z U N G

### zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Gerät: HART capable positioner Typ 3730-38...

Kennzeichnung:  II 3 G Ex ic IIC T6 Gc bzw. II 3 G Ex nA IIC T6 Gc und II 3 D Ex ic IIC T60 °C Dc IP65

Hersteller: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik  
Anschrift: Weismüllerstr. 3, 60314 Frankfurt, Deutschland

#### Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Die elektrischen Daten für den Stellingrückmelder (Klemmen 31 und 32) werden um den eigensicheren Parameter  $P_1 = 1$  W ergänzt. Es wurden keine technischen Änderungen am Gerät vorgenommen.

Im Folgenden werden alle thermischen und elektrischen Daten zusammenfassend aufgeführt. Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse und den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	zusätzlicher Umgebungstemperaturbereich
T6	-55 °C ... 60 °C
T5	-55 °C ... 70 °C
T4	-55 °C ... 80 °C

Elektrische Daten  
Signalstromkreis:  
(Klemmen 1/17/2)

in Zündschutzart Ex ic IIC  
bzw.  
Ex nA IIC

Betriebliche Höchstwerte  
 $U_i = 30$  V  
 $I_i = 100$  mA  
 $P_1 = 1$  W  
 $C_i = 35$  nF  
 $L_i$  vernachlässigbar klein

Seite 1/5

Konformitätsausgaben ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

### 5 Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

#### Ausführung 3730-8...1

Stellungsrückmelder  
(Klemmen 31/32)

in Zündschutzart Ex ic IIC  
bzw.  
Ex nA IIC

Betriebliche Höchstwerte  
 $U_i = 28$  V  
 $I_i = 115$  mA  
 $P_1 = 1$  W  
 $L_i$  vernachlässigbar klein  
 $C_i = 5,3$  nF

#### Ausführung 3730-8...1

(Körperschallsensor)  
(Klemmen 31/32)

in Zündschutzart Ex ic IIC  
bzw.  
Ex nA IIC

Betriebliche Höchstwerte  
 $U_i = 30$  V  
 $I_i = 100$  mA  
 $L_i$  vernachlässigbar klein  
 $C_i = 5,3$  nF

#### Ausführung 3730-8...1

(Brilliansensor)  
Brilliantgang  
(Klemmen 31/32)

in Zündschutzart Ex ic IIC  
bzw.  
Ex nA IIC

Betriebliche Höchstwerte  
 $U_i = 30$  V  
 $I_i = 100$  mA  
 $P_1 = 250$  mW  
 $L_i$  vernachlässigbar klein  
 $C_i = 56,3$  nF

Grenzkontakt induktiv  
(Klemmen 1/14/2)

in Zündschutzart Ex ic IIC  
bzw.  
Ex nA IIC

Betriebliche Höchstwerte  
 $U_i = 20$  V  
 $I_i = 52$  mA  
 $P_1 = 189$  mW  
 $L_i = 100$  µH  
 $C_i = 30$  nF  
bzw.

Seite 2/5

Konformitätsausgaben ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Ausgabe oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

5 Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

U<sub>i</sub> = 20 V  
I<sub>i</sub> = 25 mA  
P<sub>i</sub> = 64 mW  
L<sub>i</sub> = 100 µH  
C<sub>i</sub> = 30 nF

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse, den zulässigen Umgebungstemperaturen, den maximalen Kurzschlussströmen und der maximalen Leistung für Auswertegeräte ist der Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	I <sub>0</sub> / P <sub>0</sub>
T0	... 45 °C	
T5	-55 °C ... 60 °C	52 mA / 169 mW
T4	... 75 °C	
T0	... 60 °C	
T5	-55 °C ... 80 °C	25 mA / 64 mW
T4	... 80 °C	

Grenzkontakte Software  
(Kiemmen 41/42, 51/52)

in Zündschutzart Ex ic IIC  
bzw.  
Ex nA IIC  
Betriebliche Höchstwerte  
U<sub>i</sub> = 20 V  
I<sub>i</sub> = 60 mA  
P<sub>i</sub> = 400 mW  
C<sub>i</sub> = 5,3 nF  
L<sub>i</sub> vernachlässigbar klein

Zwangsentlüftung  
(Kiemmen 51/52)

in Zündschutzart Ex ic IIC  
bzw.  
Ex nA IIC  
Betriebliche Höchstwerte  
U<sub>i</sub> = 30 V  
I<sub>i</sub> = 100 mA  
C<sub>i</sub> = 5,3 nF  
L<sub>i</sub> vernachlässigbar klein

Seite 3/5

Konformitätsausagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38118 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

5 Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Störmeldeausgang  
(Kiemmen 53/54)

in Zündschutzart Ex ic IIC  
bzw.  
Ex nA IIC  
Betriebliche Höchstwerte  
U<sub>i</sub> = 20 V  
I<sub>i</sub> = 60 mA  
P<sub>i</sub> = 400 mW  
C<sub>i</sub> = 5,3 nF  
L<sub>i</sub> vernachlässigbar klein

Serial Interface

in Zündschutzart Ex ic IIC  
bzw.  
Ex nA IIC  
Betriebliche Höchstwerte (aktiv)

U<sub>i</sub> = 7,88 V  
I<sub>i</sub> = 62 mA  
P<sub>i</sub> = 120 mW  
C<sub>i</sub> = 0,65 µF  
L<sub>i</sub> = 10 mH

bzw.

Betriebliche Höchstwerte (passiv)  
U<sub>i</sub> = 20 V  
I<sub>i</sub> = 25 mA  
P<sub>i</sub> = 64 mW  
L<sub>i</sub> vernachlässigbar klein  
C<sub>i</sub> vernachlässigbar klein

Externer Positionssensor  
(Analogplatine Pins p9, p10, p11)

in Zündschutzart Ex ic IIC  
bzw.  
Ex nA IIC  
Betriebliche Höchstwerte (aktiv)

U<sub>i</sub> = 7,88 V  
I<sub>i</sub> = 61 mA  
P<sub>i</sub> = 120 mW  
C<sub>i</sub> = 0,65 µF  
L<sub>i</sub> = 10 mH

bzw.

Betriebliche Höchstwerte (passiv)  
U<sub>i</sub> = 20 V  
I<sub>i</sub> = 25 mA  
P<sub>i</sub> = 64 mW  
L<sub>i</sub> = 370 µH  
C<sub>i</sub> = 730 nF

Seite 4/5

Konformitätsausagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38118 Braunschweig • DEUTSCHLAND

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

## 5 Ergänzung zur Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X

Alle sonstigen Angaben der Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X und deren Ergänzungen gelten unverändert.

### Besondere Bedingungen:

Alle Angaben der Konformitätsaussage PTB 03 ATEX 2180 X und deren Ergänzungen gelten unverändert.

### Angewandte Normen

EN 60079-0:2009 EN 60079-11:2012  
EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2009

Prüfbericht: PTB Ex 14-24211

Konformitätsbewertungsstelle, Sektor Explosionschutz Braunschweig, 14. Oktober 2014  
im Auftrag



Dr.-Ing. U. Johannigk  
Direktor und Professor

Seite 5/5

Konformitätsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.  
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38115 Braunschweig • DEUTSCHLAND



**Index****A**

Abmessungen ..... 104–106

Analogeingang ..... 12

**Anbau**

an Edelstahl-Gehäuse ..... 49

an Mikroventil Typ 3510 ..... 34

an Schwenkantriebe ..... 34

**Direktanbau**

an Antrieb Typ 3277 ..... 24

an Antrieb Typ 3277-5 ..... 22

nach IEC 60534-6 (NAMUR) ..... 26

Umkehrverstärker ..... 40

Anbauteile ..... 50–52

**Anschlüsse**

elektrisch ..... 56

pneumatisch ..... 55

**Anzeige**

Display ..... 61

im Display ..... 62

um 180° drehen ..... 67

**Arbeitsbereich**

manuell gewählter Bereich MAN 70, 73

Maximalbereich MAX ..... 70, 71

Nennbereich NOM ..... 70, 72

prüfen ..... 69

Artikelcode ..... 9

Aufbau Stellungsregler ..... 10–16

Ausfall ..... 81–82

Ausgangsgröße ..... 10

Automatikbetrieb ..... 80

**B**

Bargraph ..... 63

Bedienelemente ..... 61

Bedienung ..... 79–82

Betriebsarten ..... 80–81

Binäreingang ..... 12

**Binärkontakt**

Elektrischer Anschluss ..... 56

Blockierstellung aufheben ..... 77

**C**

Codeliste ..... 88–103

**D**

Dreh-/Druckknopf ..... 61

**E**

Elektrische Anschlüsse ..... 56

Ersatzabgleich SUB ..... 70, 74

Externer Positionssensor ..... 12, 42

**Anbau**

an Mikroventil Typ 3510 ..... 46

an Schwenkantriebe ..... 47

Direktanbau ..... 43

nach IEC 60534-6 (NAMUR) ..... 45

elektrischer Anschluss ..... 42

pneumatischer Anschluss ..... 42

**F**

Federraumbelüftung ..... 49

Fehlermeldung ..... 97–103

quittieren ..... 82

Führungsgröße (Sollwert) ..... 10

**G****Grenzkontakt**

Einstellung ..... 83–84

Elektrischer Anschluss ..... 56

Nachrüstung ..... 84

**H**

Handbetrieb ..... 80

Hubtabellen .....	20	Schließstellung festlegen .....	66
<b>I</b>		Serial Interface.....	13, 86
Inbetriebnahme.....	66–78	Sicherheitsstellung SAFE .....	80
Initialisierung		Software-Update .....	86
Ersatzabgleich SUB.....	70, 74	Standardwerte .....	78
manuell gewählter Bereich MAN .....	70, 73	Statusklassifikation.....	97
Maximalbereich MAX .....	70, 71	Statusmeldungen .....	63
Nennbereich NOM.....	70, 72	Stelldruck	
<b>K</b>		begrenzen.....	68
Kennlinienauswahl .....	92, 108–109	Stelldruckanzeige .....	55
Konfiguration		Störung .....	81–82
am Stellungsregler .....	79	Abhilfe.....	97–103
mit TROVIS-VIEW .....	13	<b>T</b>	
Konfigurationsfreigabe .....	79	Technische Daten.....	14
<b>L</b>		<b>U</b>	
Leckagesensor.....	12	Umkehrverstärker .....	40
Anbau .....	48	Update .....	86
<b>M</b>		<b>V</b>	
Magnetventil.....	11	Ventildiagnose .....	11
Elektrischer Anschluss.....	56	Volumendrossel .....	61
Maße.....	104–106	einstellen.....	67
<b>N</b>		<b>W</b>	
Nullpunktgleich .....	77	Wartung.....	86
<b>P</b>		Wirkungsweise Stellungsregler .....	10
Pneumatische Anschlüsse .....	55	<b>Z</b>	
<b>R</b>		Zubehör .....	50–52
Regelgröße .....	10	Zuluftdruck.....	55
Reset .....	78	Zusatzausstattung	
<b>S</b>		Externer Positionssensor.....	12
Sammelstatus .....	82	Grenzkontakt.....	11
Schiebeschalter AIR TO OPEN/AIR TO		Leckagesensor .....	12
CLOSE .....	61	Magnetventil .....	11





SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK  
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
samson@samson.de · [www.samson.de](http://www.samson.de)

**EB 8384-3**

2015-08-26 · German/Deutsch